

## リモコンの使い方

通話を発信する、または応答する

カメラを調整する、メニューを切り替える

[ホーム] 画面に戻る

相手側から聞こえる音量を増減する

相手側に送る音声をミュートする

カメラからの画像をズームインまたはズームアウトする

カメラやその他のビデオソースを選択する

テキスト入力のためのオンスクリーンキーボードを表示する

相手側への資料の送信を開始および停止する、相手側から送信されたスナップショットを消去する

通話を終了する

通話の開始やエントリの編集のために、ディレクトリを開く

現在の選択内容を確認する、ハイライトされた項目に操作を実行する

前の画面に戻る

カメラの制御をこちら側または相手側に切り替える

PIP (子画面) を表示、移動、または消去する

カメラの向きを保存する (向きを調整して数字を押す)、保存したカメラの向きをすべて削除する

IP アドレスのドットを入力する

文字または数字を削除する

数字または文字を入力する、保存した方向にカメラを向ける

オンラインヘルプにアクセスする、Global Management System™ を利用している場合にテクニカルサポートにアクセスする

色	機能
緑	通話
赤	ナビゲーション
青	カメラ
オレンジ	音声
紫	グラフィックス
黒	テキスト/数字
黄色	ヘルプ



## ビデオ通話の発信

### 名前または番号の入力

- ISDN 番号、システム名、IP アドレスのいずれかを入力します。  
テキストを入力するには、リモコンの [キーボード] ボタンを押してオンスクリーンキーボードを表示します。
- リモコンの [通話開始] ボタンを押します。

### ディレクトリの使用

- リモコンの [ディレクトリ] ボタンを押します。
- 次の方法で、通話先のサイトを選びます。
  - 矢印ボタンを使用して、通話先の名前までスクロールする
  - アルファベットのタブを使用してディレクトリ内を移動し、通話先の名前までスクロールする
  - リモコンの数字ボタンを使用して名前を入力する
  - リモコンの [キーボード] ボタンを押してオンスクリーンキーボードを表示し、名前を入力する
  - リモコンの [通話開始] ボタンを押す

### [主要通話先]、[短縮ダイヤル]、[最近の通話] リストの使用

- [主要通話先] または [短縮ダイヤル] を選択し、リモコンの [戻る] ボタンを押します。
- 通話先のサイトを選択します。
- リモコンの [通話開始] ボタンを押します。

## 通話への応答





>> リモコンの [通話開始] ボタンを押します。

## 通話の終了



- リモコンの [通話終了] ボタンを押します。
- 通話を終了することを確認します。



## 多地点通話の発信


多地点通話はいくつかの方法で発信できます。

- 通話を発信した後で、リモコンの  **【通話開始】** ボタンを押し、**【テレビ通話の追加】** を選択して、次のサイトに通話を発信します。すべてのサイトが接続されるまで、この手順を繰り返します。
- [ホーム] 画面から **【多地点】** を選択します (システムがこのボタンを表示するように設定されている場合)。ディレクトリを使って通話先のサイト名を入力するか、サイトの電話番号を手動で入力します。  **【通話開始】** ボタンを押しします。
- リモコンの  **【ディレクトリ】** ボタンを押し、ディレクトリ一覧から複数のエントリを選択して、リモコンの  **【通話開始】** ボタンを押しします。
- カスケード接続の多地点通話を発信します。これには、ディレクトリから多地点通話を発信するか、最大3か所のサイトに個別に通話を発信し、その各サイトに2か所までの別のサイトに通話を発信してもらいます。




## ビデオソースの選択

1. リモコンの  **【こちら側】** または  **【相手側】** ボタンを押します。

	このアイコンが表示されると、こちら側のカメラまたはビデオソースを制御できます。
	このアイコンが表示されると、相手側のカメラまたはビデオソースを制御できます。

2. リモコンの  **【カメラ】** ボタンを押した後、選択するカメラやその他のビデオソースに対応する数字ボタンを押します。

## カメラの調整

1. リモコンの  **【こちら側】** または  **【相手側】** ボタンを押します。
2. リモコンの矢印ボタンを押して、カメラを上下左右に動かします。
3. リモコンの  **【ズーム】** ボタンを押して、カメラをズームインまたはズームアウトします。

## ビデオ会議のマナー

ビデオ会議のマナーを守ることは、会議参加者に対する礼儀です。会議を成功させるために、以下のヒントを参考にしてください。



- 会議の開始時に、すべての会議参加者を紹介します。
- 発言を始める前に自己紹介します。
- 相手側の様子を正しく視聴できるように十分準備します。
- 相手側がこちらの様子を正しく視聴できるように、カメラとマイクを調整します。
- マイクは、モニターとモニターに最も近い参加者との間に配置します。
- マイクをたたいたり、マイクの近くで紙でがさがさという音を立てないように注意します。
- マイクを動かすときはミュートに設定して、相手に雑音が聞こえないようにします。
- マイクに向かって普通の声量で話します。大声で話す必要はありません。
- 多地点通話では、発言中以外はマイクをミュートします。

## Polycom® VSX ルームシステム ユーザーズガイド



POLYCOM®

Copyright © 2004 Polycom, Inc.  
Polycom および Polycom のロゴは、Polycom, Inc. の登録商標です。  
VSX は Polycom, Inc. の商標です。  
3725-22212-001/A

www.polycom.com

思いどおりの接続を可能に