

動作状況 ／ステータス	LED の表示 (特に記載がない場合は、繰り返します)	イヤフォンからの音	操作方法
電源 ON	青が 3 回点滅後、通信状態へ	ピロピロピロ・・・(音階があがります)	電源 OFF 時に電源ボタンを 3 秒押す
電源 OFF	赤が 3 回点滅後、消灯	ピロピロピロ・・・(音階がさがります)	電源 ON 時に電源ボタンを 5 秒押す
音量調整 (+)	—	—	「+」ボタンを一回押す
音量調整 (-)	—	—	「-」ボタンを一回押す
音量調整 (最大時)	—	ピーピー	音量最大時に「+」ボタンを一回押す
ペアリング開始	赤・青が交互に点滅	—	出荷時：電源 ON にする ペアリング済み：イヤフォンを折り曲げる
スタンバイ	消灯	—	1 分間操作をしない
通信未確立	青が 2 回点滅	—	—
通信確立時 (HFP)	青が 1 回点滅	ピ	—
通信確立時 (A2DP)	青が 1 回点滅	ピ	—
通信確立中 (HFP)	青が 1 回点滅	—	—
通信確立中 (A2DP)	青が 1 回点滅	—	—
着信中	青・緑が交互に点滅	着信音 (接続機器や設定により異なります)	—
応答	青が 1 回点滅	—	着信時に電源ボタンを押す 着信時にイヤフォンを折り曲げる
通話中 (HFP)	青が 1 回点滅	—	—
音声再生中 (A2DP)	緑が 1 回点滅	—	—
ミュート (消音)	緑が点灯	ピ・・・ピピ・※2	通話中に「+」を 3 秒間押す
通話時間残量確認	20 分未満：赤が 2 回点滅を 3 回繰り返す	ピ・・・ピピ・※2	非通話時にイヤフォンを折り曲げた状態で 電源ボタンを 3 秒押す
	20 分～1 時間未満：青が 2 回点滅を 3 回繰り返す		
	1 時間以上：緑が 2 回点滅を 3 回繰り返す		
充電	電池残量が 70% 未満：赤が点灯	—	AC 電源を接続する
	電池残量が 70～100% 未満：青が点灯		
	充電完了時：緑が点灯		
電池残量警告	赤が 3 回点滅	ポーンポーンポーン	電池残量がなくなってきた時
セルフチューン	赤・青・緑が順番に点滅	ピ・・・ピピ・・・ピピピ ※2	非通話時に「-」ボタンを 5 秒押す
リダイヤル ※1	—	ピー	非通話時に電源ボタンを押す
着信拒否 ※1	—	ピ・・・ピピ・・・ピー ※2	着信時、電源ボタンを 3 秒押す
ボイスダイヤル ※1	—	ピ・・・※2 ピ・	非通話時に電源ボタンを 1 秒押す
通話切り替え ※1	—	ピ・・・ピピ ※2	通話中に電源ボタンを 3 秒押す

※1 ご利用の携帯電話の機種により使用できない場合があります。使用する前に、実際に試してからご利用ください。

※2 音が鳴ったら指をボタンから離します