

① ご注意

本書では、OVOのMac用画像管理ソフトウェア「MacDPFmate」の使用法のみ記載しております。
OVOの操作方法につきましては、製品付属のユーザーズガイドをご参照いただき、「画像管理ソフトウェア」に関する項目は、本書に置き換えてお読みください。
また、ソフトウェアをあらかじめダウンロードいただき、ダウンロードページの指示に従ってインストールを行ってください。


パソコンと接続して充電する→画像を転送する

① あらかじめ、Mac用ソフトウェア「MacDPFmate」をダウンロード→インストールしてください。

手順1 パソコンの電源をONにして、付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。


自動的に本製品の電源がONになり「充電状態」になります。

本製品を使用される前に、必ず2時間程度充電してください。充電中は、フォトフレーム画面左下に、充電マークがアニメーション表示されます。充電が完了すると、通常表示(アニメーションしない状態)になります。



手順2 メニューボタンを1回押して、メニューを表示します。

「USB接続」が選択(反転表示)されている状態で、再度「メニュー」ボタンを押します。




「はい」が選択(反転表示)されている状態で、再度「メニュー」ボタンを押します。

メニューの詳細は、製品付属のユーザーズガイド「本体の設定」を参照してください。

手順3 「MacDPFmate」をダブルクリックして起動します。

- 1 「開く」ボタンを押して、パソコンに保存されている画像から、本製品に転送したい画像を選択します。
- 2 プレビュー画面に、画像が表示されます。四角のマスをドラッグして、切り取る範囲を選択します。
- 3 編集ボタンで、画像を編集することも可能です。
- 4



ソフトウェアの詳細は、「画像管理ソフトウェア MacDPFmate」を参照してください。

画像の編集が完了したら、「追加」ボタンを押してアルバム画面に追加します。同様の操作を繰り返して、フォトフレームに転送する画像をアルバム画面に追加してください。

- 4 「転送」ボタンを押すと、本製品にアルバム内の画像が転送されます。
- 5 メニューから「MacDPFmateを終了」を選択して、ソフトウェアを終了します。



手順4 パソコンから本製品を取り外します。

詳しい操作方法是、製品付属のユーザーズガイドを参照してください。

本機器の仕様および外観は、予告なく変更されることがあります。
本書の内容は予告なく変更されることがあります。
本書の著作権はプリンストンテクノロジーにあります。
本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。
本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。
本書では「TM」の記号は省略してあります。
本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

画像管理ソフトウェア「MacDPFmate」

本ソフトウェアでは、本製品に画像を転送する以外に、画像を編集したり管理することが可能です。

本ソフトウェアは、本製品専用です。本製品以外の用途にはご利用いただけません。



編集ボタン

- 画像を回転します。
- 画像をプレビュー画面全体に表示します。自動的に画像の縮尺が変更されます。
- 画面サイズに合わせる
- 回転: [設定] [設定]
- ズーム: [設定] [設定]
- 画像を拡大/縮小します。
- 位置: X: [設定] Y: [設定]
- フォトフレームに表示する位置を指定します。
- 開く...
- すべて保存
- 転送
- 追加
- 削除
- すべて削除
- アルバム画面内の画像を全て削除する際に、チェックをつけます。削除ボタンを押すと、アルバム内の画像を全て削除します。
- アルバム画面内の画像を全てパソコンに保存します。(保存形式は、BMP形式)
- アルバム画面内の画像を、フォトフレーム本体に全て転送します。
- 画像をアルバム画面に移動します。※このボタンを押しただけでは、本体に転送されません。
- アルバム画面内で選択した画像を1枚削除します。