

#### HDX シリーズ

### 管理者パスワード設定方法および Telnet の変更

#### 【注意事項】

■設定したパスワードが不明になった場合、システムリセットをして初期状態に戻す必要があります。

#### ■Telnet を無効にすると下記項目が使用できなくなります。

-Polycom SmartPairing™

-Converged ManagementApplication<sup>™</sup> (CMA®) システムを使用したスケジュール管理 -telnet-based Integrator API applications



## リモコン操作での変更方法

1. [ホーム画面] > [システム]

<b>ホ</b> ーム		POLYCOM
	<ul> <li>通話の発信</li> <li>ディレクトリ</li> </ul>	
	<ul> <li>         ・</li> <li>         ・</li></ul>	
(1) システム	▲ 警告 IP: 192.168.0.221 内線番号: 0221	

2. [1 管理者設定]

システム		
1管理者設定		
2診断		
<b>3</b> システム情報		
4ユーティリティ		
		9
		U



3. [1一般設定]

	管理者設定		
1	1一般設定		
	2ネットワーク		
	3 壬 二 夕		
	4カメラ	Contraction from the second	
	5 音声		
	6 LAN 設定		
	7グローバルサービス		
			۲

4. [3セキュリティ]

一般設定		
1システム設定		
2ホーム画面設定		
3セキュリティ		
4地域	And the second former of the second s	
5オプション		
		0



5. [1セキュリティ設定]

セキュリティ		
1セキュリティ設定		
2パスワードの設定		
<b>3</b> アカウント管理		
4ログ管理	and the same for an and the	
5リモートアクセス設定		
6外部認証		

 [パスワードローカルアクセス]にパスワードを入力し、 を押し次へ進みます。
 パスワードを入力すると、下段にパスワード確認の欄が出てきますので同じパス ワードを入力します。

セキュリティ設定	1 / 2000 - John K. X. X. X.	1/4
セキュリティプロファイル:	最小	
セキュリティモード: リモートアクセスに、ローカルフ ミーティングパスワード・	アクセス パスワードを使用:	
答理 考 ID·		
В埋有 10. パスワード	admin	-
ローカル アクセス:		
		D



8. を押し次へ進みます。



9. [リモートアクセスの可否]内の[Telnet]のチェックを外します。

セキュリティ設定	3/4
リモートアクセスの可否 Web:	
Ielnet: SNMP:	▲ 「 相手側がAFS可の場合」
Ac5 咱亏化. Web アクセスポート (http): リモート監視が可:	80
LAN に接続: ユーザ設定可:	
NTLM バージョン: セッションリスト使用可:	自動 <b>■</b>



10. 他の画面に切り替えるとシステムが再起動します。(約3分かかります) ※パスワード変更のみの場合は再起動しません。





# WEB UI からの変更方法

1. [管理者設定]>[一般設定]>[システム設定]>[セキュリティ]>[セキュリティ設定]

W POLY	COM		
「 通話の発信	100 管理者設定	診断 ニーティリティ	<b>22</b> 4 m-4
通話、 ディレクトリ、 システムのレイー ッ	▶、リモコンの動作に関する設定を行います。		
<b>→</b> 一般設定	システム設定 アップ	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ート	
システム設定			
ホーム画面設定	システム名:	SalonHDX6000	
◆セキュリティ ▼	通話設定		
セキュリティ設定	是 E 油部 4 元	0 4	
パスワードの設定			
セキュリティバナー	ビナオ週話目動応答 (1 地点):		
証明書	通話時間の表示:	オフ・	
失効	通話記録レポート:		
ホワイトリスト	最近の通話:		
アカウント管理		20 - 秒	1
ログ管理	1日十 リコロ-四家の方の村間1-	30 - 12	
リモートアクセス設定	ローカルシステム名:		
外部認証	st. ustr		
地域	المعد العريب		
口時	日本語	ッロンHDX6000	

2. [このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)。]をクリックします。

3	この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。
	この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、信頼された証明機関から発行されたものではありません。
	セキュリティ証明書の問題によって、詐欺や、お使いのコンピューターからサーバーに送信される情報を 盗み取る意図が示唆されている場合があります。
	このページを閉じて、この Web サイトの閲覧を続行しないことを推奨します。
	🥝 ここをクリックしてこの Web ページを閉じる。
	😵 このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)。
	◎ 詳細情報



3. [パスワードの変更:ローカルアクセス]にチェックを入れます。

※新しいパスワード(および確認)入力欄が表示されます。

デ 通話の発信	COM 管理者設定 診断	2-57J57
パスワードの指定、[システム] 画面/ NTLM バージョンなどの設定を行い3	から [ユーザ設定] 画面にアクセスできるようにするか、通話を ます。	暗号化するか、システムにアクセスする際に使用するボート、認証に使用する 
▼一般設定	セキュリティ 6 アップデート	
システム設定	*この設定に変更を加えると、シス	テムは再起動します。
ホーム画面設定		
▼セキュリティ	セキュリティブロファイル:	*
セキュリティ設定	セキュリティモード:	
バスワードの設定	リモートアクセスに、ローカル アクセス パスワ	ードを使用: 🔽
セキュリティバナー	ミーティングパスワードの変更:	
証明書	管理者 ID:	admin
失効	パスワードの変更:	27 - 11
ホワイトリスト		3 🔽
アカウント管理		
ログ管理	新しい リスワート:	
リモートアクセス設定	バスワードの確認	4
外部認証	システムへのアクセスにログインが必要:	
地域	AES 暗号化:	相手側がAES可の場合 🔻
日時	ユーザ設定可:	
オブション	リモートアクセスの可否	
▶ソフトワェアアップテート	Web	₩ *
▶ネットワーク	Talaat	5
モニタ	renter	
カメラ	SNMP;	M
音声設定	Web アクセスボート (http):	80 *

- 4. [新しいパスワード]および[パスワードの確認]にパスワードを入力します。
- 5. [リモートアクセスの可否] 内の[Telnet]のチェックを外します。
- 6. 画面上部の[アップデート]をクリックします。
- 7. システムが再起動します。

※パスワードのみの変更は再起動しません。

ご不明な点がございましたら弊社までご連絡をお願いいたします。

プリンストンテクノロジー株式会社

本手順書に関してのお問い合わせ窓口 TEL: 03-3863-7165