



本書をお読みいただく前に

本書をお読みいただく前に、必ず「設定ガイド」に従ってパソ コンや映像機器を正しく接続してください。

PDFマニュアルについて

PDFマニュアルでは、本誌の内容に加えて、詳しい説明やその 他の機能・操作方法等について説明しています。 下記URLよりダウンロードしてご利用ください。 http://www.princeton.co.jp/product/multimedia/pavmp2.html ※PDFファイルを開くには別途Acrobat Readerが必要となります。

ネットワーク上のコンテンツを楽しむ

本製品では、ネットワークに接続することで下記の操作を楽しむことができます。

- ローカルネットワーク上の共有フォルダーに保存されているコンテンツを表示する。
- YouTubeの動画を楽しむ
- Picasaの画像を表示する。

必要な進備

下記の準備が整っているか確認してください。

- ・既存のHUBやルーターなどに、本製品がLANケーブルで接続されている。
- ・ネットワーク上のパソコンやNASで、ファイルやフォルダーの共有設定が済んでいる。
- ・インターネットに接続できる環境がある。(YouTubeを閲覧する場合やPicasaに保存された画像を表示する場合)
- ・Picasaのアカウントを作成している。(アカウントが無い場合は、画像の検索のみ利用可能)

・YouTubeのアカウントを作成している。(アカウントが無い場合は、動画検索のみ利用可能)

・YouTubeおよびPicasaのアカウント作成方法は、それぞれのサービス提供元の方法に従って作成してください。 アカウントを取得しなくてもYouTube XLで動画検索やPicasa ウェブアルバムで画像検索機能を使用可能です。

ネットワークの設定

有線LANの場合

- メニューから「本体設定」を選択しま
- す。 2「ネットワーク」を選択します。
- 「ネットワークインターフェース」を選 択し「有線」に設定します。
- ④「有線LAN設定」を選択し、「DHCP」 IP(自動)」か「固定IP(手動)」を選 択します。

○○ 本体設定 ■ ホー.

■DHCP IPの場合

ネットワーク上に、DHCPサーバーが存在する場合は、『DHCP IP(自動)』を選 択します。

■固定IPの場合

ネットワーク上に、DHCPサーバーが存在しない場合や、特定のアドレスを割り 振る場合はこちらを選択します。

IPアドレスを手動で設定する場合



Webリモコン機能

パソコンやiPhone、AndroidなどスマートフォンやタブレットPCのブラウザ上に、リ モコンのインターフェースを表示して、本製品をネットワーク上から操作すること ができます。

() スマートフォン/タブレットPCは、本製品と同じネットワークに接続されている必要があります。

■本製品のIPアドレスを確認する

- 1 メニューから「本体設定」を選択します。
- 2「ネットワーク」を選択します。
- 「有線LAN設定」に表示されているIPアドレスをメモします。

■操作する端末でブラウザを起動する

- 操作用のパソコンまたはスマートフォンやタブ レットPCでブラウザを起動します。
- 2 アドレス入力欄に、本製品のIPアドレスを入力す ると、ブラウザ上にリモコンが表示されます。 ボタンをクリックすると、リモコンと同様に本製 品を操作することができ、文字入力も行えま す。離れた場所から操作することはもちろん、操 作中のコンテンツに応じて操作画面が変わるの で、たとえば動画再生中では、動画の再生や停 止、スキップなどが簡単に行えます。







・接続先のパソコンで、あらかじめフォルダーやファイルの共有設定を行ってください。 あらかじめ「本体設定」でネットワークの設定を行ってください。 ● ホーム画面からファイル機能 動画+写真+音楽 を選択して、「ネットワーク」を 選択します。 ネットワーク ネットワークに正しく接続され DI NA ている場合は、画面上部に 「ワークグループ名」/「コン

 授続するネットワークによっては、ユーザーDとパスワードの入力画面が表示される場合があります。必要に応じて、Dとパスワードを入力してください。
マノく・コートキー・・・・・
マノく・コートキー・・・・
マノく・コートキー・・・・
マノく・コートキー・・・・
マノく・コートキー・・・・
マノく・コートキー・・・・
マノく・コートキー・・・・
マノく・コートキー・・・
マノく・コートキー・・・
マノく・コートキー・・・
マノく・コートキー・・・
マノく・コード
マノ・コード
 ロード
マノ・コード
マノ・コード マイショートカット

ユーザーDとパスワードを入力した後、「マイショートカットに保存」を選択すると、Dとパスワードが保存され、次回以降同じネットワークに接続する際にマイショートカットメ ニューから、簡単にログインすることができます。

DLNA/UPnP対応機器のコンテンツを再生する(ファイル機能)

ホーム画面からファイル機能を選択して、「DLNA Iを選択します。 「UPnP AV機器」や「DLNA準拠サーバー」、「Windows MediaPlayer 11のメディアサーバー」に保存された「動 画」「静止画」「音楽」を再生することができます。

UPnP機能を使用するには (\mathbf{I})

ピュータ名 |/「共有フォル

ダー名」の順に内容が表示さ

れます。

 ・本製品がネットワークに正しく設定されていることを確認してください。 ・接続先のパソコンやAV機器側で、データ共有の準備が必要になる場合がございます。 詳しい設定方法については、接続先の機器の説明書を参照してください。

Windows MediaPlayer 11のメディア共有機能を使用するには

 必要に応じて、ファイアウォールの設定を変更してください ・「Windows Media Player 11」のライブラリメニューで「メディアを共有する」設定を確認してください。



Picasaを表示するには、ホーム画面からPicasa機能を選択します。

Picasaウェブアルバムを楽しむには、インターネットへの接続環境が必要です。 ログイン機能を使用する場合は、あらかじめPicasaアカウントをパソコンで作成し、ウェブ上 に写真を一般公開している必要があります。

写真の検索

- 画面左のメニューから「写真の検索」を選択します。
- 2 ソフトウェアキーボードで、検索する画像のキーワードを入力します。 (USBキーボードを接続して、入力することも可能です。)
- 3 リモコンの[再生]または[OK]ボタンを押すと、該当する画像がサムネイ ルで一覧表示されます。

ログイン

Picasaのアカウントを入力すると、入力したアカウントで一般公開している写真 を表示できます。※複数登録可能です。

- 画面左のメニューから「ログイン」を選択します。
- 2 ソフトウェアキーボードで、ログインするIDを入力します。 (WebリモコンやUSBキーボードを接続して、入力することも可能です。)
- 3 リモコンの[再生]または[OK]ボタンを押すと、画面右側にDが表示され ます。ログインするIDを選択して[OK]ボタンを押すと、該当するIDで登録 された画像がサムネイルで一覧表示されます。

■IDを削除する場合

1 削除したいDが青い枠で選択されている状態で、画面左のメニューから 「IDの削除」を選択します。この操作では、アカウント自体は削除されませ ん。再度同じIDでログイン情報を登録することが可能です。

YouTube XI の操作画面



ネットワーク上のコンテンツを再生する(ファイル機能)





Picasaとは Googleが無料で公開している画像や動画の管理用ソフトウェアです。パソコンで管理している画像や動画を、 簡単にWeb上で共有することができます。



現在選択されている項目が、グレーの帯で表 示されます。

選択済みの項目が、ブルーで表示されます。 矢印キーでグレーの帯を移動して、[OK]を押 すと選択されます。



上図の例では、ソフトウェアキーボード画面(ID 入力画面)が表示されます。





決定



YouTube XLを表示するには、ホーム画面からYouTube XL機能を選択します。



ログインする

ログインすることで、お気に入りの動画だけを再生したり、アップロードした 動画を再生することができます。









- 画面右上の検索ウィンドウまたは左側のメニューの「検索」を選択します。
- 2 ソフトウェアキーボードで、検索する動画のキーワードを入力します。
- 検索ボタンを選択します。



④検索結果画面から再生したい動画を選択します。

◎ ■文字入力について(日本語入力について)

キーボードまたはWebリモコン機能では、日本語入力に対応しており、動 画や画像を日本語で検索する際に便利です。詳しくはPDFマニュアルを参 照してください。

マイ動画



■マイ動画を再生する 画面左のメニューから「マイ動 画」を選択します。

■マイ動画とは

が表示されます。

のサイトをご覧ください。



お気に入り動画



■お気に入り動画を再生する

画面左のメニュー から「お気に入り」 を選択します。

■Webリモコンを使用する

Webリモコン機能を使用すれば、

やタブレットPC、またはパソコンのS

作することができます。

ださい。

iPhoneやAndroidなどの携帯端末

字入力機能を使用して、快適に操

詳しくは、裏面「Webリモコン機能」

およびPDFマニュアルを参照してく



YouTube XL/Picasaの操作について

YouTube XLやPicasaを操作する場合下記のいずれかの方法で操作すると、動画や画像の検索が快適に行えます。特に、日本語入力を行う場合は、 Webリモコンのご利用をおすすめ致します。

■マウスとキーボードを使用する

YouTube XLやPicasaを操作する場合、本製品にUSBキーボードおよびUSBマウスを接 続することで、画面にカーソルが表示され、ボタンの選択や文字入力を行うことができ ます。



・キーボードはソフトウェアキーボードと併用して使用します。またソフトウェアキーボード入力画面時はマウスは使用できません。 •ご使用前に実際の動作をご確認されることをおすすめ致します。

NASとして使用する

NAS機能をONにすることで、 本製品に接続しているUSB ハードディスクをNASとして 使用することができます。



WindowsやMacのネットワー クドライブとして使用可能な 便利な機能です。

NAS 機能の 設定

● メニューから「本体設定」を選 択します。 「ネットワーク」を選択します。 ❸「NAS」を選択し、「オン」を選 択します。



NASにアクセスする

パソコンのWebブラウザに、本製 品に設定されているIPアドレスを入 力します。

本製品のIPアドレスが、

ブラウザのアドレスバーに下記を

📱 NAS (192.168.11.6) – Microsoft Internet | ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) 🕞 戻る • 💮 • 🎓 🔎 検索 🏳 フォル アドレス(D) 🕃 ¥¥192.168.11.6 安川 プリンタと FAX public

¥¥192.168.11.6

「192.168.11.6」の場合、

<例>

入力します。

便利な使い方

複雑な設定も不要で、安価なUSBハードディスクを簡易的なNASとして使 うことができます!

■複数のパソコンでハードディスクを共有できる

ネットワーク上でアクセスできるので、複数のパソコンでも簡単にUSB ハードディスクを共有できます。



■パソコンに保存した動画データをテレビで見れる

パソコンのデータをUSBハードディスクに移動するだけで、簡単にテレ ビで見ることができます。



地上デジタル放送など暗号化されたデータは再生できません。 著作権保護されたデータ/コンテンツは再生できません NASとして使用する場合には「自動オフ」機能を無効にしておく事をお勧めいたします。

動画再生中に、画 面左下の「お気に 入り」を選択しま す。



■お気に入りに登録する

Wake on LAN機能

Wake On LANとは、Wake On LAN機能に対応したパソコン電源を、ネットワー ク経由で操作する機能です。 ネットワーク上にある特定のパソコンを、本製品を操作して起動することができ ます。



● メニューから「本体設定」を選択します。

- ネットワーク」を選択します。
- Wake on LAN」を選択します。

④ 設定画面で電源を操作するパソコンの「ブロードキャストアドレス」と「Mac アドレス」を入力します。

Wake on LANが「オン」の時は、本製品起動時にWake on LANパケット信号 を送信します。リモコンの青ボタンを押すと再度信号を送ります。 またWake on LANが「オフ」の状態でも、リモコンの青ボタンを押すと、信号を 送ります。



パソコンや接続する機器側でも設定が必要な場合があります。設定方法はパソコンや機器 のマニュアルをご確認ください。

動画の自動再生機能

本製品の起動時に、特定の動画を自動的に再生させることができます。

■自動再生の設定

- メニューから「本体設定」を選択します。
- MISC を選択します。
- ❸「AV_VIDEOの自動再生」を選択し、「オン」を選択します。

■動画を準備する

- 1 あらかじめ下記の名称のフォルダーと、自動的に再生させたい動画ファイ ルをパソコンなどに準備します。 フォルダー名「AV VIDEO」
- 2「AV_VIDEO」フォルダー内に、自動的に再生させたい動画ファイルをコ ピーします。
- ❸ USBメモリに「AV_VIDEO」フォルダーをコピーします。
- ④ USBメモリを本製品に接続して、本製品の電源をオンにします。

困った時は?



Jモコンの電源ボタンを押しても電源オフができない場合は、一度ACアダプ ターを抜いて、本体を再起動後にもう一度お試しください。 リモコンの電池を新しい電池に交換してみてください。

DVDやスルーレイディスクが再生できない。 ?

接続するDVD/ブルーレイドライブの性能や作成したDVD/ブルーレイメディア の問題により正常に再生できない場合があります。 著作権保護されたコンテンツは再生できません。

? レジューム再生が正しく働かない。

動画の「停止」もしくは「電源OFF」を行わずにコンセントを抜いた場合(電源が 給電されない状態)には、正しくレジューム機能が働かない場合があります。

車で使用する方法がわからない。

車の中で使用する場合には、別途PAV-MP1LPDC(シガレット電源コード)が必 要となります。

車の中で使用する場合には、本体及びHDDの動作環境(温度/湿度)などを 考慮してご使用ください。

PDFマニュアルの入手方法

PDFマニュアルでは、本誌の内容に加えて、詳しい説明やその他の機 能・操作方法等について説明しています。 下記URLよりダウンロードしてご利用ください。

http://www.princeton.co.jp/product/multimedia/pavmp2.html ※PDFファイルを開くには別途Acrobat Readerが必要となります。