

初めて使用するUSB機器を接続した場合、ドライバのインストールが必要になります。 画面の指示に従って、ドライバをインストールしてからご使用ください。

表示されます。	
グリーンのアイコンで表示されて いる機器が接続可能な機器で	(Trace I account () 選択
す。 接続したいUSB機器を選択して [接続]をクリックすると、USB機 器に接続して使用することがで きます。	
ーつのUSB機器を同時に複数のパソコンから使用することはできません。	
USB機器をダブルクリックして も、接続(切断)することができ ます。	 クリック , 検索 歩続
USBスリンタを接続する	
本製品はUSBプリンタを接続する	ことができ、複数のパソコンでプリンタを共 方法は、通常のLISE機器と同様です
プリンタを接続します。	
プリンタに接続します。	デジ遣US8サーバユーティリティ
	ファイル 表示 ヘルプ 日 Digizo USB Server-110007 (192.168.11.3) USB TO IDE
プリンタを利用するアプリ ケーションに従って、印刷を 行います。	USB Reader Generic Flash Disk USB Printer USB Printer
USB機器を検索す [検索]をクリックすると、新しく USBデバイスを追加した場合など 接続しているUSB機器を検索し て 現在の状態に表示を更新する	
USB機器を検索す [検索]をクリックすると、新しく USBデバイスを追加した場合など 接続しているUSB機器を検索し て、現在の状態に表示を更新する ことができます。	る クリック 検索 接続
USB機器を検索す [検索]をクリックすると、新しく USBデバイスを追加した場合など 接続しているUSB機器を検索し て、現在の状態に表示を更新する ことができます。 USB機器を取り外	る <u> 「 クリック」</u> 世統 す
USB機器を検索す [検索]をクリックすると、新しく USBデバイスを追加した場合など 接続しているUSB機器を検索し て、現在の状態に表示を更新する ことができます。 USB機器を取り外 USBメモリやカードリーダ等	る 「クリック」 使来 使紙 す 手、一部の機器の取り外しについて
USB機器を検索す 「検索」をクリックすると、新しく USBデバイスを追加した場合など 接続しているUSB機器を検索し て、現在の状態に表示を更新する ことができます。 USBメモリやカードリーダ 等の一部のUSB機器で は、本ソフトウェアで切断 操作を行う前に、タスク バーのUSBアイコンなど	る
USB機器を検索す 「検索」をクリックすると、新しく USBデバイスを追加した場合など 接続しているUSB機器を検索し て、現在の状態に表示を更新する ことができます。 USBメモリやカードリーダ 等の一部のUSB機器では、本ソフトウェアで切断 操作を行う前に、タスク バーのUSBアイコンなど から「USB機器と取り外 し」を行ってください。	る 「 クリック」 一 液策 接紙 世紙 ま ま た ・ ゲンイブ(L)、を安全に取り外したついて 株番・ドライブ(L)、を安全に取り外します ほん 本 し ・ ドライブ(L)、を安全に取り外します こ ・ で の の し に つ い ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ の の し で の で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ の や ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ や ・ で ・ で ・ で ・ や ・ で ・ で ・ で ・ の で で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で や の や し に で 、 で ・ で ・ の や で で で で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ の で 、 や ・ の の で ・ で ・ ・ や ・ の で ・ で ・ で ・ で ・ の ・ の で ・ で ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ で ・ の ・ の ・ の ・ の ・ で の の で ・ ・ ・ ・ ・ の の の ・ の ・ の ・ の ・ の の の の の の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ で の の の ・ ・ の の の の の の の で ・ の の ・ の の の の の で ・ の ・ の の の ・ の ・ の ・ の の の で の で ・ で ・ の の の の の の の の の ・ の の の の の の の の の の の の の
USB機器を検索す [検索]をクリックすると、新しく USBデバイスを追加した場合など 接続しているUSB機器を検索し て、現在の状態に表示を更新する ことができます。 USBメモリやカードリーダ 等の一部のUSB機器では、キンフトウェアで切断 操作を行う前に、タスク バーのUSBアイコンなど から「USB機器と取り外 し」を行ってください。 取り外したいUSB機器で使用しているアプリケーションを全て終 3します。	る 「フリック」 彼衆 後紙 ま ま ま た で た で た で た で た で た に た た た た た た た た た た た た た
USB機器を検索す [検索]をクリックすると、新しく USBデバイスを追加した場合など 接続しているUSB機器を検索し て、現在の状態に表示を更新する ことができます。 USBメモリやカードリーダ 等の一部のUSB機器では、タンク バーのUSBアイコンなど から「USB機器と取り外 し」を行ってください。 取り外したいUSB機器で使用しているアプリケーションを全て終 3します。 下記の方法で取り外します。	る 「フリック」 彼衆
USB機器を検索す [検索]をクリックすると、新しく USBデバイスを追加した場合など 接続しているUSB機器を検索し て、現在の状態に表示を更新する ことができます。 USBメモリやカードリーダ 「USBメモリやカードリーダ 「の一部のUSB機器で は、本ソントウェアで切断 操作を行う前に、タスク バーのUSBアイコンなど から「USB機器と取り外 しを行ってください。 取り外したいUSB機器で使用しているアプリケーションを全て終 こします。 下記の方法で取り外します。 グリーンのアイコン(使用中)で 表示されているUSB機器は、そ のまま取り外せます。	る 「フリック」 (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水)
USB機器を検索す [検索]をクリックすると、新しく USBデバイスを追加した場合など 接続しているUSB機器を検索して、現在の状態に表示を更新する ことができます。 USBメモリやカードリーダ USBメモリやカードリーダ Sの一部のUSB機器では、本ゾフトウェアで切断 操作を行う前に、タスク バーのUSBアイコンなど から「USB機器と取りみします。 USBメモリやカードリーダ 第の一部のUSB機器で使用しているアプリケーションを全て終 3します。 取り外したいUSB機器で使用しているアプリケーションを全て終 3します。 下記の方法で取り外します。 ブリーンのアイコン(使用中)で 表示されているUSB機器は、そのまま取り外せます。 ブレンジのアイコン(使用中)で 表示されているUSB機器は、必ずUSB機器を選択して[切断]を 押してから取り外してください。	ابولی ابولی <t< td=""></t<>



チェックを外す

	初期値は"0"(検索を行わな
\checkmark	い)に設定されています。
	もし変更する場合は300秒位
	が適正値です。

クリック ファイル 設成 終了	US8サーバューティクリック 表示 ヘルプ デバイス検索の間隔 イ 切断通知を受け取る W USB Reader
ت ج	Generac Elash Disk
橋 (1 最	標準値は"0" 検索を行わない) 弱小値は20秒です。 確認 キャンセル



USB サーバの設定を変更する (その 1)

(\mathbf{i}) ユーザがUSB機器に接続している場合、USBサーバの設定変更はできません。

🎬 デジ増USBサーバ ユーティリティ

設定

ファイル 表示 ヘルプ

右クリック sader

検索

📳 サーバー設定

ネットワーク設定

DHCP

IPアドレス:

サブネットマスク:

サーバ名: Digizo USB Serve

E

クリック

7. 2.168.11.3)

Web設定

192 . 168 . 11 . 8

255 . 255 . 255 . 0

192 . 168 . 0 . 5

255 255 255 0

0

変更 キャンセル

X

USBサーバ(デジ増)の上で右ク リック→[設定]を選択すると、サ ーバの設定を変更することができ	
ます。 下記の設定が可能です。	

・ネットワーク設定 •ファームウェアのバックアップ ・ファームウェアの更新 ・パスワードの設定 ・サーバのリセット



ネットワーク設定

■サーバ名

ツリー上で表示されるUSBサーバ 名を設定できます。

■ DHCP

チェックを付けると、USBサーバが DHCPクライアントとして動作しま す。(工場出荷時設定⇒チェックあり)

チェックを外すと、任意のIPアドレ スとサブネットマスクを設定するこ とが可能です。

ネットワーク設定について

「DHCP」にチェックを付ける場合

接続されるネットワーク内に「DHCPサ	☑ DHCP
ーハ」として機能する機器かめる場合 に、「DHCP」にチェックを付けてくださ	IPアドレス:
い。 本製品のIPアドレスはDHCPサーバから 自動的に割り当てられるため、特に設	サブネットマスク:
たりつ必安方のりよどれ。	

● 例えば、、、

本製品をブロードバンドルータに接続する場合、ブロードバンドルータが「DHCPサー バ」として機能している場合は、「DHCP」にチェックを付けます。

「DHCP」のチェックを外して、IP アドレスを設定する場合

接続されるイットワーク内にTDHCPサ ーバ」として機能する機器が無い場合	DHCP	
など、IPアドレスを固定したい場合は、	IPアドレス:	192 . 168 . 0 .
TDHUPJのナエックを外して、これ用の		
境境に合わせて、止しくIPアドレスを設 定します。	サブネットマスク:	255 . 255 . 255 .

●例えば、、、

IPアドレスが[192.168.10.1]のパソコンから、本製品に接続されているUSB機器に 接続する場合





USBサーバに不具合が発生した 場合、USBサーバの再起動を行う ことができます。

ファームウェアパックアップ ファームウェア更新 パスワード変更クリック 再起動

USB サーバの設定を変更する (その 2)

ツリー上で表示されるUSBサーバ 留 デジ増USBサーバ ユーティリティ ファイル 表示 ヘルプ を選択した状態で[Web設定]を クリックすると、ブラウザを使用して、「USBサーバの設定を変更す 🗉 📰 Digizo USB Server-110007 (192.168.11.3) Txxxx Ixxxxxxxxxx acorporated 6250 FW: 02.21.00 USB Reader Generic Flas 到 Digizo USB Sen 選択 (8.11.2) る(その1) |と同様の、USBサーバ の詳細情報やネットワークに関す USB TO IDF る詳細設定を行うことができま す。 USBサーバをダブルクリックし ても、設定画面を表示すること ができます。 Web スラウザを使用して 設定を変更する クリック ブラウザのURLに、直接USBサー バに設定されているIPアドレスを 検索 Web設定 入力しても、『Web設定画面』が 表示することができます。 🍘 デジ増USBサーバ - Windows Internet Explore - - X-O - @ http://192.168.11.3/ Q ☆ ☆ 愛 デジ増USBサーバ デジ増 状熊 いた ネットワーク情報/設定 USBサーバ情報 USBサーバ名 Digizo USB Se 工場出荷状態 ファームウェア更新 製造 製品名 USB+t-/ パスワード変更 ファームウェアバージョン V. 100.070 0日,0時間,20分,52利 USBサーバ動作時間 デバイス1情 デバイス名 USB TO IDE リンク状況 未接続 デバイフボ沢 ユーザー情報 😱 😝 インターネット | 保護モード: 無効 €,100% ▼ () パスワードが設定されている場合、設定変更時にパスワードの入力が必要です。 状態 現在の設定を表示します。 ネットワーク情報/設定 サーバ名の変更や、ネットワーク設定を変更します。 本体リセット USBサーバを再起動します。 工場出荷時設定 USBサーバの設定を、工場出荷時に戻します。 現在のファームウェアを、パソコンの任意の場所に ファームウェア更新 保存されているファームウェアで更新することがで きます。 USBサーバの設定を、第三者が自由に変更できな パスワード変更 いように、パスワードを設定することができます。

USB サーバを工場出荷時の状態に戻す

パスワードを忘れた場合やネットワークの設定が分からなくなった場合、下 記の方法で本製品の設定を工場出荷状態に戻すことができます。

本体のリセットボタンを押す	本製品に電源が入った状態から背面にあるリ セットスイッチを5秒以上長押ししてください。
Web設定画面から行う	Web設定画面の『工場出荷時設定』を選択し て、画面の指示に従ってください。
工場出荷時の状態に戻した	場合、必要に応じてネットワーク設定を再度ご利用の
環境に合わせて設定してく	ださい。
Web 設定を使用する場合、	パスワードが設定されている場合は、パスワードの入
力が必要になります。パスワ	フードが不明な場合は、リセットボタンを使用してく

FAQ

このページでは本製品をご使用いただく際、問題が発生した場合の解決方 法を記載しています。問題が発生した場合は、このページをお読みいただく前 に、ご使用の環境や機器の接続方法をご確認ください。

製品の仕様による制限

- ・接続できる USB 機器は「USB マスストレージデバイス」「USB プリンタ」 「スキャナ」です。その他の USB 機器はサポート対象外となります。
- ・USB ハードディスクやスキャナなどは、USB のバスパワーでは正常動作 しません。
- ・USB プリンタは Windows XP / Vista に対応したドライバが必要です。
- ・TWAINに対応していないスキャナはサポート対象外となります。 また、データの取り込みはパソコンの操作で行ってください。

よくある質問

ーつのUSB機器を、同時に複数のパソコンから使用 ? できますか?

複数パソコンからの同時使用はできません。

既に他のユーザに使用されているUSB機器は、ユーティリティの一覧画面 で赤いアイコンが表示されていますので、使用者に[切断通知]を送ること で切断を促す事は可能です。



USBハスを接続して、USBデバイスの接続台数を4 台以上に増やすことは可能でしょうか?

いいえ、できません。

PNC-4UTNではUSBハブは接続できません。 また、PNC-UTNに接続可能なUSBハブは4ポートまでになります。 USBハブを使用する際は、「必ずACアダプタで電源を供給するUSBハブト をご利用ください

ストレージを接続した場合、どの程度の速度で転送 ? が可能ですか?

ストレージの性能にもよりますが、USBデバイスからパソコンへのデータ転送 はネットワークを経由していますのでネットワークポートの最大である 100Mbps(=12.5Mbyte/sec)以下になります。

? USBデバイスを取り外す手順を教えてください。

ユーティリティ上でグリーンのアイコンが表示されている機器(=誰も使用し ていない機器)は、そのまま本製品からUSBデバイスを取り外してください。

グリーンのアイコン ⇒ そのまま取り外せます。

オレンジのアイコン ⇒ 切断後取り外せます。

赤色のアイコン ⇒ 他のユーザが切断後、取り外せます。

? パスワードを忘れてしまいました。

パスワードやネットワークの設定を紛失してしまった場合、本体のリセットボ タンを使用して初期化(工場出荷状態に戻す)する必要があります。

初期化方法は、ACアダプタが接続されて本製品に電源が入った状態で、 背面にあるリセットボタンを5秒以上長押ししてください。