Drobo 5N 64TB 対応について

概要:

2016 年 1 月 7 日にリリースされたファームウェアバージョン 3.5.5 で、今まで 16TB までだ った最大使用容量が 64TB までにあがりました。

すでに Drobo 5N をご利用中の方もバージョンアップ後に初期化する事により 64TB までご 使用頂けるようになります。(注:その際、データは消去されます。)

初期化しないままでもご使用になれますが、最大使用容量は16TBまでとなります。

尚、新規に Drobo 5N をご購入いただいた場合もバージョンが低い場合がありますので、デ ィスクを入れる前にファームウェアをバージョンアップすることをお勧めします。

64TB まで利用できるようにする主な手順:

※予めデータのバックアップをしてください。初期化を行うとデータが消去されます。

- 1. Drobo Dashboard のバージョンアップ
- 2. ファームウェアのバージョンアップ
- 3. Drobo の初期化(リセット)

手順:

- Drobo Dashboard のバージョンアップ
 Drobo Dashbord を 2.6.7 より低い場合は最新にアップグレードします。
- 1.1 Drobo Dashboard のダウンロードページにアクセスします。

http://www.drobo.com/start/start-drobo-5n/

このページに下記の記載があります。



Drobo Dashboard 2.7.1 for Mac Drobo Dashboard 2.7.1 for Windows Drobo Dashboard 2.7.1 Release Notes

(2016年1月19日現在バージョン2.7.1)

1.2 ご利用中の OS にあったものをダウンロードします。

※2.6.7 よりも新しいバージョンをご利用中でも最新でない場合は最新バージョンにする ことをお勧めします。

1.3 ダウンロードした Drobo-Dashboard-2.7.1. exe をダブルクリックし起動します。

1.4 表示される指示通りに進めていき、インストールを完了します。

- 2. ファームウェアバージョン 3.5.5 (またはそれ以上) ヘバージョンアップ
- 2.1 ファームウェアのダウンロードページにアクセスします。

http://www.drobo.com/start/start-drobo-5n/

このページに下記の記載があります。



(2016年1月19日現在バージョン3.5.5)

- 2.2 この中の"Drobo 5N 3.5.5 Firmware"をクリックして、ダウンロードします。
- 2.3 Drobo Dashboard を起動します。
- 2.4 Drobo 5N が表示されたらそのアイコンをダブルクリックします。
- 2.5 ツール (赤枠内) をクリックします。

droPo	Drobo Dashbo a	ard		? _ ×
	tore the second	io 5N		
A Drobo Apps	システム情報			
マール Hell Disable Enter	<u>پر</u>	テム情報		
O Dashboard 環境設立	名前	Drobo		1 ТВ
	シリアル番号 #	DRB141101A00086		1 ТВ
	稼働状況	(良好)		2 O
	ファームウェア	3.5.5 [8.82.78858]		2
drobo	使用可能時間	0 日: 00:04		2.0
	ホットデータキャッシュ	77	• 0 • • • •	000000 # 0
	マカティブかインターフェ	Ethernet		
	75545784553 51-			
www.drobo.com	したい Drobo は初 かかります。	U期設定を完了中です。プロセスを完了させる	ために Drobo デバイスの電源をオ	ンのままにしてください。 約20分

2.6 手動更新(赤枠内)をクリックします。※グレーでクリックできない場合は5分程待 ちます。

droPo	Drobo Dashboard ? _ ×
📰 ቁላርወ Drobo (4)	
.il ステータス	بالر لا
€ 容量	<u>ここをクリックすると、本 Drobo デバイスのパスワード保護ができます</u>
≔ 共有	- Drobo 捷行
A Drobo Apps	下のボや なりいりして Drobo にアクション を送信します。
🥭 ツール	
☆ ^{‡*} Drobo 設定	🙊 ライトの点滅をオンにする 😃 シャットダウン 🔆 再起動
✿ Dashboard 環境設定	
? ヘルプとサポート	- Droboリセットと修復
	リセット、または修復操作を実行するには、以下をクリックしてください。
drobo	 ソフトウェア更新
	「更新をチェック」によって、Drobo サーバーの最新のソフトウェアが検索され、そのソフトウェアをイレストールするよう度されます。お勧めす るオプションです。Drobo Web サイトから更新バッケージをダウンロード済みの場合は、手動更新によってインストールできます。
	更新をチェック
www.drobo.com	Drobo (江茶な精錬状態にあり、十分な容量があります。現時点では何のアクションも必要ありません。空のドライブベイに新 た(こ)ードドライブを追加する、または 1 つい上のドライブを大容量のドライブと交換し、容量を増やすことができます。

2.7 "OK"ボタンをクリックします。

更新 -	Drobo5N
	データ転送を完了および停止してください。Drobo がシャットダウンされ、 新規ファームウェアのインストール後に再起動します。
	ок ++>:/2//

- 2.8 先ほどダウンロードしたファームウェアを選択し、アップグレードを開始します。
- 2.9 下記の画面が表示されれば、ファームウェアのインストールが始まっています。

ファームウェアのアップグレード	qıoPo
新規ファームウェアのインストール。	
ー インストールの進捗状況: 56%。	
)

2.10 "はい"ボタンをクリックして、Drobo 5Nを再起動します。





3. Drobo 5Nの初期化(リセット)

注:データが消去されますので、必要なデータは必ず別の機器へ退避してください。

3.1 Drobo Dashboard で Drobo 5N が表示されたらそのアイコンをダブルクリックします。

3.2 ツール(赤枠内)をクリックします

droPo	Drobo Dashboa	rd			? _ ×
	੍ਰੈ Drobo ।Drobe उत्ते - क्र	o 5N			
➡ 共有 月 Drobo Apps	システム情報				
₩ -1	52	テム情報			
☆ ⁹ Drobo設定 ✿ Dashboard 逻辑录言	名前	Drobo		1 ТВ	
? ヘルプとサポート	シリアル番号 #	DRB141101A00086		E 1 TB	
	稼働状況	良好	\supset	Ê ê	
	ファームウェア	3.5.5 [8.82.78858]		÷.	
drobo	使用可能時間	0 🗄: 00:04			
	ホットデータキャッシュ	77		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	アクティブなインターフェ	Ethernet			
www.drobo.com	Drobo は初 かかります。	期設定を完了中です。フロ	ロンを完了させるために	Drobo デバイスの電源をオンのままにし	てください。約20分

3.3 Drobo リセット (赤枠内) をクリックします。※グレーでクリックできない場合は 5 分程待ちます。

droPo	Drobo Dashboard ? _ ×
	Drobo5N Drobo 5N ツール ごたりいりすると、本 Drobo デバイスのパスワード保護ができます
ペ ツール ☆ ⁽⁴⁾ Drobo 設定…	下のボタンをグリックして、Drobo (アクジョンを送信します。
dep	リセット、または你! 取単作を支持する(は、以下をグリックしてください。
	「更新をチェック」によって、Drobo サードーの最新のソフトウェアが検索され、そのソフトウェアをインストールするよう起されます。お勧めす るオフションです。Drobo Web サイトから更新パッケージを交ワンロード落みの場合は、手動更新によってインストールできます。 ご 更新をチェック ご 手動更新
www.drobo.com	Drobo は正常な稼働状態にあり、十分な容量があります。現時点では何のアクションも必要ありません。空のドライブベイに新 たにハードドライブを追加する、または 1 つ以上のドライブを大容量のドライブと交換し、容量を増やすことができます。



3.4 入力欄に"消去"と入力します。



注:データ消去されます。

3.5 "確認"ボタンをクリックします。

	消去を確認 確認ワードを入力してください	'no			
「Drobo5N を選択しま タ、共有、 続行する場	N」という名前の Drobo を初期 した。このことによりこの Drobo ちよび設定が消去されます。 弱合は「消去」を入力します:	デフォルトにリセット に格納されたすべて	すること てのデー	消去	
	確認		4 72	rtz.IL	

3.6 "OK"ボタンをクリックします。

リセットが成功しました	droPo
Drobo デバイスがリセットされました。	
ок	

- 3.7 再起動します。
- 3.8 Drobo Dashboard に Drobo 5N が表示されるまで待ちます。
- 3.9 Drobo 5N が表示されたら、そのアイコンをダブルクリックします。

droPo	Drobo Dashboard	? * >
: すべての Drobo (4) al ステータス ⊌ 容量 ≔ 共有	 Drobo 1 Drobo 5N ステータス システム情報 	
H Drobo Apps チッール	システム情報	
w ⁶ Drobo 設定	名前 Drobo	E 1 TB
Dashboard 境現論反定 ヘルプとサポート	シリアル番号 # DRB141101A00086	тв (
	稼働状況	
	ファームウェア 3.5.5 [8.82.78858]	
drobo	使用可能時間 0日:00:09	
	ホットデータキャッシュ オフ	• • • • • • • • • • • • • •
	アクティブなインターフェ Ethernet	
www.drobo.com	Droboは初期設定を完了中です。プロセス かかります。	を完了させるために Drobo デバイスの電源をオンのままにしてください。 約 20 分

3.10 ファームウェアバージョンが 3.5.5 であることを確認します。(赤枠内に表記)

3.11 30分ほど待ちます。下図の赤枠内の完了後表記のように変わります。

droPo	Drobo Dashbo	ard		? _ ×
	Drobo Drob ステータス システム情報	50 5N		
日 Drobo Apps ペーツール	50	テム情報		
が Drobo 設定	名前	Drobo		1 TB
・ しるいわしばは、味気気を上 ・ ヘルプとサポート	シリアル番号#	DRB141101A00086		1 TB
	稼働状況	良好		空
	ファームウェア	3.5.5 [8.82.78858]		堂
droho	使用可能時間	0 日: 00:14		窒
	ホットデータキャッシュ	オ フ	• • • • • •	······································
	アクティブなインターフェー	. Ethernet		
	Drobo (は)	□期設定を完了中です。プロセスを完了	了させるために Drobo デバイスの電源を	じのままにしてください。約20分
www.drobo.com	111136.98			



完了後表記

Droboは正常な稼働状態にあり、十分な容量があります。現時点では何のアクションも必要ありません。空のドライブベイに新たにハードドライブを追加する、または1つ以上のドライブを大容量のドライブと交換し、容量を増やすことができます。

以上で使用可能となりました。退避していたデータがあるようでしたら、戻します。