

白色 LED カラー液晶ディスプレイ 23.6 インチワイド / 23 インチワイド / 21.5 インチワイド



ユーザーズマニュアル



ご使用の前に

本書には製品を正しく安全にご使用頂くための内容が記されています。 ご使用の前に必ずお読みのうえ正しくお使いください。お読みになった 後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

1.	安全上のご注意	• 3
2.	設置・接続 付属品の確認 各部の機能と設置方法 本体の取り付け・設置方法 VESA アームの取り付け 台座の取り外し	• 7 • 7 • 10 • 11 • 11
3.	画面の設定方法 基本的な操作方法・ 輝度の設定・ 画像調節の設定・ 色温度の設定・ わラー調整・ 部分ハイライトの設定・ OSD 設定 その他の設定・	12 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 24 · 26
4.	便利なクイック操作	28
5.	使利なクイック操作 機能・仕様 その他の機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·28 30 ·30 ·30 ·31
6.	困ったときは	35
	困ったときは	•35
7.	液晶ディスプレイの廃棄について 液晶ディスプレイのリサイクルについて	37 •37
8.	お問い合わせ	38 · 38 · 38 · 38

1. 安全上のご注意

製品を正しく安全にご使用いただき、お客様や周囲への危害や損害の発生を未然に防ぐための重要な 情報が記載されています。記載事項(図記号などによる表示)を必ずお守りください。本書は読み終わっ た後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。



⚠警告

異常時が発生した場合



発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると感電、火災の 原因になります。ただちに本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセン トから抜いてください。煙が出なくなってから販売店に修理を依頼してください。



内部に水や異物が入った場合は、すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラ グをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、 感電や火災の原因になります。



本製品を落としたり衝撃により破損した場合は、すぐに本体の電源スイッチを 切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま 使用を続けると、感電や火災の原因になります。

本体および電源コードの取り扱いについて



電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。また、付属の 電源コードは本製品以外には使用しないでください。設置の際は付属の電源コー ドのアース線を正しい場所に必ず取り付けて使用してください。正しく接続し ないと感電や火災の原因になります。





電源コードに物や本製品を載せたり、傷を付けたり、無理に曲げたり引っ張っ たりしないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。

本製品を分解・改造しないでください。感電や火災、破損の原因になります。

使用環境について



本製品の内部に水が入ったり、濡れたりしないようにしてください。



不安定な場所に置かないでください。落下などによる破損やけがの原因になり ます。また、必要に応じて転倒・落下防止対策をおこない適切な補強をしてく ださい。

本製品は日本国内での使用を前提に製造されております。交流100V、 50Hz/60Hz 以外の電圧では使用しないでください。感電や火災の原因になりま



雷が鳴りだしたら、電源プラグには触れないでください。感電の原因になります。

本製品は人の生命に直接関わる装置(生命維持装置や手術室用機器などの医療 用機器)を含むシステムに使用できるよう開発・製作されたものではありません。 それらの用途には絶対に使用しないでください。

※本製品を、人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置などを含むシステム(発電所や原子力施設の主機制御システムや安全保護システム、その他安全上重要な系統およびシステムなど)に使用する場合は、システムの運用・維持・管理に関して、特別な配慮(フールプルーフ設計、フェールセーフ設計、冗長設計するなど)が必要となるので、弊社営業窓口までご相談ください。

⚠注意

設置について



電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかり差 し込んでいないと感電や火災の原因となります。

通気孔を布などでふさがないでください。火災や故障の原因になります。



テレビ・ラジオや、強い電波や磁界を発生する機器の側では使用しないでくだ さい。画面にノイズが発生したり、誤作動の原因になります。



湿気の多い場所や直射日光のあたる場所、熱器具の側に置かないでください。 故障の原因になります。

お手入れなど

お手入れの際には必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原 因になります。また、電源プラグを定期的にクリーニングしてほこりなどを取 り除いてお使いください。



本製品をクリーニングする際は、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませたもの、液晶クリーナーなどを用いてパネルに傷がついたり、水滴や溶剤が内部に 入らないようにしないように注意して拭いてください。また、シンナーやベン ジンなどは使用しないでください。変色や変形の原因になります。



旅行などにより、本製品を長期間使用しない場合には電源プラグをコンセント から抜いてください。

規格・商標・登録商標など

規格



本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくク ラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こす可能性があります。本書に従って正しい取扱いをしてく ださい。



RoHS 指令は EU が定める特定化学物質の使用制限に関する規定です。本製品 は RoHS 指令に準拠しております。



JIS C 0950 (J-MOSS) は特定化学物質の含有表示方法を規定した日本工業規格 です。グリーンマークは特定化学物質が含有基準値以下(除外項目含む)の製 品に表示できるものです。本製品はグリーンマークの表示基準を満たしており ます。



グリーン購入法は、国などの機関に対し環境への負荷が低い製品(環境物品) を導入することを義務づけるとともに、公共団体や事業者などに広くこれらの 製品の購入を促進する法律です。本製品はグリーン購入法に対応しています。



本製品は Microsoft Windows 7 で高い信頼性および動作を行う製品だけに与えられる Compatible with Windows 7 ロゴを取得しています。



国際エネルギースタープログラムはオフィス機器の省エネルギー化を目的とし た世界的な制度です。本製品はプログラムに適合しております。



本製品は文部科学省の定める学校環境衛生基準に適合したディスプレイです。 シックハウス症候群の原因になるホルムアルデヒドや揮発性有機化合物には放 散量の指針値が定められており、実環境を想定した検査によってこの指針値を クリアしていることを確認しております。

商標・登録商標

Microsoft、Windows および Windows ロゴは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標または登録商標です。 HDMI、HDMI ロゴ、High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標また は登録商標です。

その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

2.設置・接続

付属品の確認

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。お買い上げのパッケージに次のものが同梱されてい ない場合は、販売店までご連絡ください。





D-Sub mini 15pin アナログケーブル



DVI-D デジタルケーブル



台座(接続部品)



ユーザーズマニュアル (本書)



φ 3.5 オーディオケーブル



台座(ベース)



保証書 (梱包箱貼り付けの封筒内)

2. 設置・接続

各部の機能と設置方法



0	AUTO ボタン	画面の自動調整、メニュー操作	6
0	+-ボタン	音量などの調整、メニュー操作	
Θ	MENU ボタン	MENUを開く、実行	6
0	電源ボタン	電源の入切	E
0	電源ランプ	電源入:青色点灯 スリープ、信号入力なし:橙色点灯 電源切:消灯	000

※詳しい操作方法は「3. 画面の設定方法」(P.12)

6	VESA アーム取り付け穴 (100 × 100mm)
7	盗難防止ロック差し込み口
8	電源コード差し込み口
Θ	HDMI コネクター
0	DVI コネクター
0	D-Sub コネクター
Ø	Φ 3.5 オーディオジャック

>0 Ó

Ĩ

80

C

Ø

0

PTFBIF-24W 寸法図



PTFBIF-23W / PTFBUF-23W 寸法図



PTFBIF-22W / PTFBUF-22W 寸法図



2. 設置・接続 本体の取り付け・設置方法



全図にあるとおり、接続部品にくぼみがある方を前面に向け、ベース部品にカチッと音がするまで差し込んでください。

谷本体裏面の支柱に、台座に取り付けた接続部品を奥までしっかり差し込んでください。 差し込む向きに注意してください。 本体やモニター面に傷がつかないように注意してください。

- 4° 18°
- 台座を押さえてモニター本体を前後に動かし、お好みの角度に調整をしてください。調整できる角度(チルト角)は前方に4°、後方に18°です。

■ PTFBIF-24W / PTFBIF-23W / PTFBIF-22W / PTFBUF-22W 背面



■ PTFBUF-23W 背面



ACコネクターに電源コード、D-Sub コネクターに アナログ (D-Sub mini 15 ピン) ケーブル、DVI コ ネクターにデジタル (DVI-D 24 ピン) ケーブル、 HDMI コネクターに HDMI ケーブルを差し込み、そ れぞれ対応した出力機器 (PC やメディアプレーヤー など)に接続してください。

VESA アームの取り付け



 本製品はVESA 規格 100mm × 100mm に準拠した市 販の VESA アームを取り付けることができます。
 上記以外の規格には対応しておりませんのでご注意く ださい。
 VESA アームの接続部分と本体背面の取り付け穴を 合わせて、しっかりと固定してください。

台座の取り外し



台座裏面に出ている接続部品のツメを、内側の方向に 押してください。

※左図は PTFBIF-24W の台座です。

2 ツメを押した状態で台座を引き抜いてください。

◆本体から接続部品をゆっくり引き抜いてください。 ※力を入れすぎたり、滑ったりして本体を落下させたり、傷をつけたり、けがをしないように注意してください。

3.画面の設定方法

基本的な操作方法



1 MENU ボタンを押すと、画面に設定画面が表示されます。





② 設定画面左上のアイコンに赤枠が表示されています。赤枠に囲まれている部分が、現在選択さてれいる設定項目です。+ - ボタンで赤枠が上下に動きますので、調整したい項目のアイコンに合わせてください。設定したい項目が決まったら、MENUボタンで実行してください。



● MENU ボタンを押して実行すると項目の詳細を変更することができます。選択されている項目は白文字で表示されます。+ −ボタンで変更したい項目が白く表示されるように移動してください。

さらに MENU ボタンで実行すると、白く表示されていた選択部分が赤く表示されます。赤く 表示されているときに数値の変更や設定の切り替えができます。+ - ボタンで任意の数値・項 目に変更し、MENU ボタンで実行してください。



② 設定が完了したら AUTO ボタンを押して、前の画面に戻ってください。AUTO ボタンを押す たびに、設定項目→アイコン選択→メニュー画面を閉じる、の順番で戻っていきます。



3. 画面の設定方法 輝度の設定

輝度やコントラストを調整し、使用環境に適した画面設定ができます。

● MENU ボタンを押すと、画面に設定画面が表示されます。





2 設定画面を開いたら+ーボタンで赤枠を左上のアイコンに合わせて、MENUボタンで実行してください。



 ● + ーボタンで、変更したい項目を選択して、MENUボタンで実行してください。選択項目が 赤字で表示されたら、+ −ボタンで設定を変更し、MENUボタンで実行してください。



④ 設定が完了したら AUTO ボタンを押して、前の画面に戻ってください。AUTO ボタンを押す たびに、設定項目→アイコン選択→メニュー画面を閉じる、の順番で戻っていきます。



輝度の調整で設定できる項目

コントラスト	画面のコントラストを調整します。 設定値は 0 ~ 100 まで調整できます。
明るさ	画面の明るさを調整します。 設定値は 0 ~ 100 まで調整できます。
モード設定	画面の明るさを選択したジャンルに適した値に自動的に調整します。 スタンダード/テキスト/インターネット/ゲーム/映画/スポーツの中か ら選択してください。
DCR	Dynamic Contrast Ratio の略称で、映像に合わせてコントラストを自動的 に最適な状態に調整する機能です。 DCR をオンにした場合、コントラスト比の最大値は 100,000:1 になります。 また、DCR がオンの状態の場合、コントラスト・明るさ・モード設定の表示 は工場出荷時の初期状態になり、選択・変更ができないグレー表示になります。

3. 画面の設定方法 画像調節の設定

アナログ入力信号の画像調整や、表示するアスペクト比の設定ができます。

● MENU ボタンを押すと、画面に設定画面が表示されます。





2 設定画面を開いたら+-ボタンで赤枠を上から2番目のアイコンに合わせて、MENU ボタン で実行してください。



 ● + −ボタンで変更したい項目を選択して、MENU ボタンで実行してください。選択項目が赤 字で表示されたら、+ - ボタンで設定を変更し、MENU ボタンで実行してください。



-0-		画像調餌	ζ	
▲ 水 -		0		50
(位村	目	0		50
工 水平	P位置	0		50
重	自位置	0		50
画 OSD 画像	比	•	ワイド	•
)				

④ 設定が完了したら AUTO ボタンを押して、前の画面に戻ってください。AUTO ボタンを押す たびに、設定項目→アイコン選択→メニュー画面を閉じる、の順番で戻っていきます。



画像調節で設定できる項目

水平サイズ	画面の水平幅を調整します。 設定値は0~100まで調整できます。
位相	画面の位相を調整します。 設定値は 0 ~ 100 まで調整できます。
水平位置	画面の水平位置を調整します。 設定値は 0 ~ 100 まで調整できます。
垂直位置	画面の垂直位置を調整します。 設定値は 0 ~ 100 まで調整できます。
画像比	画面のアスペクト比を調整します。 ワイド (16:9) と4:3 が選択できます。入力信号が16:9、16:10 の解像 度の場合、画像比はワイドに固定されます。

※水平サイズ・位相・水平位置・垂直位置はアナログ D-Sub 入力の場合に設定の変更ができます。デジタル入力 (DVI、 HDMI)の場合は自動調整されるため、設定の変更はできません。

3. 画面の設定方法 色温度の設定

色温度を調整し、表示画面をお好みの色味に設定できます。

1 MENU ボタンを押すと、画面に設定画面が表示されます。





② 設定画面を開いたら+-ボタンで赤枠を上から3番目のアイコンに合わせて、MENUボタンで実行してください。



 ● + −ボタンで変更したい項目を選択して、MENU ボタンで実行してください。選択項目が赤 字で表示されたら、+ −ボタンで設定を変更し、MENU ボタンで実行してください。



④ 設定が完了したら AUTO ボタンを押して、前の画面に戻ってください。AUTO ボタンを押す たびに、設定項目→アイコン選択→メニュー画面を閉じる、の順番で戻っていきます。



色温度で設定できる項目

ワーム	全体的に赤みがある暖かい色味に自動調整します。
通常	標準的な色味に自動調整します。
sRGB	sRGB 規格に適した色味に自動調整します。
クール	全体的に青みがある冷たい色味に自動調整します。
ユーザー設定	赤・緑・青の数値を任意で設定できます。

※sRGB 設定時に DCR(P.15参照)をオンにすると、色温度の設定はワームに変更されます。また、DCR がオンの 設定のときに色調整を sRGB に設定すると、DCR はオフに変更されます。

カラー調整

風景や人物など、映像に適した調整ができます。

1 MENU ボタンを押すと、画面に設定画面が表示されます。



② 設定画面を開いたら+-ボタンで赤枠を上から4番目のアイコンに合わせて、MENUボタンで実行してください。



 ● + −ボタンで変更したい項目を選択して、MENU ボタンで実行してください。選択項目が赤 字で表示されたら、+ −ボタンで設定を変更し、MENU ボタンで実行してください。



④ 設定が完了したら AUTO ボタンを押して、前の画面に戻ってください。AUTO ボタンを押す たびに、設定項目→アイコン選択→メニュー画面を閉じる、の順番で戻っていきます。



カラー調整で設定できる項目

フルエンハンス	全体的な色味を強調し、鮮やかにします。
ナチュラルスキン	自然な肌色を表現した調整で人物を映すのに最適です。
グリーンフィールド	森林など緑系の色をよりリアルに表現します。
スカイブルー	空や海など青系の色をよりリアルに表現します。
自動調整	表示されている映像に最適な調整をします。
デモ	画面を2分割して色合いの違いを確認できます。

※カラー調整の設定は上記項目の一つだけをオンにすることができます。複数の設定をオンにすることはできません。

※ DCR(P.15 参照)をオンにすると、カラー調整は自動的にオフに変更されます。また、カラー調整をオンにすると、 DCRはオフに変更されます。

3. 画面の設定方法 部分ハイライトの設定

画像の一部の範囲を指定して、明るさとコントラストを調整できます。

● MENU ボタンを押すと、画面に設定画面が表示されます。





② 設定画面を開いたら+-ボタンで赤枠を上から5番目のアイコンに合わせて、MENUボタンで実行してください。



・ーボタンで変更したい項目を選択して、MENU ボタンで実行してください。選択項目が赤字で表示されたら、+ーボタンで設定を変更し、MENU ボタンで実行してください。部分ハイライトの設定値を変更したい場合は、部分ハイライトを「オン」にしてください。「オフ」の状態ですと、設定値は変更できません。
 *PTERIE 23W (PTERIE 23W CHTERIE 23

※ PTFBIF-23W / PTFBUF-23W では「部分ハイライト」の表記が「カラーエンハンス」となりますが機能 は同じです。



-0-	部分	ハイライト		
· 个主义		0		14
<>	明るさ	0		50
	コントラスト	0		50
	水平位置	0		0
	垂直位置	0		0
OSD	部分ハイライト	•	オン	►
Ĩ				

④ 設定が完了したら AUTO ボタンを押して、前の画面に戻ってください。AUTO ボタンを押す たびに、設定項目→アイコン選択→メニュー画面を閉じる、の順番で戻っていきます。



部分ハイライトで設定できる項目

画面サイズ	部分ハイライトで映る画面サイズを調整します。 設定値は 14・29・43・57・71・86・100 の7 段階で調整できます。
明るさ	部分ハイライトで映る画面の明るさを調整します。 設定値は 0 ~ 100 まで調整できます。
コントラスト	部分ハイライトで映る画面のコントラストを調整します。 設定値は 0 ~ 100 まで調整できます。
水平位置	部分ハイライトで映る画面の水平位置を調整します。 設定値は0~100まで調整できます。(調整値は5毎の単位になります)
垂直位置	部分ハイライトで映る画面の垂直位置を調整します。 設定値は0~100まで調整できます。(調整値は5毎の単位になります)
部分ハイライト/ カラーエンハンス	部分ハイライト/カラーエンハンスの設定を変更します。 「オン」を選ぶと、ハイライトが表示され、設定値が変更できます。

※入力端子を切り替えたり液晶ディスプレイの電源を切ると、一部の設定は初期設定値に変更されます。

※DCR(P.15参照)をオンにすると、部分ハイライトはオフに変更されます。また、部分ハイライトをオンにすると、 DCRはオフに変更されます。

※ PTFBIF-23W / PTFBUF-23W では「部分ハイライト」の表記が「カラーエンハンス」となりますが機能は同じです。

3. 画面の設定方法 OSD 設定

OSD メニューの表示位置や表示時間、表示言語などの設定ができます。

1 MENU ボタンを押すと、画面に設定画面が表示されます。





② 設定画面を開いたら+−ボタンで赤枠を上から6番目のアイコンに合わせて、MENU ボタンで実行してください。



 ● + −ボタンで変更したい項目を選択して、MENU ボタンで実行してください。選択項目が赤 字で表示されたら、+ −ボタンで設定を変更し、MENU ボタンで実行してください。



-0-		OSD 設定		
	水平位置	0		50
	垂直位置	0		50
	OSD 表示時	間設定 0 📕		10
<u> </u>	言語	•	日本語	•
OSD				
M				
·				

② 設定が完了したら AUTO ボタンを押して、前の画面に戻ってください。AUTO ボタンを押す たびに、設定項目→アイコン選択→メニュー画面を閉じる、の順番で戻っていきます。



OSD 設定で設定できる項目

水平位置	OSD メニュー画面が表示される水平位置を調整します。 設定値は 0 ~ 100 まで調整できます。(調整値は 5 毎の単位になります)
垂直位置	OSD メニュー画面が表示される垂直位置を調整します。 設定値は 0 ~ 100 まで調整できます。(調整値は5毎の単位になります)
OSD 表示時間 設定	OSD メニュー画面が表示されてから、自動的にメニューが消えるまでの時間 を設定します。 設定値は5~100まで調整できます。(調整値は5毎の単位になります)
言語	OSD メニューの言語を設定します。日本語/英語/スペイン語/フランス語 /ポルトガル語/ロシア語/韓国語/繁体中文/簡体中文から選択できます。

3. 画面の設定方法 その他の設定

入力端子の切り替えや、OSD メニューの設定を工場出荷状態に初期化できます。

1 MENU ボタンを押すと、画面に設定画面が表示されます。





② 設定画面を開いたら+−ボタンで赤枠を一番下のアイコンに合わせて、MENU ボタンで実行してください。



 ● + −ボタンで変更したい項目を選択して、MENU ボタンで実行してください。選択項目が赤 字で表示されたら、+ −ボタンで設定を変更し、MENU ボタンで実行してください。



④ 設定が完了したら AUTO ボタンを押して、前の画面に戻ってください。AUTO ボタンを押す たびに、設定項目→アイコン選択→メニュー画面を閉じる、の順番で戻っていきます。



「その他」のメニューで設定できる項目

入力選択	画面を表示する入力端子を選択します。 D-SUB / DVI / HDMI [*] から選択できます。 ※ PTFBUF-23W には HDMI のメニューは表示されません。
DDC/CI	DDC/CI 機能の使用を選択します。 初期設定では「オン」になっています。使用しない場合は「オフ」にしてくだ さい。 * DDC/CI 機能を「オン」にすることで、ディスプレイとパソコンの間で相互にデータ 通信することが可能になります。
リセット	OSD メニューの全ての設定を工場出荷時の状態に戻します。 初期設定に戻したい場合は「はい」を選んで実行してください。
情報	ディスプレイが現在表示している映像の画面解像度・水平周波数・垂直周波数 を表示します。

4. 便利なクイック操作



便利なクイック操作

OSD メニューを表示していない状態でも、いくつかのメニューは設定を変更することが可能です。

音量の調整

- + ボタンを押すと画面上に音量画面が表示されます。
- そ 続けて + -ボタンを押して音量の数値を調整してください。設定値は 0~100 まで調整できます。お好みの数値に設定したら MENU ボタンで実行してください。





入力端子の切り替え

- AUTO ボタンを押すと画面上に入力端子切り替え画面が表示されます。
- そ 続けて AUTO ボタンを押すと入力端子が切り替わります。(選択されている入力端子は白色になります。)切り替えたい入力端子を選択したら MENU ボタンで決定してください。
 ※ PTFBUF-23W には HDMI のメニューは表示されません。



画面の自動調整(アナログ D-Sub 接続時のみ)

AUTO ボタンを2 秒間長押しすると、画面上に「自動設定 お待ちください」のメッセージが表示され、 画面を自動的に調整します。



モード設定の切り替え(モード設定の詳細は P.14 参照)

- ーボタンを押すと画面上にモード設定の切り替え画面が表示されます。
- 続けて+または-ボタンを押すとモードが切り替わるので、お好みのモードを選択したら
 MENU ボタンで実行してください。

※DCR がオンの状態の時にクイック操作でモード設定を変更すると、DCR はオフに変更されます。



- OSD メニューのロック(いたずら、誤操作防止)
 - MENU ボタンを押しながらディスプレイの電源をオンにすると、OSD メニューにロックがか かり、操作できなくなります。
 - ② ロックを解除する場合は、ディスプレイの電源を切った後に、もう一度 MENU ボタンを押し ながら電源をオンにすると、ロックが解除されます。





その他の機能

VESA パワーマネージメントシステム

本製品は VESA ディスプレイパワーマネージメントシステム (DPMS) をサポートする省エネルギー 機能を装備しています。本機能を利用するためには、VESA DPMS をサポートしている機器に接続 されている必要があります。

プラグ&プレイ機能

本製品はプラグ&プレイに対応しています。プラグ&プレイはパソコン本体、グラフィックボードな どシステム全てがこの機能をサポートしている場合のみ有効です。詳細については OS、パソコン本 体および接続されている機器の取扱い説明書をご参照ください。

解像度・リフレッシュレート

PTFBIF-24W、PTFBIF-22W、PTFBUF-22W

解像度	水平周波数(KHz)	垂直周波数(Hz)	ドットクロック (MHz)
	31.469	59.94	25.175
640 × 490	35	66.667	30.24
040 ^ 400	37.861	72.809	31.5
	37.5	75	31.5
720 × 400	31.469	70.087	28.322
	37.879	60.317	40
800 × 600	48.077	72.188	50
	46.875	75	49.5
832 × 624 49.725		74.5	57.283
	48.363	60.004	65
1024 × 768	56.476	70.069	75
	60.023	75.029	78.75
1290 × 1024	63.981	60.02	108
1200 × 1024	79.976	75.025	135
1920 × 1080	67.5	60	138.628

PTFBIF-23W、PTFBUF-23W

解像度	水平周波数(KHz) 垂直周波数(Hz) ドットクロッ		ドットクロック (MHz)
	31.5	59.9	25.175
	35.0	66.7	30.24
040 ^ 480	37.9	72.8	31.5
	37.5	75.0	31.5
720 × 400	31.5	70.1	28.322
	35.2	56.3	36
900 × 600	37.9	60.39	40
800 × 800	48.1	72.2	50
	46.9	75.0	49.5
832 × 624	49.7	74.5	57.283
	48.4	60.0	65
1024 × 768	56.5	70.1	75
	60.0	75.0	78.75
1152 × 864	67.5	75.0	108
1280 × 960	60.0	60.0	108
1290 × 1024	64.0	60.0	108
1200 × 1024	80.0	75.0	135
1920 × 1080	1920 × 1080 66.6 59.9 138.		138.5

※ 上記以外の設定でも表示できる可能性が有ります。

製品仕様

PTFBIF-24W

製品型番	PTFBIF-24W
パネルタイプ	23.6 型ワイド白色 LED バックライト (16:9)
最大表示面積	W521.28 × H293.22mm
画素ピッチ	0.2715mm
最大表示解像度	1920 × 1080
最大表示色	約 1677 万色
視野角	水平 160°垂直 160°
コントラスト	1,000 : 1 (DCR 使用時 100,000 : 1)
最大輝度	250cd/m2
応答速度	5ms
走查周波数	水平周波数 30.0 ~ 80.0Hz /垂直周波数 56.0 ~ 75.0Hz
ドットクロック	170MHz (最大)
入力信号	アナログ RGB (D-Sub mini 15pin)×1、 デジタル RGB (DVI-D 24pin HDCP 対応)×1、 HDMI 1.3a (HDCP 対応)× 1
同期信号	セパレート
音声出力	ステレオスピーカー 2W × 2

5. 機能・仕様

メニュー言語	日本語(初期設定)、English、Espanol、Francais、Portugues、 ロシア語、Korean、Chinese(繁体)、Chinese(簡体)
角度調整(チルト角)	$-4^{\circ} \sim +18^{\circ}$
適合規格	VESA DPMS 準拠(パワーマネージメント)、 VESA DDC2B 対応(プラグ & プレイ機能)、VCCI ClassB、 電気用品安全法、J-MOSS、RoHS、グリーン購入法、 Compatible Windows7 ロゴ、国際エネルギースタープログラム 6.0、 学校環境衛生基準
使用環境	温度 0°~ 40° 湿度 10% ~ 85%(結露無きこと)
消費電力	最大 45W 以下
電源	本体内蔵 AC100/240V 50/60Hz
質量	4.0 ± 0.3 kg
外形寸法	W566.0 × H395.1 × D189.8mm
本体色	ブラック
付属品	アナログケーブル (D-Sub mini 15pin 1.8m)×1、 デジタルケーブル (DVI-D 24pin 1.8m)×1、 電源コード (1.8m)×1、Φ 3.5 オーディオケーブル (1.8m)×1、 台座×1、接続部品×1、保証書×1、ユーザーズマニュアル×1

PTFBIF-23W

製品型番	PTFBIF-23W
パネルタイプ	ノングレア/白色 LED バックライト(16:9)
最大表示面積	W509.184 × H586.416mm
画素ピッチ	0.265mm
最大表示解像度	1920 × 1080
最大表示色	約 1677 万色
視野角	水平 170°垂直 160°
コントラスト	1,000 : 1 (DCR 使用時 100,000 : 1)
最大輝度	250cd/m2
応答速度	5ms
走查周波数	水平周波数 31.0 ~ 80.0Hz /垂直周波数 56.3 ~ 75.0Hz
ドットクロック	148.5MHz (最大)
入力信号	アナログ RGB (D-Sub mini 15pin)×1、 デジタル RGB (DVI-D 24pin HDCP 対応)×1、 HDMI 1.3a (HDCP 対応)× 1
同期信号	セパレート
音声出力	ステレオスピーカー 2W × 2
メニュー言語	日本語(初期設定)、English、Espanol、Francais、Portugues、 ロシア語、Korean、Chinese(繁体)、Chinese(簡体)
角度調整(チルト角)	- 4° ~+ 18°
適合規格	VESA DPMS 準拠(パワーマネージメント)、 VESA DDC2B 対応(プラグ & プレイ機能)、VCCI ClassB、 電気用品安全法、J-MOSS、RoHS、グリーン購入法、 Compatible Windows7 ロゴ、国際エネルギースタープログラム 6.0

使用環境	温度 0°~40° 湿度 10%~ 85%(結露無きこと)
消費電力	最大 35W 以下
電源	本体内蔵 AC100/240V 50/60Hz
質量	3.6 ± 0.3 kg
外形寸法	W547.2 × H385.1 × D189.8mm
本体色	ブラック
付属品	アナログケーブル (D-Sub mini 15pin 1.5m)×1、 デジタルケーブル (DVI-D 19pin 1.5m)×1、 電源コード (1.5m) × 1、Φ 3.5 オーディオケーブル (1.5m)×1、 台座底板×1、接続部品×1、保証書×1、ユーザーズマニュアル×1

PTFBUF-23W

製品型番	PTFBUF-23W
パネルタイプ	23 型ノングレア/白色 LED バックライト(16:9)
最大表示面積	W509.184 × H286.416mm
画素ピッチ	0.265mm
最大表示解像度	1920 × 1080
最大表示色	約1677万色
視野角	水平 170°垂直 160°
コントラスト	1,000 : 1 (DCR 使用時 100,000 : 1)
最大輝度	250cd/m2
応答速度	5ms
走查周波数	水平周波数 31.0 ~ 80.0Hz /垂直周波数 56.3 ~ 75.0Hz
ドットクロック	148.5MHz (最大)
入力信号	アナログ RGB (D-Sub mini 15pin)×1、 デジタル RGB (DVI-D 24pin HDCP 対応)×1
同期信号	セパレート
音声出力	ステレオスピーカー 2W × 2
メニュー言語	日本語(初期設定)、English、Espanol、Francais、Portugues、 ロシア語、Korean、Chinese(繁体)、Chinese(簡体)
角度調整(チルト角)	$-4^{\circ} \sim +18^{\circ}$
適合規格	VESA DPMS 準拠(パワーマネージメント)、 VESA DDC2B 対応(プラグ & プレイ機能)、VCCI ClassB、 電気用品安全法、J-MOSS、RoHS、グリーン購入法、 Compatible Windows7 ロゴ、国際エネルギースタープログラム 6.0、 学校環境衛生基準
使用環境	温度 0°~ 40° 湿度 10% ~ 85%(結露無きこと)
消費電力	最大 35W 以下
電源	本体内蔵 AC100/240V 50/60Hz
質量	3.6 ± 0.3 kg
外形寸法	W547.2 × H385.1 × D189.8mm
本体色	ブラック

5. 機能・仕様

付属品	アナログケーブル (D-Sub mini 15pin 1.5m)×1、
	デジタルケーブル (DVI-D 19pin 1.5m)×1、
	電源コード (1.5m) × 1、Φ 3.5 オーディオケーブル (1.5m)×1、
	台座底板×1、接続部品×1、保証書×1、ユーザーズマニュアル×1

PTFBIF-22W、PTFBUF-22W

製品型番	PTFBIF-22W / PTFBUF-22W
パネルタイプ	21.5 型ワイド白色 LED バックライト (16:9)
最大表示面積	W476.64 × H268.11mm
画素ピッチ	0.248mm
最大表示解像度	1920 × 1080
最大表示色	約 1677 万色
視野角	水平 160°垂直 160°
コントラスト	1,000 : 1 (DCR 使用時 100,000 : 1)
最大輝度	250cd/m2
応答速度	5ms
走查周波数	水平周波数 30.0 ~ 80.0Hz /垂直周波数 56.0 ~ 75.0Hz
ドットクロック	170MHz (最大)
入力信号	アナログ RGB (D-Sub mini 15pin)×1、 デジタル RGB (DVI-D 24pin HDCP 対応)×1、 HDMI 1.3a (HDCP 対応)× 1
同期信号	セパレート
音声出力	ステレオスピーカー 1W × 2
メニュー言語	日本語(初期設定)、English、Espanol、Francais、Portugues、 ロシア語、Korean、Chinese(繁体)、Chinese(簡体)
角度調整(チルト角)	$-4^{\circ} \sim +18^{\circ}$
適合規格	VESA DPMS 準拠(パワーマネージメント)、 VESA DDC2B 対応(プラグ & プレイ機能)、VCCI ClassB、 電気用品安全法、J-MOSS、RoHS、グリーン購入法、 Compatible Windows7 ロゴ、国際エネルギースタープログラム 6.0、 学校環境衛生基準
使用環境	温度 0°~ 40° 湿度 10% ~ 85%(結露無きこと)
消費電力	最大 42W 以下
電源	本体内蔵 AC100/240V 50/60Hz
質量	3.3 ± 0.3 kg
外形寸法	W505.6 × H365.7 × D179.8mm
本体色	ブラック
付属品	アナログケーブル (D-Sub mini 15pin 1.8m)×1、 デジタルケーブル (DVI-D 24pin 1.8m)×1、 電源コード (1.8m)×1、Φ 3.5 オーディオケーブル (1.8m)×1、 台座×1、接続部品×1、保証書×1、ユーザーズマニュアル×1

6.困ったときは

困ったときは

症状	状態	対処方法	参照
画面が映らない	電源ランプは消灯	電源コードが正しく接続されているかご確認くださ い。接続を確認した後、再び電源ボタンを押してく ださい。 ケーブルの接続を確認後、電源ボタンを押してくだ さい。	P.10
	電源ランプは青色	輝度とコントラストが極端に低い数値になっており、 暗くなっていないか確認してください。	P.14
	電源ランプはオレ ンジ色	出力機器からの信号が正常に受信できていない可能 性があります。出力機器とディスプレイのケーブル 接続を確認してください。	P.10
	「ケーブルなし」 と表示された後に 真っ暗になる	信号ケーブルがディスプレイに正しく接続されていません。ディスプレイのコネクターとケーブル接続を確認してください。	P.10
	「信号なし」と表 示された後に真っ 暗になる	パソコンなどの出力機器から、ディスプレイに映像 信号が出力されていません。パソコンがスリープ状 態になっているなど、出力機器側が正常に信号が出 力できる状態か確認してください。	P.10
	「入力はサポート されていません」 と表示された後に 真っ暗になる	パソコンなどの出力機器から送られている信号の解 像度が大きすぎて表示できない、などの可能性があ ります。ディスプレイが対応している適切な製品仕 様にある最大表示解像度よりも低い値に設定してく ださい。	PC の設 定を確認

6.困ったときは

症状	状態	対処方法	参照
画 面 の 表 示 がおかしい	赤・青・緑・白・ 黒 などの極小の点が 表示されている	稀に液晶パネルに発生するものがありますが、不具 合や異常ではありません。	-
	 画面がぼやけたり 滲んでいるように 見える 画面が横長に見える る 	製品仕様にある最大表示解像度よりも低い値で表示 すると、拡大表示されて粗く見えることがあります が異常ではありません。画像比やモード設定などを 調整してください。	P.14~P.17
	画面が赤みがかっ て(または青みが かって)表示され る	信号ケーブル接触不良の可能性があります。ケーブ ルの接続状態を確認してください。また、色温度の 調整やモード設定の調整などを行ってください。	P.10 P.14~P.19
	表示されている画 面がずれている	デスクトップ画面などの静止画を表示した状態で自 動調整を行ってください。(アナログ D-Sub mini 15pin 接続時のみ) ※デジタル接続時は自動的に調整されます。	P.28
	表示していたウィ ンドウなどが画面 上に薄く残ってい る	同じ画面を長時間表示したまま放置すると、画面上 に焼き付けが発生する場合があります。スクリーン セーバーを使用するなど、画面を切り替えるように してください。	PC の設 定を確認
	 画面の周囲が黒枠 で囲われており、 設定した解像度より小さく表示される 	お使いのグラフィックボードの設定が影響している 場合があります。グラフィックドライバーのスケー リング設定などをご確認ください。	PC の設 定を確認

症状	状態	対処方法	参照
音声出力が おかしい	音が出ない	オーディオケーブルが正しく接続されているか確認 してください。	P.10
		PC や出力機器の音量の設定が極端に小さかったり、 ミュート(消音)になっていないか、確認してくだ さい。	PC の設 定を確認
		ディスプレイの音量設定を確認し、調整してくださ い。	P.28
	片方のスピーカー だけしか音が出な い	オーディオケーブルが正しく接続されているか確認 してください。	P.10

インターネットをご使用になれる環境にある場合には、弊社ホームページ「サポート / 登録」ページ 内の「よくあるご質問」に対処方法を掲載しておりますので、ご活用ください。(P.38 参照)

対処方法を実施頂いても、症状が改善しない場合は製品の故障の可能性があります。弊社ホームページまたは、テクニカルサポートまでお問い合わせください。(P.38 参照)

7.液晶ディスプレイの廃棄について

液晶ディスプレイのリサイクルについて

弊社では本製品において環境への影響に配慮するために、リサイクルシステムを運用しております。 詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

URL http://www.princeton.co.jp/support/recycle/index.html

※リサイクルマークをご希望の方には、郵送にてお送り致します。

また、弊社の使用済み液晶ディスプレイのリサイクルにつきましては下記にお問い合わせいただきま すよう、お願いいたします。

個人のお客様	TEL:03-3863-7174(リサイクル専用窓口) (平日9:00~12:00、13:00~17:00、土日祝祭日・年末年始を除く) 申し込みメールフォーム(上記弊社ホームページより)
法人のお客様	 一般社団法人 パソコン 3R 推進協会内 事業系パソコンリサイクルセンター TEL: 03-3292-7518 E-MAIL: support-jigyo@pc3r.jp 受付時間: 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00(休業日:土・日・祝日・年末年始) 事業系のリサイクルにつきましては一般社団法人パソコン 3R 推進協会と提携 しております。回収の申し込みにつきましては弊社ホームページをご覧ください。

8. お問い合わせ

8.お問い合わせ

製品のサポート・お問い合わせ

製品や故障に関するお問い合わせは下記、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

プリンストンテクノロジー テクニカルサポート TEL:03-6670-6848 (平日9:00~12:00、13:00~17:00、土日祝祭日・年末年始を除く) Web からのお問い合わせ URL http://www.princeton.co.jp/contacts/index.html

また、よくあるご質問や製品情報については下記の弊社ホームページもご利用ください。

製品についてよくあるご質問の紹介 http://faq.princeton.co.jp/

製品情報や対応情報の紹介 http://www.princeton.co.jp/

修理や使用方法に関するお問い合わせの際には、次の内容をご連絡ください。

①お客様のお名前、住所、電話番号
 ②製品型番:ディスプレイ背面に記載
 ③製造番号:ディスプレイ背面に記載
 ④故障内容(できるだけ詳細に)
 ⑤使用環境、PC やグラフィックボード、解像度、入力信号など

保証・アフターサービスについて

- 本製品には保証書が添付されております。ご購入日と販売店が記録されているもの(捺印・領収書)
 と共に大切に保管してください。保証期間内であっても、上記の情報が証明できるものを提供いただけない場合は無償修理の対象外になってしまいますのでご注意願います。
- 弊社製品の修理(有償・無償)については、弊社テクニカルサポートへお問い合わせいただくか、 お買い求めいただきました販売店様へご相談ください。修理品につきましては、製品をお預かり して対応しております。弊社では出張修理は行っておりませんのであらかじめごア承ください。
- 修理品の弊社までの発送料金につきましては、基本的にお客様のご負担になります。あらかじめご了承ください。修理完了品または製品交換後の返送費用につきましては、弊社負担とさせていただきます。

個人情報の取扱いについて

お客様からご提供いただきました個人情報は、修理やお問い合わせいただきました内容に対する回答 などの目的でのみ使用いたします。お客様からのご了承がない限り、第三者に個人情報を提供・開示 することはありません。また、上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合や法令などの定 めに基づく場合は頂いた情報を使用させていただく場合があります。

開発・製造・販売元



プリンストン テクノロジー株式会社

本社〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 K.A.I. ピル 3F URL: http://www.princeton.co.jp

本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。 本書の内容は予告なく変更されることがあります。 本書の著作権はプリンストンテクノロジー株式会社にあります。 本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。 その他、本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。 本書では № ™は明記しておりません。 本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。