



車の運転中に、本機または本機に接続されている機器の操作をすることは、大変危険ですのでおやめください。

本製品の取り付け場所が、下記のような場所に設置されていないか確認してください。

- ・運転の支障になるような場所
- ・運転中の視界を妨げる場所
- ・高温になる場所
- ・不安定な場所
- ・車の可動部分に影響する場所
- ・水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所



**注意**

**使用上の注意点**

- ・必ず付属のアンテナを接続してご利用ください。
- ・アンテナの位置や周囲の状況により、電波の受信状態が変わります。あらかじめご了承ください。
- ・設置するときはアンテナケーブルが損傷を受けたり、設置場所から落ちたりしないようご注意ください。
- ・本製品は12V車専用です。

**はじめに**

本製品は、2種類の接続方法でワンセグ放送を楽しめます。

パソコンで楽しむ  
→USB接続

- ・録画予約機能
- ・静止画保存
- ・タイムシフト機能
- ・音声多重切り替え
- ・EPG/iEPG録画予約

**USB接続**

本書をお読み頂き、パソコンや外部モニター等と正しく接続してください。

使い方については、CD-ROMの「HELP.pdf」をお読みください。

カーナビ等で楽しむ  
→RCA接続

- ・EPG表示機能
- ・チャンネル一覧表示
- ・チャンネルオートプリセット
- ・番組情報の表示
- ・音声多重切り替え



**RCA接続**

使い方については、別紙「RCA利用ガイド」をお読みください。

**注意** USB接続とRCA接続を同時に使用することはできません。ご注意ください。

**各部の名称と主な機能**

付属品の形状は、実際の製品と一部異なる場合があります。




**パソコンにUSB接続して使用する場合**

パソコンで使用するには、下記の手順でUSB接続用のドライバとソフトウェアをインストールしてください。

**注意** ドライバをインストールする前に、本製品をパソコンに接続しないでください。万一、ドライバをインストールする前にパソコンに接続してしまった場合は、表示されたウィンドウをすべて閉じて本書の手順に従ってドライバをインストールしてください。

**1 同梱のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブに挿入してください。**



**注意** Windows Vistaをご利用の場合 「ユーザーアカウント制御」に関する画面が表示されたら、「許可」をクリックして、インストールを行ってください。


**2 画面が表示されたら「インストール」をクリックしてインストールを始めます。**

セットアップに使用する言語(Japanese)を選択して、画面の指示に従ってインストールを行います。



インストールの途中で、下記の画面が表示される場合があります。

**Windows XPの場合**



**Windows Vistaの場合**

ソフトウェアのインストール画面が表示された場合、「続行」ボタンをクリックしてください。


Windowsセキュリティ画面が表示された場合、「このドライバ ソフトウェアをインストールします」をクリックしてください。

**3 インストールが完了すると、スタートメニューに「PTV-DT1W」が追加されます。**



**4 付属のUSBケーブルで、パソコンとチューナーを接続します。**

自動的にドライバのインストールが開始されます。画面の指示に従って、ドライバをインストールしてください。ドライバの検索画面が表示されたら、「自動的にインストールする」を選択して「次へ」ボタンをクリックしてください。




**注意** 本製品を接続するポートは、必ず500mAを給電できるUSBポートを使用してください。

ドライバインストールの途中で、下記の画面が表示される場合があります。

**Windows XPの場合**

「続行」ボタンをクリックしてください。



**Windows Vistaの場合**

「許可」をクリックしてください。




USB接続での詳しい使用方法については、CD-ROMに収録されている「HELP.pdf」を参照してください。

**カーナビやポータブルテレビ等と接続する場合**

**1 カーアダプタとビデオケーブルを接続します。**

- ・車の運転に支障ないところに設置してください。
- ・運転中に操作を行わないでください。



**2 本体の接続しているモニターの電源をONにします。**

RCA接続での詳しい使用方法については、別紙「RCA利用ガイド」を参照してください。

**電波の受信感度が悪い場合**

ロッドアンテナによる電波の受信状況が悪い場合は、付属の外付け用アンテナに交換することで改善する場合があります。



**ワンセグとは?** 「ワンセグ」は地上デジタル放送波の1部分だけを使って、携帯電話などの移動体端末でも受信しやすいように設計された、地上デジタルテレビ放送のサービスの一つです。

- 視聴できるチャンネル数は地域によって異なります。詳しくは、地域の放送局にお問合せください。
- 解像度は、320×180ドットで15フレーム/秒。16:9のハイビジョンと同じ画角です。通常のアナログ放送やデジタル放送と比較して、コマ送りの様に見えます。
- 受信可能エリア内でも、地形や建物などの影響で、電波の弱い場所、トンネル・地下・建物の中など電波が届かない場所や電波がさえぎられる場所では、放送を受信できない場合があります。
- 受信機の種類により受信状態が異なります。
- 受信状態により、チャンネル切替えに時間がかかる場合があります。
- 受信状態により、映像が一時停止する場合があります。良好に受信できる場所に移動すると、元に戻ります。
- 「ワンセグ」は、地域ごとに放送されているチャンネルが異なります。
- 放送チャンネルの異なる地域に入ると、受信チャンネルが変わることがあります。その場合はチャンネルスキャンを行ってください。
- テレビ番組の放送波を受信するにあたり通信費などの費用は掛かりません。(※N-Kの受信料についてはN-Kにお問い合わせください)
- 放送の録画は可能ですが、ダビングはできません。(※再生には、録画を行った際に接続して本体を接続している必要があります。本製品はパソコンで使用している場合のみ可能です。)