

# PRINCETON PSA-TPRO2MB

お買い上げありがとうございます。

ご使用の際には、必ず本書の記載内容をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。

## アクティブスタイラス ユーザーズガイド

## 株式会社プリンストン

本機器の仕様および料金は、予告なく変更することがあります。本書の内容は予告なく変更されることがあります。本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。本書の一部または全部を無断で複製、転載、転送することはお断りします。本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。iPadは米国アップル社とその製品の国において米国Apple社の商標または登録商標です。本書では「TM」は明記しておりません。本機器の内容またはその他の権利に発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。予めご了承ください。

Copyright © 2018 Princeton Ltd. 2018年6月初版

### 安全上のご注意

<b>警告</b>	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
<b>注意</b>	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

### 図記号の意味

- ▲ 注意を促す記号 (▲の中に警告内容が描かれています。)
- ⊘ 行為を禁止する記号 (⊘の中や近くに禁止内容が描かれています。)
- 行為を指示する記号 (●の中に指示内容が描かれています。)

### 警告

- ⊘ 本製品を小さいお子様の手の届く場所に放置しないでください。
- ⊘ 本製品の内部に水や薬品などの液体が入った場合や、金属片などの異物が入った場合は、本体の電源スイッチを切って販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、ショートや発熱、火災、感電の原因になります。
- ⊘ 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合や破損した場合は、本体の電源スイッチを切って販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- ⊘ 本製品を分解、改造しないでください。本体や携帯電話の火災、感電、破損の原因になります。
- ⊘ 下記の様な場所には放置しないでください。本製品に悪影響を与え、火災、感電、破損の原因になります。
  - ・ 熱器具の近くや直射日光のあたるところ
  - ・ 窓を開きかけた自動車の中やダッシュボードの上など
  - ・ 湿気や油分の多い場所
  - ・ エアコンの吹き出し口など異常に温度が高くなる場所

### 注意

- ⊘ 強く擦ると製品のペン先が破損したり、画面の破損や傷が付く可能性がありますのでご注意ください。
- ⊘ 感度を調節する際、ペン先を回転しすぎるとペン先を破損しますのでご注意ください。
- ⊘ 本製品で画面を強くたたいたりペン先以外の部分で擦ると、画面の破損や傷が付く可能性がありますのでご注意ください。
- ⊘ 本製品をお手入れする際はシンナーやアルコール、洗剤などはご使用にならないでください。
- ⊘ 本製品をご使用後は必ず電源を切ってください。
- ⊘ 本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しています。本製品を破棄する場合は、自治体の条例などの定めがあるか確認し、適切に廃棄してください。

### 本製品の電池について

- ・ 長時間の充電はしないでください。長時間の充電は、内蔵電池の消耗や過充電となる恐れがあります。
- ・ 電池には寿命があります。使用状態によって異なりますが、約300回繰り返し充電できます。十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたら、ご使用いただけない場合は、電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品をご購入ください。なお、電池の寿命は使用状態などによっても異なります。予めご了承ください。
- ・ 電池残量0の状態では長期保管しないでください。長期保管する場合は、残量0から1時間程度充電した後保管してください。
- ・ 電池は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。

### 製品仕様

型番	PSA-TPRO2MB
外形寸法(mm)	約φ9(先端部2.0)×(H)139~141
質量	約18g
ペン先素材	ポリエスチルファイバー
電源	内蔵リチウムイオン充電電池

充電時間	約2時間
連続動作時間	最大約10時間
対応機種	スマートフォン、タブレット※

※ 静電容量タッチパネルを使用したものに対応していますが、全ての機種での動作を保証するものではありません。

### 同梱品


- タッチペン本体
- 充電用ケーブル
- ユーザーズガイド/保証書(本書)

### 充電方法

ペン本体上部のUSBポートとUSB給電機器を付属の充電用ケーブルで接続すると、充電を開始します。

初めてご利用になる前に**4時間 程度充電してください。**

2回目以降は**満充電まで約2時間**



- ⚠ 充電用ケーブルを接続する際、ペン先の充電コネクタとケーブルのプラスチック部分との間に隙間ができませんが、これは正常です。無理に押し込むと破損しますのでおやめください。

### 電源オン/オフ

■電源オン  
電源ボタンを押すと、電源ランプが白色に点灯し電源が入ります。電源ランプが点灯しない、または赤色に点灯する場合は充電してください。

■電源オフ  
電源オンの状態で、電源ボタンを押すと、LEDランプが消灯し電源が切れます。

⚠ 操作しない状態で約3分間連続くと、オートオフ機能が働き電源がオフになります。

■使い方 手が画面に触れないようにご使用ください。



- ⚠ iPadなど一部の機種では、誤動作防止機能により画面の両端が反応しない場合があります。
- ・ ご使用後は必ずタッチペンの電源をオフにしてください。
- ・ 電池残量がおよそ5%以下になると、LEDランプが赤く点灯します。すみやかに充電してください。

### 感度を調整する



- ⚠ ペン先を調整する際は、無理な力を加えないでください。調節できる範囲は約2mm程度です。

## 製品保証に関して

- ・万一、正常な使用状態において製品のご購入から1年以内に製品が故障した場合は、弊社または弊社指定の保守会社にて修理/製品交換の対応させていただきます。なお、修理にて交換された本体および部品に関しての所有権は弊社に帰属するものといたします。
- ・修理/製品交換の有無無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社により行わせていただきます。
- ・保証の対象となる部分は製品部分のみで、添付品や消耗品は保証対象外とさせていただきます。
- ・本製品の誤った使用によって生じた損害については、保証の範囲外となり、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
- ・弊社は製品ごとの互換性問題や特定の用途での動作不良や欠陥などの不確かな原因に関する正確性や完全性については、明示的にも明示的にも保証いたしません。互換性問題や特定の用途での動作不良等による故障の損害、損害等については一切の責任を負いません。
- ご購入いただいた商品は、弊社にて商品自体の不良が確認されな限り、返品または交換はできません。対応機種範囲による返品はできませんのでご了承ください。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となり有償修理となります。
  - ・ご購入履歴が確認できない場合。
  - ・保証書の提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
  - ・取扱説明書記載の動作条件をならぬに機器設置環境を決定していない場合。
  - ・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因した故障および損害。
  - ・故障、機体の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障および損害。
  - ・お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障および損害。
  - ・お客様の故意または重大な過失により生じた故障および損害。
  - ・お客様の責に帰するべき事象により生じた機器に物理的・化学的・電気的・放射線による物理上の損傷。
  - ・接続している他の機器に起因して生じた故障および損害。
  - ・お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用の誤りにより生じた故障および損害。
  - ・火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災異変、異常電圧などにより生じた故障および損害。
  - ・オークションなどの個人取引や中古品として製品を購入した場合は。
- 保証期間内であっても、次の場合は無償/有償問わず一切の保証はおりません。
  - ・盗難された場合。
  - ・紛失した場合。

- お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、HDD 等記憶媒体・記憶装置に記録されたデータ、プログラムならびに設定内容の消失、破壊、変更等により生じた損害、逸失利益、ダウンタイム（稼働停止期間）、顧客からの信用失墜による損害、設備および業務の損害、設備等の交換費用、お客様より賠償する第三者の損害を含むシステム、プログラム、またはそれらを修繕する必要な費用（人件費、交通費、宿泊費）等、一切の損害につきましては弊社は、その責任を負いません。また、保証期間の明け方ではない場合であっても、弊社は、契約または法律上的一切の責任を負います。
- 弊社は、製品を運用・使用した結果生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
- 消費者契約法により弊社が賠償責任を負うこととなる場合、弊社はお客様が購入された弊社製品などの価格相当額を超えて賠償責任を負うものではありません。

## 製品修理に関して

- ・保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社までお送りいただきます。故障品送付の際、弊社まで送料はお客様のご負担とさせていただきます。修理完了後は送料は弊社が指定の場所にご送付させていただきます。
- ・動作確認作業中および修理中の代用品・商品貸し出し等は、お問い合わせいただいた場合において一切行っておりません。
- ・お客様に商品が到着した日から1週間以内に、お客様より弊社に対して初期不良の申告があった場合で、なおかつ弊社の認定がなされた場合にのみ判断不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品が全て揃っていることが条件となります。
- ・製造終了等の理由により交換商品が入り不可な場合は同等品との交換となります。
- ・お客様の故障、接続等のミスで発生した場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術サポートチェック料をいただく場合がございますので予めご了承ください。
- ・お客様の都合により、有料修理の帰国・キャンセルを行った場合は技術作業料および運送料を請求させていただきます場合がございますので予めご了承ください。
- ・サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付いただいた場合で、送料の再発生が見られない場合、および製品保証の範囲内と判断された場合、技術サポートを請求させていただきます場合がございますので予めご了承ください。

## 修理/お問い合わせについて

### ■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

テクニカルサポート  
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 KAJIビル3F 株式会社プリンストン テクニカルサポート  
TEL : 03-6670-6848 (受付 : 月曜日から金曜日 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00 祝祭日および弊社休業日を除く)  
Webからのお問い合わせ先: <http://www.princeton.co.jp/contacts.html>

ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

## 製品保証規定

### 保証期間：1年保証

- お買い上げいただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に従い無料で故障の修理をいたします。
- 修理には製品と保証書を提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
  - 1) ご購入履歴が確認できない場合。
  - 2) 本保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
  - 3) 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損害。
  - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障および損害。
  - 5) お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損害。
  - 6) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災異変、異常電圧などにより生じた故障および損害。
  - 7) 寿命を有する部品や消耗品（バッテリー、乾電池等）の自然消耗、摩耗、劣化等による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）
- 免責事項、製品保証に関しての記載も併せてご覧ください。

## 保証書

製品型番：PSA-TPRO2MB シリアルNo. \_\_\_\_\_

保証期間：お買い上げ日 年 月 日 から 1 年間

フリガナ \_\_\_\_\_ 様

お客様名： \_\_\_\_\_ 様

住所： \_\_\_\_\_

電話番号： \_\_\_\_\_ E-mail： \_\_\_\_\_

販売店名・住所・電話番号（販売店印）



PRINCETON

株式会社プリンストン  
本社：〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 KAJIビル3F  
URL : <http://www.princeton.co.jp>