

使用前のご注意 ドライバをインストールする前に、本製品をパソコンに接続しないでください。「ドライバのインストール」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

本製品を使用した遠隔視聴に必要なもの

本製品を使用するには、下記のを別途ご用意ください。

パソコン(映像送信用1台&視聴用1台)/インターネット接続環境/アンテナケース(F型)/Windows Live Messenger/Windows Live ID(映像送信用IDと視聴用IDの計2つ)/映像ケース(ビデオ等の外部映像機器を使用する場合)


使用するまでの流れ

本製品を使用するには、下記の手順でドライバおよびソフトウェアをインストールしてください。



STEP 1 Windows Live IDの取得とWindows Live Messengerのインストール


本製品を使用したTV映像の遠隔視聴については、「Windows Live ID」(映像送信用と受信用の計2つのID)の取得、およびTV映像の映像送信用と視聴側のパソコンに「Windows Live Messenger」のインストールが必要です。ソフトウェアのインストールおよびIDの取得には、インターネットに接続する必要があります。IDの取得方法やWindows Live Messengerに関する詳細は、Windows Live Messengerのホームページを参照してください。



「Windows Live Messenger」をインストールした後、必ず一度サインインを行ってください。サインインしない状態で『M-TV』インストールを行うと、途中で警告画面が表示される場合があります。

STEP 2 ドライバのインストール


起動しているアプリケーションをすべて終了して、CD-ROMドライブに付属のCDを挿入してください。



ドライバのインストール

インストール画面が表示されたら、[次へ]をクリックして、インストールを開始します。


インストールが完了したら、[完了]をクリックします。





STEP 3 映像送信用パソコンに接続

本製品付属のUSBケーブルで、映像送信用パソコンと本製品を接続します。

Windows Vistaで本製品を使用する場合は、本製品付属のステレオミニプラグケーブルで、パソコンの音声入力と本製品の音声出力を接続してください。ハードウェアの認識が完了するまで、本製品をパソコンから取り外したり、パソコンを操作しないでください。






各部の名称




STEP 4 XTV20のインストール

CD-ROMを表示して『XTV20』フォルダ内の『SETUP.exe』をダブルクリックします。




STEP 5 M-TVのインストール

「Windows Live Messenger」を初めてインストールしたパソコンでは、『M-TV』をインストールする前に、必ず一度サインインを行ってください。サインしない状態で『M-TV』インストールを行うと、途中で警告画面が表示される場合があります。



画面の指示に従ってインストールを進めます。

Windows XPの場合
「Microsoft .NET Framework 2.0」のインストールが必要な場合があります。画面の指示に従って、インストールを行ってください。



本製品の使い方については、別紙『活用ガイド』をご覧ください。

Princeton
USB2.0 テレビキャプチャユニット
デジ造 PCA-MTV
Digital Creation Gear Digital
活用ガイド