

製品保証に関して

- 万一、正常な使用状態において製品のご購入から1年以内製品が故障した場合は、弊社による故障の原因等の確認完了後、修理・製品交換対応させていただきます。なお、修理にて交換された本体および部品に関しての所有権は弊社に帰属するものといたします。
- 修理・製品交換の有償無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社により行わせていただきます。
- 保証の対象となる部分は製品部分のみで、添付品または保証対象外より除去とさせていただきます。
- 本製品の故障または使用によって生じた損害については、保証の範囲外となり、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 弊社商品どうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、熱心的にも明らかな保証も行っておりません。互換性問題や保証外用途での動作不良等により発生する故障の損害、損害等については一切の責任を負いません。
- ご購入いただいた商品と、弊社にて商品自体の不良が確認されない限り、返品または交換はできません。対応機種間違いによる返品はできませんので予めご了承ください。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となり有償修理となります。
 - ご購入履歴が確認できない場合。
 - 保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - 取扱説明書記載の動作条件ならびに機器設置環境を満足していない場合。
 - 弊社もしくは弊社指定の保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因した故障および損傷。
 - 設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反する取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障および損傷。
 - お客様の故意または重大過失により生じた故障および損傷。
 - お客様の責に帰すべき事由により生じた故障に影響のない外観上の損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた機能のない外観上の損傷。
 - お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体に接触、水没等不適当なお取り扱い、または使用の誤りにより生じた故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、虫害、落雷、その他天災地変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - オークションなどの個人取引や中古品として製品を入手した場合。
- 保証期間内であっても、次の場合は無償/有償問わず一切の保証はありません。
 - 盗難された場合。
 - 紛失した場合。
- お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、損害等記憶媒体・記憶装置に記憶されたデータ、プログラム並びに設定内容の消失、破損、変更等により生じた損害、逸失利益、ダウンタイム（機能停止期間）、顧客からの信用喪失による損害、設備および財産の損害、設備等の交換費用、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムのデータ、プログラム、またはソフトウェアを修復するための生じた費用（人件費、交通費、復旧費）等、一切の損害につき弊社は、その責任を負いません。また、既定保証の明記がされていない場合であっても、弊社は、契約上または法律上の一切の責任を負いかねます。
- 弊社は、製品を運用・使用した結果生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 消費者契約法等により弊社が賠償責任を負うこととなる場合、弊社はお客様が購入された弊社製品などの価格相当額を超えて賠償責任を負うものではありません。

製品修理に関して

- 保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社または送料はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品を指定の場所までご送付させていただきます。
- 動作確認作業中および修理中の代替品・商品貸し出し等にはいかなる場合においても一切行っておりません。
- お客様に連絡が到着した日から1週間以内により、お客様より弊社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社の認定ならされた場合のみの初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品等が全て揃っていることが条件となります。
- 製造終了等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同品類との交換となります。
- お客様の設定、接続等のミスであった場合、または製品の不良とは認められない場合は、技術料および送料料をいただく場合がございますので予めご了承ください。
- お客様の郵部において、有償修理の範囲・キャンセルを行われた場合は技術作業料および送料を請求させていただきます。
- サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付いただいた場合で、症状の再現性が見られない場合、および製品仕様書の範囲内と判断された場合、技術作業料を請求させていただきますので予めご了承ください。

製品/お問い合わせに関して

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

Web からのお問い合わせ

URL <https://www.princeton.co.jp/support/contacts>

株式会社プリンストン テクニカルサポート

TEL 03-6670-6848 ※ つながらない場合は、E-mail でのお問い合わせもご利用ください。

受付：月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00（祝祭日および弊社指定休業日を除く）

安全上のご注意

警告

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。

注意

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

図記号の意味

- 注意を促す記号（△の中に警告内容が描かれています。）
- 行為を禁止する記号（⊘の中や近くに禁止内容が描かれています。）
- 行為を指示する記号（●の中に指示内容が描かれています。）

警告

- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。
- 本製品の内部に水や薬品などの液体が入った場合や、金属片などの異物が入った場合は本体から電池を取り外し販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、ショートや発熱、火災、感電の原因になります。
- 本製品を落すと、ものをぶつけるなどの衝撃が加わるとにより破損した場合は、使用を中止して販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 本製品を分解、改造しないでください。本体や携帯電話の火災、感電、破損の原因になります。
- 下記の様な場所には放置しないでください。本製品は衝撃を与え、火災、感電、破損の原因になります。
 - ・ 熱器具の近くや直射日光のあたるところ
 - ・ 窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上など
 - ・ 湿気や油分が多い場所
 - ・ エアコンの吹き出し口など異常に温度が高くなる場所

注意

- 強く擦る、ペン先以外で擦る、等するとペン先や画面の破損、傷が付く可能性がありますのでご注意ください。
- 画面に埃、油分、等が付着している状態で使用するとペン先や画面の破損、傷が付く可能性がありますのでご注意ください。
- 本製品をお手入れの際はシランやアルコール、洗剤などをご使用にならないでください。
- 本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しています。本製品を廃棄する場合は、自治体の条例などのご定めがあるか確認し、適切に廃棄してください。

アクティブスタylス

ユーザーズマニュアル



- ・ お買い上げありがとうございます。
- ・ ご使用の際には、必ず本書の記載内容をよくお読みください。内容をご理解いただいた上でご利用ください。

株式会社プリンストン

本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。本書の内容は予告なく変更されることがあります。本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。本書は「生命」を明記しております。本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。予めご了承ください。

ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

製品保証規定

保証期間：1年保証

- お買い上げいただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に従い無料で故障の修理を行います。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
 - 1) ご購入履歴が確認できない場合。
 - 2) 本保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - 3) 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損傷。
 - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
- お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。
- 火災、地震、水害、盗害、落雷、その他天地異常、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
- 寿命を有する部品や消耗品（バッテリー、乾電池等）の自然消耗、摩耗、劣化等による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）
- 製品保証に関する記載も併せてご覧ください。

保証書

製品型番：PSA-TPRO6

保証期間：お買い上げ日 年 月 日から 1年間

フリガナ

お客様名： 様

〒

住所：

電話番号： - - E-mail：

販売店名・住所・電話番号（販売店印）



PRINCETON


株式会社プリンストン

本社：〒110-0032 東京都千代田区若本町3-9-5 K.A.ビル3F
URL: <https://www.princeton.co.jp>

同梱品


本体、替え芯×3本、充電用USBケーブル、ユーザーズガイド/保証書（本書）

各部の名称



ペン先の交換

- ① ペンの先端を矢印の方向（左回転）に回して取り外します。
- ② 古くなった芯を取り外し、替え芯を挿入します。
- ③ 本体のピンに注意して矢印の方向（右回転）に回して取り付けます。




- ① ペン先が破損、または極度に摩耗している場合は交換できない場合があります。ペン先が完全に摩耗する前に交換してください。

電源スイッチ

電源スイッチをタッチすると電源がオンになり動作ランプが点灯します。再度電源スイッチをタッチすると、ランプが消灯して電源がオフになります。操作しない状態が約5分間続くと、自動的に電源がオフになります。

ペンを充電する

充電用USBポートのキャップを外し、充電用USBケーブルで充電用USBポートとPCのUSBポートなどのUSB給電機器と接続してください。充電中は動作ランプが赤色で点灯します。充電が完了すると、動作ランプが消灯します。



※ キャップは取り外し式でなくさいように注意してください。

ペンを使用する

Apple Pencil やスタイラスに対応したアプリを起動して、ペンを画面に近づければ使用できます。

- ① ApplePencilとペアリングしている場合は、ペアリングを解除するかBluetooth機能をオフしてください。
- ② アプリケーション側の設定によっては動作しない場合があります。

■動作モードについて

本製品は、iPadで動作する「iPadモード」とAndroid他で使用できる「汎用モード」を搭載しています。利用環境に応じて動作モードを切り替えてご使用ください。

動作モードの切り替え

電源がオンの状態で、電源スイッチを約3秒間長押しすると動作モードが切り替わり、動作ランプの点灯色が変わります。

【緑】(iPadモード) ⇄ 【青】(汎用モード)

仕 様

外形寸法 (mm)	直径約9 (先端部2.0) × (H)165	
質量	16g	
ペン先素材	シリコン	
電源	内蔵リチウムイオン充電電池	
充電時間	約90分	
連続動作時間	約15時間	
オートオフ	約5分	
動作モード	汎用モード	iPadモード
バウムリジェクション	×	○
対応機種	iPad 第8/7/6世代 iPad Air 第4/3世代 iPad mini 第5世代 iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 iPad Pro 12.9インチ 第5/4/3世代	

- ※ 静電容量タッチパネルを使用したものに対応していません。すべての機種での動作を保証するものではありません。
- ※ 本製品は磁気により対応iPadに吸着できます。磁気に弱いものに近づけないようにしてください。