

<b>PRINCETON</b> Digital Creation Gear <b>Digiizo</b>	PD65W 給電対応パワードッキングステーション <b>PUD-PD65G1H</b> ユーザーズガイド
お買い上げありがとうございます。ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。 <ul style="list-style-type: none"><li>ご使用の前に、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。</li><li>別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。</li><li>本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。</li></ul>	
<b>株式会社プリンストン</b> <ul style="list-style-type: none"><li>本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。</li><li>本書の内容は予告なく変更されることがあります。</li><li>本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。</li><li>本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。</li><li>「Nintendo Switch」は任天堂株式会社の商標です。</li><li>本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。</li><li>本書では®™は明記していません。</li><li>本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。</li></ul>	
Copyright © 2021 Princeton Ltd. 2021年6月 初版	

本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

## 製品保証に関して

- 万一、正常な使用状態において製品のご購入から1年以内に製品が故障した場合は、弊社による故障の原因等の確認完了後、修理/製品交換対応させていただきます。なお、修理にて交換された本体および部品に関するの所有権は弊社に帰属するものといたします。
- 修理/製品交換の有償無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社により行わせていただきます。
- 保証の対象となる部分は製品部分のみで、添付品や消耗品は保証対象より除外とさせていただきます。
- 本製品の故障また使用によって生じた損害については、保証の範囲外となり、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 弊社は商品どうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、黙示的にも明示的にもいかなる保証も行っておりず、互換性問題や特定用途での動作不良等により発生する障害、損失等について一切の責任を負いません。
- 一度ご購入いただいた商品は、弊社にて商品自体の不良が確認されない限り、返品または交換はできません。対応機種間違いによる返品はできませんので予めご了承ください。

- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となり有償修理となります。
  - ご購入履歴が確認できない場合。
  - 保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
  - 取扱説明書記載の動作条件ならびに機器設置環境を満足していない場合。
  - 弊社もしくは弊社指定の保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因した故障および損害。
  - 設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障および損害。
  - お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障および損害。
- 保証期間内であっても、次の場合は無償 / 有償問わず一切の保証はありません。
  - 盗難された場合。
  - 紛失した場合。

- お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、HDD等記憶媒体・記憶装置に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容の消失、破損、変更等により生じる損害、逸失利益、ダウンタイム（機能停止期間）、顧客からの信用喪失による損害、設備および財産の損害、設備等の交換費用、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムのデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用（人件費、交通費、復旧費）等、一切の損害につき弊社は、その責任を負いません。また、限定保証の明記がされていない場合であっても、弊社は、契約上または法律上の一切の責任を負いかねます。

- 弊社は、製品を運用・使用した結果生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 消費者契約法等により弊社が賠償責任を負うこととなる場合、弊社はお客様が購入された弊社製品などの価格相当額を超えて賠償責任を負うものではありません。

## 製品修理に関して

- 保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご送付させていただきます。
- 動作確認作業中および修理中の代替品・商品貸し出し等はいかなる場合においても一切行っておりません。
- お客様に商品が到着した日から1週間以内、お客様より弊社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社の認定がなされた場合にのみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入した梱包、保証書などの付属品等が全て揃っていることが条件となります。
- 製造終了等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
- お客様の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料をいただく場合がございますので予めご了承ください。
- お客様の御都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料および運送料を請求させていただく場合がございますので予めご了承ください。
- サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付いただいた場合で、症状の再現性が見られない場合、および製品仕様 の範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させていただく場合がございますので予めご了承ください。

## 製品 / お問い合わせに関して

- テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

Web からのお問い合わせ

**URL** <https://www.princeton.co.jp/contacts.html>

株式会社プリンストン テクニカルサポート

**TEL** 03-6670-6848 ※ つながらない場合は、E-mail でのお問い合わせもご利用ください。  
受付：月曜日～金曜日の9：00～12：00、13：00～17：00（祝祭日および弊社指定休業日を除く）

## 使用上のご注意

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。定期的バックアップを取るなどの対策を予め行ってください。誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

## 安全上のご注意

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要とときに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。  
本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。  
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

## 図記号の意味

- 注意を促す記号（△）の中に警告内容が描かれています。
- 行為を禁止する記号（⊘）の中や近くに禁止内容が描かれています。
- 行為を指示する記号（●）の中に指示内容が描かれています。

## 危険

- 本製品はパソコンなどの一般的なOA機器を使用することを目的に設計・製造されています。人命に直接関わる場所や医療機器、輸送機器などの高い信頼性が要求される用途や目的には使用しないでください。

## 警告

- 万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用したり、パソコンに接続しないでください。
  - 煙が出ている、変な匂いがするなど異常のとき。
  - 内部に水や金属物が入ってしまったとき。
  - 落としたり、破損したとき。

このような異常が発生したまま使用すると、火災や感電の原因になります。接続されている機器を取り外し、煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

- 本製品を分解、改造しないでください。本製品の火災、感電、破損の原因になります。
- この機器を水などの液体で濡らさないでください。感電や故障の原因になります。
- 調理台のそばなど油煙があった場所、浴室等、湿気の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- コネクターには異物を挿入しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合や破損した場合は、使用を中止して、販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリなどの小さな金属物等を置かないでください。これれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。
- 本製品のドッキングポート（Type-C）に接続するケーブルは、本製品付属のケーブルをご使用ください。非対応ケーブルや粗悪なケーブルを使用した場合、感電できないだけでなく故障、火災の原因となります。

## 注意

- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形や変質をまねくため、ご注意ください。
- 次のような場所には置かないでください。火災、感電、けがの原因になることがあります。
  - 湿気やほこりが多い場所
  - ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所
  - 調理台や加湿器のそばなどの油煙や湯気がある場所
- お手入れの際は、安全のため接続されている機器を取り外してください。汚れがひどい場合は、中性洗剤等で拭き取ってください。シンナーやベンジンは、絶対に使わないでください。
- 長い間使用しない場合は、接続されている機器を取り外してください。
- 本書に記載されている以外の機器を接続しないでください。故障や火災の原因となります。

## 同梱品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。  
お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

本体	1
USB Type-C ケーブル	1
ユーザーズガイド/保証書（本書）	1

## 仕様

型番	PUD-PD65G1H	
定格入力	AC100-240V 50/60Hz	
出力	USB Type-C	5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A（最大65W）
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1（5Gbps Output：5V 1.5A）
	HDMI	最大1920×1080（60Hz）
プラグ形状	90度スイングプラグ	
最大出力	65W	
パワーデリバリー	3.0	
GaN（窒化ガリウム）採用	○	
PSE 認証	○	
Type-C ケーブル長	約1.2m	
寸法	（W）65×（D）65×（H）30mm	
重量	約120g	

## 製品保証に関して

必ず「製品保証に関して」をよくお読みいただき、十分内容をご理解いただいた上でご使用ください。

## 困った時は？

**製品をよくあるご質問について**  
製品についてよくあるご質問を紹介しています。  
**URL** <https://faq.princeton.co.jp/>

**製品情報や対応情報について**  
最新の製品情報や対応情報を紹介しています。  
**URL** <https://www.princeton.co.jp/>

## テクニカルサポート

Web からのお問い合わせ

**URL** <https://www.princeton.co.jp/contacts.html>

株式会社プリンストン テクニカルサポート

**TEL** 03-6670-6848 ※ つながらない場合は、E-mail でのお問い合わせもご利用ください。  
受付：月曜日～金曜日の9：00～12：00、13：00～17：00（祝祭日および弊社指定休業日を除く）

## 本製品の特長

- PD3.0 準拠 / 最大 65W 出力  
パワーデリバリー 3.0 に対応、最大 65W の高速充電が可能です。  
優れた耐圧性と電気効率を発揮する GaN（窒化ガリウム）を採用。
- 多機能な USB Type-C ポートを搭載  
USB Type-C コネクタを搭載した PC やタブレット、ゲーム機器を充電しながら映像と音声を出力できます。  
USB 3.2 Gen 1 ポートは最大 5Gbps の高速データ転送対応。周辺機器（コントローラー、無線キーボード、USB LAN アダプターなど）も接続が可能。
- 大画面モニター出力に対応  
HDMI からは最大 FullHD 出力（1920 × 1080 @ 60Hz）に対応。動画や PC 画面を大画面モニターやプロジェクター等へ出力することができます。\*
- テレワーク / リモート作業にも  
自宅、職場で常設しておけば、USB Type-C 搭載ノート PC を使用したテレワーク、リモート作業が可能です。  
大型 TV に出力できるのでデスクトップ並みの環境で使用できます。
- 持ち運びも楽々。折畳みプラグを採用  
サイズが 65 × 65 × 30mm で重さは約 120g とコンパクト設計。  
収納しやすい折畳み式プラグ付きで持ち運びも楽々です。

\* HDMI ケーブルは付属していません。  
\* 本製品を接続する機器の USB Type-C ポートが DisplayPort Alt Mode に対応している必要があります。

## 対応機種 / 対応 OS

USB Type-C コネクタを標準装備している Windows 搭載パソコン、Apple Mac シリーズ、Chrome Book、Nintendo Switch、iPad (Type-C 対応機種) DisplayPort Alt Mode 対応機種であること

### 対応 OS

Windows 10 以降 / Mac OS X 10.11 以降 / Chrome OS

### 注意

- ・ パソコンがパワーデリバリーでの充電に対応している必要があります。
- ・ 本製品は USB Type-C コネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。USB Type-C コネクタを増設したり、変換アダプターを使用したパソコンは動作保証外となります。
- ・ HDMI ポートを使用するには、DisplayPort Alt Mode に対応している必要があります。パソコンが DisplayPort Alt Mode に対応しているかについては取扱説明書、またはパソコンのサポート窓口でご確認ください。
- ・ 各 OS の最新バージョンへのアップデートやサービスパックなどのインストールが必要になる場合があります。
- ・ 本製品のドッキングポート (Type-C) に接続するケーブルは、本製品付属のケーブルをご使用ください。
- ・ 本製品に HDMI ケーブルは付属していません。

## 各部の主な名称



① 90度スイングプラグ  
コンセントに接続します。

② ドッキングポート (Type-C)  
USB Type-C 接続対応の PC やゲーム機を接続します。対応機器の詳細は「対応機種 / 対応 OS」を参照してください。

③ USB 3.2 Gen 1 ポート  
USB メモリー、マウス、ゲームコントローラーなどの USB 機器を接続します。



④ HDMI ポート  
HDMI 経由で映像と音声を出力します。テレビや PC モニターなどと HDMI ケーブルで接続します。

⑤ 動作ランプ  
電源オン / USB 充電時: 【青】点灯  
HDMI 出力時: 【緑】点灯

⑥ USB ケーブル  
パソコンやゲーム機の USB ポートと本製品のドッキングポートを接続する際に使用します。

## 機器の接続

1. パソコンやゲーム機の USB ポートと本製品のドッキングポート (Type-C) を付属の USB ケーブルで接続します。
2. 出力先のテレビ / PC モニターの HDMI コネクタを本製品の HDMI ポートに接続します。
3. 本製品の回転式プラグをコンセントに接続します。( \* 電源供給が不要な場合は、コンセントに接続しない状態でも本製品を使用することができます。 )



.....ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。.....

## USB 3.2 Gen 1 ポートについて

USB フラッシュメモリーや USB LAN アダプターの接続など、パソコンに搭載されている USB ポートと同様に使用することができます。USB ワイヤレスレシーバーを接続することで、ワイヤレスのマウスやキーボードを使用することも可能です。

## コンセントへの接続について

ドッキングポート (Type-C) に接続している機器へ電源供給が不要な場合、本製品をコンセントに接続しない状態でも使用することができます。

! 電源供給不足により本製品からの HDMI 出力および USB 3.2 Gen 1 ポートに接続した機器の動作が安定しない場合は、本製品を AC コンセントに接続してご使用ください。

## HDMI ポートについて

パソコンやゲーム機の画面を出力先の映像機器画面へ表示します。パソコンに接続している場合、デスクトップ画面を拡張したり複製 (ミラー) することができます。

## Nintendo Switch を大画面で楽しむ

1. 「機器の接続」を参考に Nintendo Switch や Pro コントローラーを接続します。
2. Switch を起動して、HOME メニューで「設定」を選択します。
3. 「コントローラーとセンサー」→「Pro コントローラーの有線通信」を選び、決定ボタンで「OFF」から「ON」に切り替えます。

## 困ったときは?

? HDMI から映像が出力されません。

A お使いのパソコンが USB Type-C DisplayPort Alt Mode に対応しているか確認してください。  
HDMI 映像出力には DisplayPort Alt Mode への対応が必要です。DisplayPort Alt Mode に対応しているパソコンでも、DisplayPort Alt Mode の設定を有効にしないと使用できない機種もありますのでご注意ください。

## 製品保証規定

### 保証期間：1年保証

- お買い上げいただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に従い無料で故障の修理をいたします。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
  - 1) ご購入履歴が確認できない場合。
  - 2) 本保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
  - 3) 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損傷。
  - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
  - 5) お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。
  - 6) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天地異変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
  - 7) 寿命を有する部品や消耗品 (バッテリー、乾電池等) の自然消耗、摩耗、劣化等による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 製品保証に関する記載も併せてご覧ください。

## 保証書

製品型番: **PUD-PD65G1H** シリアルNo. \_\_\_\_\_

保証期間: お買い上げ日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日から **1** 年間

フリガナ \_\_\_\_\_

お客様名: \_\_\_\_\_ 様  
〒 \_\_\_\_\_

住所: \_\_\_\_\_

電話番号: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

販売店名・住所・電話番号 (販売店印)

