

ShAirDisk App 画面の説明(iOS9 以降)

■ 基本機能

I. ファイルブラウザー画面

フォルダー移動やファイルタップすることで各アプリケーションからファイルを開きます。

II. 設定画面

PTW-WMS1 の設定を行います。

III. Manage: 選択モード画面

ファイルのアップロード/ダウンロード、ファイルやフォルダーの削除を行います。

■ ファイルアプリケーション

IV. フォトビューア

写真を表示します。スライドショー機能やスライドショーへの BGM 演奏も行えます。

V. ミュージックプレイヤー

音楽を再生します。

VI. ムービープレイヤー

動画を再生します。

VII. ドキュメントビューア

文章ファイルを開きます。

■ ファイルのコピー

VIII. ダウンロード

PTW-WMS1 に接続している USB ストレージから iPhone/iPad のストレージにファイルをダウンロードします。

IX. アップロード

iPhone/iPad のストレージから PTW-WMS1 に接続している USB ストレージへファイルをアップロードします。

X. カメラロールへの保存

写真ファイルをカメラロールに保存します。

I. ファイルブラウザー画面

フォルダー移動や対応形式ファイルを ShAirDiskApp のプレイヤー/ビューアーから開くことができます。



①Home: ホーム

表示中のデバイス(My ShAirDisk または My Device)のホーム画面に戻ります。

②View: 表示

ファイル/フォルダーの表示形式を変更します。

③Settings: 設定

ShAirDisk 本体の設定画面が開きます。

[「II. 設定画面」](#)説明ページをご覧ください。

※My ShAirDisk 選択時のみ表示されます。

④Back: 戻る

1つ前のフォルダー階層に戻ります。

⑤Manage: 選択

ファイル操作を行うファイル選択モードにします。

[「III. Manage: 選択モード画面」](#)説明ページをご覧ください。

※フォルダー単位の選択は出来ません。

⑥Search: 検索

ファイル名からファイルを検索します。

※表示中のフォルダー内からのみ検索できます。

⑦My ShareDisk

ShAirDisk に接続した USB ストレージにアクセスします。

⑧My Device

本アプリを起動しているスマートフォンやタブレットにアクセスします。

⑨メニューキー

About: 本アプリケーションの情報を表示します。


Remove USBDisk1: USB ディスクの安全な取り外しを行います。

Now Playing: バックグラウンドで再生中の画面へ移動します。

Transfer: ファイル転送状況を表示します。

II.設定画面

PTW-WMS1 の設定の確認及び変更を行います。



①Back: 戻る

ホーム画面に戻ります。

②Device Name: デバイス名

ShAirDisk の名称を変更します。

③Security Options: セキュリティ

ShAirDisk へ無線接続する際のセキュリティ設定を行います。

④Firmware Upgrade: ファームウェアアップグレード

ファームウェアの更新を行います。

⑤Internet Access: インターネットモード

既存のネットワーク環境への接続方法を表示します。接続方法の変更は本体側面のスライドスイッチにて設定します。

有線 LAN モード(Wired Access)

無線 LAN モード(Wireless Access)

※スライドスイッチの切替は本体電源が OFF の時に行ってください。

⑥IP Setting: IP 設定

既存のネットワーク環境への接続インターフェ이스の IP アドレスを設定します。

初期値は DHCP クライアント設定(IP アドレスを自動で受け取る設定)になっています。


⑦Clear Cache: キャッシュを削除

本アプリで使用しているキャッシュをクリアします。

Ⅲ.Manage : 選択モード画面

ファイルブラウザ画面の「Manage」ボタンを押すか、ファイルをロングタップすることで本画面が開きます。

本画面ではファイルのアップロード/ダウンロード及び、ファイルまたはフォルダーの削除を行います。



① Home: ホーム

初めの画面に戻ります。

②View: 表示

表示形式を変更します。

③Back: 戻る

1つ前の階層に戻ります。

④Done: 選択完了

選択モードを終了します。

⑤Select All: 全て選択

表示している階層のファイル/フォルダーを全て選択します。

⑥Download/Upload: ダウンロード/アップロード

選択されたファイルをダウンロード(My ShareDisk 選択時)またはアップロード(My Device 選択時)します。

※フォルダーはコピー出来ません。

⑦Status: 転送状況


ファイル転送の状況を表示します。

⑧Delete: 削除

選択しているファイル/フォルダーを削除します。

IV. フォトビューア

JPEG、PNG 等の画像ファイルをタップするとフォトビューアが起動します。



①戻るボタン

再生を終了します。

②リピートボタン

スライドショーの繰り返しを設定します。



: フォルダ内の写真を繰り返し再生します。



: 最新の写真でスライドショーを停止します。

③スライドショーボタン

フォルダ内の写真を名前順に連続再生します。



: スライドショーを開始します。



: スライドショーを停止します。

④BGM ボタン

スライドショーの BGM を設定します。

ボタンを押すと以下のメニューが表示されます。



Stop/Continue playing: BGM の再生/停止を行います。

Select: BGM で使用する音楽ファイルを選択します。

Repeat: BGM の繰り返し再生を設定します。

⑤共有ボタン

表示中の写真を他のアプリで使用します。

ボタンを押すと以下のメニューが表示されます。




E-Mail: メールに写真を添付します。

Add to Photo: iOSの カメラロールに写真を変換保存します。

Upload to FaceBook: FaceBook に写真をアップします。

V.ミュージックプレイヤー

MP3、AAC等の音楽ファイルをタップするとミュージックプレイヤーが起動します。



①戻るボタン

音楽再生画面を終了し、再生前の画面に戻ります。
音楽を停止していない場合、バックグラウンド再生されたまま前の画面に戻ります。

再生中の音楽再生画面に戻るには、
[「I.ファイルブラウザ画面」](#)説明ページの⑨のメニューキーから[Now Playing]を選択してください。

②シークバー

再生位置の表示・移動を行います。

③スキップ(前へ)ボタン

前の曲へ戻ります。

④再生/一時停止ボタン

曲の再生/一時停止を行います。



: 曲を再生します。



: 曲を一時停止します。

⑤スキップ(次へ)ボタン

次の曲へ移動します。

⑥リピートボタン

フォルダー内の曲に対して繰り返し設定を行います。



: 名前順に連続再生し、最期の曲が終わりましたら再生を停止します。



: 名前順に連続再生し、最期の曲が終わりましたら最初の曲から繰り返し再生します。



: シャッフル再生します。




: 一曲のみ再生し、曲が終わりましたら再生を停止します。



: 一曲のみ繰り返し再生します。

VI.ムービープレイヤー

MP4、MOV ファイルをタップするとムービープレイヤーが起動します。



①完了ボタン

ムービープレイヤーを終了し前の画面に戻ります。

②シークバー

再生位置の表示・移動を行います。

③スキップ(前へ)ボタン

前の動画に戻ります。

④再生/一時停止

動画の再生/一時停止を行います。



:動画を再生します。



:動画を一時停止します。

⑤スキップ(次へ)ボタン

次の動画へ移動します。

⑥ボリュームバー

動画の音量を調整します。

Ⅶ.ドキュメントビューア

テキスト、PDF、WORD、ECEL 等の文章ファイルをタップするとドキュメントビューアが起動します。



①戻るボタン

ドキュメントビューアを終了し元の画面に戻ります。

②共有ボタン

ボタンをタップすると E-Mail ボタンのメニューが表示されます。

VIII ダウンロード

ShAirDisk から iPhone/iPad にファイルをダウンロードする。



①「My ShAirDisk」をタップし ShAirDisk に接続した USB ストレージにアクセスします。

②「Home」ボタンをタップして ShAirDisk のホーム画面に移動します。

③ ShAirDisk に接続した USB ストレージをタップしてダウンロードしたいファイルがある場所まで移動します。




④ダウンロードしたいファイルの場所まで移動したら「Manage」ボタンをタップして選択モードにします。




⑤ダウンロードするファイルをタップしてチェックマークを付けます。
※フォルダー毎のコピーは出来ません。

⑥ダウンロードするファイルの選択が終わりましたら「Download」ボタンをタップします。



⑦ダウンロード先の選択画面が表示されますので「Local」をタップします。

⑧ShAirDisk アプリから作成された各種フォルダーが表示されますのでいずれかのフォルダーを選択してください。



⑨ダウンロード可能なフォルダーまで移動すると「OK」ボタンが表示されますので「OK」ボタンをタップしてダウンロードを開始してください。

※ダウンロード先にフォルダーを作成したい場合は「Create Folder」をタップしてフォルダー名を入力してください。



⑩ダウンロードが開始されますと「Transfer Status」(転送状況)画面が表示されます。

上の欄(Queued Files)にファイルの転送状況が表示され、下の欄(Recent)に転送結果が表示されます。

ファイルのダウンロードが完了しますと、上の欄が空欄になりますので「X」ボタンをタップして「Transfer Status」画面を閉じてください。



⑪選択モード画面にもどりますので「Done」ボタンを押して選択モードを終了してください。

※ダウンロードしたファイルは ShAirDisk アプリからのみアクセス可能です。他のアプリ等からはアクセス出来ませんのでご注意ください。

Ⅷ. アップロード

iPhone/iPad から ShAirDisk の USB ストレージにファイルをアップロードする。




①「My Device」をタップして iPhone/iPad のストレージに移動します。

②「Home」ボタンをタップして iPhone/iPad のホーム画面に移動します。

③「Documents」「Movies」「Music」「Photos」のフォルダーは ShAirDisk アプリが作成したフォルダーです。
これらのフォルダーは ShAirDisk アプリからのみアクセス可能です。
ここでは、iPhone/iPad で撮影した写真/動画をアップロードする手順を記載しますので「iPhone Photos」フォルダーまたは「iPad Photos」フォルダーをタップしてください。

※これらのフォルダーへのアクセスが拒否される場合は iOS の〔設定〕にある「ShAirDisk」をタップして写真へのアクセス許可を与えてください。


④次に「カメラロール」フォルダーをタップして iOS で撮影した写真と動画が保存されたフォルダーに移動します。



⑤アップロードしたいファイルがあるフォルダーに移動しましたら「Manage」ボタンをタップして選択モードにします。

⑥アップロードするファイルをタップしてチェックマークを付けます。
※フォルダー毎のコピーは出来ません。

⑦ダウンロードするファイルの選択が終わりましたら「Upload」ボタンをタップします。



⑧アップロード先の選択画面が表示されますので「USBDisk1_Volume1」をタップします。

⑨アップロード可能なフォルダーまで移動すると「OK」ボタンが表示されますので「OK」ボタンをタップしてアップロードを開始してください。

※アップロード先にフォルダーを作成したい場合は「Create Folder」をタップしてフォルダー名を入力してください。



⑩アップロードが開始されると「Transfer Status」(転送状況)画面が表示されます。

上の欄(Queued Files)にファイルの転送状況が表示され、下の欄(Recent)に転送結果が表示されます。

ファイルのアップロードが完了しますと、上の欄が空欄になりますので「X」ボタンをタップして「Transfer Status」画面を閉じてください。




⑪選択モード画面にもどりますので「Done」ボタンを押して選択モードを終了してください。

X.カメラロールへの保存


ShAirDisk から iPhone/iPad へ写真をダウンロードする場合、カメラロールへは保存出来ません。

カメラロールへ写真を保存したい場合は、フォトビューアの共有機能をご使用ください。



①フォトビューアの「共有」ボタンをタップします。

②メニューが表示されますので「Add to Photo」ボタンをタップします。



③カメラロールに保存されると「Photo is successfully added to Photos.」のメッセージが表示されます。

共有からの保存は ShAirDisk アプリから保存し直されますのでファイルコピーとは異なり別ファイルで保存されます。(写真の Exif 情報はコピーされません。)

「Saving failed. Please try again」などのメッセージで保存出来ない場合 OS の[設定]にある「ShAirDisk」をタップして写真へのアクセス許可を与えてください。