

## 安全上のご注意

本製品は非常に精密にできておりますので、お取り扱いに際しては十分注意してください。

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、必要とときすぐに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。

本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

	この表示を無視し、誤った取り扱いをすること、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
	この表示を無視し、誤った取り扱いをすること、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
	この表示を無視し、誤った取り扱いをすること、傷害または物的損害が発生することがあります。

## 図記号の意味

	注意を促す記号 (△の中に警告内容が描かれています。)
	行為を禁止する記号 (⊘の中や近くに禁止内容が描かれています。)
	行為を指示する記号 (●の中に指示内容が描かれています。)

ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

## 製品保証に関して

- 万一、正常な使用状態において製品のご購入から1年以内に製品が故障した場合は、弊社による故障の原因等の確認完了後、修理・製品交換対応させていただきます。なお、修理にて交換された本体および部品に關する所有権は弊社に帰属するものといたします。
- 修理・製品交換の有償無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社により行われます。
- 保証の対象となる部分は製品部分のみで、添付品や消耗品は保証対象外とさせていただきます。
- 本製品の故障または使用によっておこした損害については、保証の範囲外となり、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 弊社は商品としての互換性問題や特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、提示的にも明示的にもいかなる保証もしておらず、互換性問題や特定用途での動作不良等により発生する障害、損害等について一切の責任を負いません。
- 一度ご購入いただいた商品は、弊社にて商品自体の不良が確認されない限り、返品または交換はできません。対応機種間違いによる返品はできませんので予めご了承ください。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となり有償修理となります。
  - ご購入履歴が確認できない場合。
  - お客様の故意または重大な過失により生じた故障および損害。
  - お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷。
  - 接続している他の機器に起因して生じた故障および損害。
  - お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当な取り扱い、または使用の誤りにより生じた故障および損害。
  - 火災、地震、水害、雷害、その他天災地災、異常電圧などにより生じた故障および損害。
  - オークションなどの個人取引や中古品として製品を入手した場合。
- 保証期間内であっても、次の場合は無償 / 有償問わず一切の保証はありません。
  - 盗難された場合。
  - 紛失した場合。
- お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接・間接の損害、HDD等記憶媒体・記憶装置に記録されたデータ、プログラムおよび設定内容の消失、破損、変更等により生じる損害、没収利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用喪失による損害、設備および財産の損害、設備等の交換費用、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムのデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用(人件費、交通費、復旧費)等、一切の損害につき弊社は、その責任を負いません。また、限定保証の明記がされていない場合であっても、弊社は、契約上または法律上の一切の責任を負いかねます。
- 弊社は、製品を運用・使用した結果生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 消費者契約法等により弊社が賠償責任を負うこととなる場合、弊社はお客様が購入された弊社製品などの価格相当額を超えて賠償責任を負うものではありません。

## 製品修理に関して

- 保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付させていただきます。故障品送付の際は、弊社まで送料はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご返品の場合はご返送は不要となります。
- 動作確認作業中および修理中の代替品・商品貸し出し等はいかなる場合においても一切行っておりません。
- お客様に商品が到着した日から1週間以内に、お客様より弊社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社の認定がなされた場合にのみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の保証、前・保証書などの有償品等が全て揃っていることが条件となります。
- 製造終了等の理由により交換商品が入手不可能な場合は同等品との交換となります。
- お客様の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料をいただく場合がございますので予めご了承ください。
- お客様の都合により、有料修理の範囲・キャンセルを行われた場合は技術作業料および運送料を請求させていただきますので予めご了承ください。
- サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付いただいた場合で、症状の再現性が見られない場合、および製品仕様範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させていただきますので予めご了承ください。

## 製品 / お問い合わせに関して

## ■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

Web からのお問い合わせ

URL <http://www.princeton.co.jp/contacts.html>

株式会社プリンストン テクニカルサポート

TEL 03-6670-6848

※ つながらない場合は、E-mail でのお問い合わせもご利用ください。

受付：月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 (祝祭日および弊社指定休業日を除く)

お買い上げありがとうございます。  
ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。

- ご使用の前に、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。
- 別紙で追加情報が掲載されているときは、必ず参照してください。
- 本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。

## ⚠ 危険

- ⊘ **小さいお子様の手の届くところに置かないでください。**  
コードが首に巻きついたり、口を含むなどして窒息する恐れがあります。
- ⊘ 本製品は一般家庭用機器で使用することを前提に製作されており、人命に関わる場所や環境で使用しないでください。

## ⚠ 警告

- ⊘ 大音量でのご使用は、聴力低下など人体に悪影響を与える場合がございます。使用時の音量につきましても十分ご注意ください。また、適切な音量で使用する場合も、定期的に使用を中断することをお勧めいたします。
- ⊘ 使用者および周囲の安全を確保するため、周囲の音が聞き取れなくなる音量で使用しないでください。
- ⊘ 運転中は使用しないでください。運転中のヘッドセットの使用は地域により法律で禁じられている場合がございます。
- ⊘ 下記の様な場所や状況では使用しないでください。怪我や事故の原因となり大変危険です。
  - 運転中
  - 歩行中
  - 駅のホームや交差点など
  - 病院や工事現場
  - 使用者および周囲の危険が予測される場所や状況

- ⊘ 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただし本体の電源スイッチを切り、ケーブルを抜いてください。煙が出なくなったら販売店に修理を依頼してください。

- ⚠ 内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、まず最初に本体の電源スイッチを切り、ケーブルを抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

- ⊘ 浴室等、湿気の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。

- ⊘ 本製品に水を入れたり、濡らしたりしないようにしてください。火災、感電の原因になります。海岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。

- ⚠ 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した場合は、本体の電源スイッチを切り、ケーブルを抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

- ⊘ 本製品の近くに、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリーなどの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。

- ⊘ 本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、破損の原因になります。

- ⊘ ヘッドセット内部に金属片や異物などを落とさないでください。ショートや発熱を起こし、火災の原因になります。

- ⊘ 熱器具の近くや直射日光の当たるところには設置しないでください。火災の原因になります。

- ⚠ ケーブルが損傷(芯線の露出、硬化してひび割れている、断線など)した場合は、ただちに使用を止めてください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

- ⊘ ケーブルの上に重いものや本製品を載せる、ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張るなどはしないでください。コードが破損して火災、感電の原因になります。

- ⊘ ケーブルを人が通るところなどひっきりやすいところに置かせないでください。踏いて転倒したり、怪我や事故の原因になります。

## 注意

- 長時間のご使用は人体に悪影響を与える場合がございます。長時間使用される場合は、定期的に使用を中断されることをお勧めいたします。
- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電の原因になることがあります。
- 窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たるところなど異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災、感電の原因になることがあります。
- ぐらついた台の上や、傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして怪我の原因になることがあります。
- 電源を入れる前には、再生機器の音量（ボリューム）を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因になることがあります。
- 音楽の再生前に、再生機器の音量をご確認いただき、徐々に音量を上げてください。急激に音量を上げると、破損の原因となる場合があります。
- 万が一の事故防止のため、すぐにケーブルを抜けるようにしてください。
- 長期間本製品を使用しない場合は、安全のために必ずケーブルを抜いてください。
- お手入れの際は、安全のためケーブルを抜いてください。
- 濡れた手でケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
- ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らず必ずコネクター部をもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。
- 定格をこえる入力を入れた状態や、長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。ヘッドセットが発熱し、火災の原因になることがあります。
- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。
- マイクは使用する時以外は収納状態にしてください。破損の原因となる場合があります。

## 困った時は？

### 製品のよくあるご質問について

製品についてよくあるご質問を紹介しています。

**URL** <http://faq.princeton.co.jp/>

### 製品情報や対応情報について

最新の製品情報や対応情報を紹介しています。

**URL** <http://www.princeton.co.jp/>

## テクニカルサポート

Web からのお問い合わせ

**URL** <http://www.princeton.co.jp/contacts.html>

株式会社プリンストン テクニカルサポート

**TEL** 03-6670-6848

※ つながらない場合は、E-mail でのお問い合わせもご利用ください。

受付：月曜日～金曜日の 9:00～12:00、13:00～17:00（祝祭日および弊社指定休業日を除く）

## 株式会社プリンストン

- 本書に記載の情報は、技術の改良、システムのアップグレードなどのため、予告なく変更されることがあります。
- Edifier の製品は、さまざまな用途を考慮してカスタマイズされます。本書の図や写真は実際の製品と異なることがあります。その場合、実際の製品設計が優先します。
- 本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。
- 本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。
- その他、本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。
- 本書では®™ は明記していません。
- 本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。予めご了承ください。

Copyright © 2017 Edifier International Limited. / Copyright © 2017 Princeton Ltd.  
2017年7月初版

## Virtual Surround 搭載製品について

- Virtual Surround は2つのスピーカーで疑似的に5.1ch/7.1ch サラウンド空間を作り出す技術です。音源によっては効果がわかりづらい場合があります。
- Virtual Surround はドライバーをインストールした Windows PC でのみ使用できません。ドライバーをインストールしていない Windows PC や Windows PC 以外の機種では使用できず、通常のステレオ音声となります。

## USB ヘッドセットについて

Windows PC ではドライバーをインストールしてから接続、使用してください。  
Windows PC 以外の機種では対応機種をご確認の上使用してください。

## 消耗部品について

イヤークッション（耳あて）やマイク、ケーブルは取り外しできません。破損してしまった場合は新しい製品をご購入ください。

## お手入れについて

- 製品を長くお使いいただくために、使用後は肌に触れる部分を乾いた布で拭いてください。汚れや汗が多く付着した場合は水拭き後乾いた布で拭いてください。
- お手入れの際は、安全のためケーブルを抜いてください。

ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

## 製品保証規定

### 保証期間：1年間保証

- ご購入いただいた製品が、取扱説明書に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に従い無料で故障の修理を行います。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
  - ご購入履歴が確認できない場合。
  - 本保証書のご提示がない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
  - 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損傷。
  - 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
  - お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当な取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。
  - 火災、地震、水害、損害、落雷、その他天地異常、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
  - 寿命を有する部品や消耗品（バッテリー、乾電池等）の自然消耗、摩擦、劣化等による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）
- 製品保証に関する記載も併せてご覧ください。

## 保証書

製品型番：	シリアルNo.
保証期間：お買い上げ日	年 月 日 から 1年間
フリガナ	
お客様名：	様
〒	
住所：	
電話番号：	- - E-mail：
販売店名・住所・電話番号（販売店印）	

印

PRINCETON

株式会社プリンストン

本社：〒101-0032 東京都千代田区若町3-9-5 K.A.L.E./J.F.  
URL：<http://www.princeton.co.jp>