

FUTURE, MEET YOUR STYLUS.™



2048 段階の筆圧感知で、より繊細な描画を可能にします。



パームリジェクション機能を搭載。画面に手が触れても使用できるので、紙やノートに書く時と同じ自然な感覚で使用できます。



各アプリの機能にすばやくアクセスできるショートカットボタンを搭載しています。
※ご使用のアプリケーションが Jot Ready 対応の必要があります。またお使いのアプリケーションにより設定できるショートカットは異なります。



1 回の満充電で約 100 時間の動作が可能です。時間を気にすることなく、いつでも使用できます。

iOS

Jot Touchをより快適に使用するための「Jot Ready」アプリが用意されています。詳しくは下記 URL にアクセスしてください。

WWW.ADONIT.NET



Adonit & Jot are registered trademarks of Adonit Co. Ltd. © 2013. Reproduction in whole or part is prohibited. All rights reserved. Patents Pending

保証期間: 1 年間

※ご購入時のレシートは大切に保管してください。
レシートはサービスを受ける際に必ず必要となります。

JOTT4-GM 6 625



4 988481 726625

輸入・販売元
プリンストンテクノロジー株式会社
〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-9-5 K.A.I.ビル3F
電話: 03-6670-6848
製品の詳しい情報に関しては、
下記WEBページをご確認ください。
www.princeton.co.jp



対応機種表や
仕様はこちら
をCHECK!!



Made in TAIWAN

※導電性ディスクを紛失しないようご注意ください。
※記載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。
※デザイン・仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。
※本製品は日本国内仕様となっており、海外についての保守・サポートは行っておりません。

本無線機の本体には、電波法に基づく技術基準適合証明(もしくは工事設計認証)を取得した表示をしています(㊚ 技適マークがついています)。

Bluetooth® は、その商標権者が所有している商標であり、プリンストンテクノロジー株式会社はライセンスに基づき使用しています。

WE EMPOWER THE
THINKERS, DOERS, AND
MAKERS TO BUILD A
MORE VIBRANT WORLD.
IF YOU ARE NEVER
SATISFIED BY WHAT IS,
BUT IMAGINE WHAT
COULD BE, THEN YOU
ARE ONE OF US.

Create.

NOUS DONNONS AUX PENSEURS, AUX
ACTIFS ET AUX CRÉATIFS LES MOYENS DE
CONSTRUIRE UN MONDE PLUS ÉCLATANT. SI
CE QUI EXISTE NE VOUS SATISFAIT JAMAIS
ET QUE VOUS IMAGINEZ CE QUI DEVRAIT
EXISTER, ALORS VOUS ÊTES DES NÔTRES.

CRÉEZ.

Jot Touch 4 Glossary

各部の名称



1. 導電性ディスク
2. 感圧センサー
3. ショートカットボタン A
4. ショートカットボタン B
5. インジケータランプ
6. 充電コネクター

同梱品

- ・ キャップ
 - ・ USB 充電ドック
 - ・ 導電性ディスク ×2
- (1 個は製品に取り付け済み)

Quick Start

起動方法



電源の入切

電源を ON する場合は A ボタンを約 1 秒ほど押し続けてください。インジケータランプが緑色に点灯して起動します。

電源を OFF する場合は A ボタンと B ボタンを約 10 秒ほど同時に押し続けてください。インジケータランプが赤色に点灯した後に電源が OFF になります。

ペアリング方法

Jot Touch 4 を iPad や iPad mini とペアリングや接続をする際は Jot Ready 対応のアプリ画面上でおこないます。

iPad や iPad mini の「Bluetooth」設定画面上ではペアリングや接続はできませんのでご注意ください。

- ① Jot Ready 対応アプリを起動してください。
- ② Jot Touch 4 の A ボタンを押して電源を ON にしてください。
各アプリの説明に従って Jot Touch を接続してください。
詳しくは下記 URL をご参照ください。
adonit.net/getconnected/jp

Maintenance

メンテナンス

内蔵バッテリーの充電

1.USB 充電ドックを PC などの USB ポートに差し込んでください。

2.Jot Touch 4 の充電コネクタをドックの充電部にセットしてください。マグネットで固定され、インジケータランプが点灯して充電が開始します。

バッテリーの残量は、インジケータランプの色によって下記に区別できます。
赤色：90%未満　緑色：90%以上
満充電までの時間は約 80 分です。

導電性ディスクの交換

製品には交換用のディスクが1枚付属しています。

ディスクを交換するには下記の手順で交換してください。

- ①Jot Touch のグリップをしっかりと握り、ディスクを指先で掴んで真っ直ぐ引っ張りペン先から外してください。
- ②ペン先の芯をしっかりと掴んでまっすぐ引き抜いてください。
- ③交換用のディスクと芯を、取り外した順序と逆の方法で取り付けてください。

※製品には交換用の感圧センサーおよびディスクがセット付属しております。交換用ディスクや感圧センサーは輸入・販売元プリンストンテクノロジー株式会社の直営ショップ、プリンストンダイレクトにて購入する事もできます。

(<http://www.princeton-direct.jp>)



Jot Ready Apps

Jot Ready Appsについて

Jot Ready Apps は Jot Touch 4 の機能を最大限に活用できるアプリケーションです。下記の機能により、より豊かで快適な表現を可能にします。

- ・ 2048 段階の筆圧感知
- ・ パームリジェクション機能
- ・ ショートカットボタン

詳しくは下記 URL をご参照ください。

adonit.net/jot-ready-apps (英語サイト)

※日本でご購入いただけない App も含まれている可能性がございます。

Primed for Creating

Jot Ready Apps provide the best stylus experience by utilizing the following features:

- Pressure Sensitivity
- Palm Rejection
- Shortcut Buttons

Learn more:

adonit.net/jot-ready-apps

**WE WANT TO SEE YOUR
CREATIONS. SHARE WITH
US. SHARE WITH OTHERS.**

WWW.FACEBOOK.COM/ADONITFB

**NOUS DÉSIRONS VOIR VOS CRÉATIONS.
ENVOYEZ-LES-NOUS. FAITES-LES
DÉCOUVRIR AUX AUTRES.**

WWW.FACEBOOK.COM/ADONITFB

