

# PRINCETON PSA-TPR03-WHB

お買い上げありがとうございます。

ご使用の際には、必ず本書の記載内容をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。

## アクティブスタイラス ユーザーズガイド

## 株式会社プリンストン

本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。本書の内容は予告なく変更されることがあります。本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。本書の一部または全部を無断で複製、転載、転送することをお断りします。本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。iPadは米国ならびにその他の国において米国Apple社の商標または登録商標です。本書では「TM」は明記しておりません。本機器の内容またはその仕様より発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。予めご了承ください。

Copyright © 2020 Princeton Ltd. 2020年 9月 第2版

### 安全上のご注意

<b>警告</b>	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
<b>注意</b>	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

<b>図記号の意味</b>
注意を促す記号 (▲の中に警告内容が描かれています。)
行為を禁止する記号 (○の中や近くに禁止内容が描かれています。)
行為を指示する記号 (●の中に指示内容が描かれています。)

### 警告

- 本製品を小さいお子様の手の届く場所に放置しないでください。
- 本製品の内部に水や薬品などの液体が入った場合や、金属片などの異物が入った場合は、本体から電池を取り外し販売店にご連絡ください。そのままだ使用を続けると、ショートや発熱、火災、感電の原因になります。
- 本製品を落とすと、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合や破損した場合は、本体から電池を取り外し販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 本製品を分解、改造しないでください。本体や携帯電話の火災、感電、破損の原因になります。
- 下記の様な場所には放置しないでください。本製品に悪影響を与え、火災、感電、破損の原因になります。
  - ・ 熱器具の近くや直射日光のあたる場所
  - ・ 窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上など
  - ・ エアコンの吹き出し口などと異常に温度が高くなる場所

### 注意

- 強く擦る、ペン先以外で擦る、等するとペン先や画面の破損、傷が付く可能性がありますのでご注意ください。
- 画面に埃、油分、等が付着している状態で使用するとペン先や画面の破損、傷が付く可能性がありますのでご注意ください。
- 本製品をお手入れする際はシンナーやアルコール、洗剤などは使用しないでください。
- 本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しています。本製品を廃棄する場合は、自治体の条例などの定めがあるか確認し、適切に廃棄してください。


### 製品仕様

型番	PSA-TPR03-WHB
寸法	直径 約10(先端部1.5)×(H) 155mm
質量	約16g
ペン先素材	POM
電源	内蔵リチウムイオン充電電池
充電時間	100分
連続動作時間	20時間
対応機種	2018年以降に発売したiPad 12.9インチiPadPro第3世代、11インチiPadPro、 iPadAir第3世代、iPad第6/7世代、iPadmini5(本製品発売時点)

### 同梱品

- タッチペン本体
- 替え芯 1本
- 充電用USBケーブル
- ユーザーズガイド/保証書(本書)

### 各部の名称と主な使い方



### 電源について

電源ボタンを押すと電源がオンになり動作ランプが青色で点灯します。再度電源ボタンを押すと、ランプが消灯して電源がオフになります。操作しない状態が約5分間続くと、自動的に電源がオフになります。

### ペンを使用する

Apple Pencilやスタイラスに対応したアプリを起動して、ペン先を画面に近づければ使用できます。

- Apple Pencilとペアリングしている場合は、ペアリングを解除するかBluetooth機能をオフにしてください。
- アプリケーション側の設定によっては動作しない場合があります。

## 製品保証に関して

- ・万一、正常な使用状態において製品のご購入から1年以内に製品が故障した場合は、弊社による故障の原因等の確認完了後、修理/製品交換が対応させていただきます。なお、修理にて交換された本体および部品に関しての所有権は弊社に帰属するものといたします。
- ・修理/製品交換の有償無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社よりおこなさせていただきます。
- ・保証の対象となる部分は製品部分のみで、添付品や消耗品は保証対象外とさせていただきます。
- ・本製品の正常な使用によって生じた損害については、保証の対象外となり、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
- ・弊社は商品ごとの互換性問題や特定用途での動作不良や欠陥など不正確な情報に関する正確性や完全性については、厳正的に明示的もしくは暗黙的に行っておりません。互換性問題や特定用途での動作不良等および発生する障害、損害、損失等について一切の責任を負いません。
- ・一度ご購入いただいた商品は、弊社にて商品自体の不良が確認されぬ限り、返品または交換はできません。対応機種種別による返品はできませんので予めご了承ください。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となり有償修理となります。
  - ・ご購入履歴が確認できない場合。
  - ・保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
  - ・取扱説明書記載の動作条件をならずに機器設置環境を満足していない場合。
  - ・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因した故障および損害。
  - ・設置、搬働の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障および損害。
  - ・お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障および損害。
  - ・お客様の故意または重大過失により生じた故障および損害。
  - ・お客様の責に帰すべき事由により生じた機器に影響のない外観上の損傷。
  - ・接続している他の機器に起因して生じた故障および損害。
  - ・お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体がこぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用の誤りにより生じた故障および損害。
  - ・火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天地異常、異常電圧などにより生じた故障および損害。
  - ・オークションなどの個人取引や中古品として製品を入手した場合。
- 保証期間内であっても、次の場合は無償/有償問わず一切の保証はおりません。
  - ・盗難された場合。
  - ・紛失した場合。

- お買い上げ製品の故障もしくは動作不良により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、HDD 等記憶媒体・記憶装置に記録されたデータ、プログラムならびに設定内容の消失、破壊、変更等により生じた損害、逸失利益、ダウンタイム（機器停止時間）、顧客からの信用喪失による損害、設備および資料の損害、設備等の交換費用、お客様および第三者の損害を含むシステム全体のデータ、プログラム、またはそれらを修繕するに生じる費用（人件費、交通費、宿泊費）等、一切の損害につき弊社は、その責任を負いません。また、保証規定の解釈がご不明な場合であっても、弊社は、契約または法律上の一切の責任を負うものではありません。
- 弊社は、製品を運用・使用した結果生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
- 消費者契約法等により弊社が賠償責任を負うこととなる場合、弊社はお客様が購入された弊社製品などの価格相当額を超えて賠償責任を負うものではありません。

## 製品修理に関して

- ・保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社までお送りいただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はお客様の負担とすることを予めご了承ください。修理完了またはお品物をご希望の場所に送付させていただきます。
- ・動作確認作業中および修理中の代用品・商品貸し出し等はいかなる場合においても一切行っておりません。
- ・お客様に商品が到着した日から1週間以内、お客様より弊社に対して初期不良の申請があった場合、なおかつ弊社の認定がなされた場合のみ初期不良と見做し、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書など一切の付属品等が全て揃っていることが条件となります。
- ・製造終了等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
- ・お客様の設定、接続時のミスで発生した場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術サポートよりチェック料をいただく場合がございますので予めご了承ください。
- ・お客様の都合により、有料修理の期間・キャンセルを行われた場合は技術作業料および送料を請求させていただきます場合がございますので予めご了承ください。
- ・サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付いただいた場合、または再現性が見られない場合、および製品保証の範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させていただきます場合がございますので予めご了承ください。

## 修理/お問い合わせについて

### ■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

テクニカルサポート  
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 KAビル3F 株式会社プリンストン テクニカルサポート  
TEL : 03-6670-6848 (受付: 月曜日および金曜日の 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00 祝祭日および弊社休業日を除く)  
Webからのお問い合わせ: <https://www.princeton.co.jp/contacts.html>

ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

## 製品保証規定

### 保証期間: 1年保証

- お買い上げいただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に従い無料で故障の修理をいたします。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
  - 1) ご購入履歴が確認できない場合。
  - 2) 本保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
  - 3) 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損害。
  - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障および損害。
  - 5) お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体がこぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損害。
  - 6) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天地異常、異常電圧などにより生じた故障および損害。
  - 7) 寿命を有する部品や消耗品（バッテリー、乾電池等）の自然消費、摩耗、劣化等による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）
- 免責事項、製品保証に関しての記載も併せてご覧ください。

## 保証書

製品型番: PSA-TPRO3-WHB シリアルNo. \_\_\_\_\_

保証期間: お買い上げ日 年 月 日 から 1 年間

フリガナ \_\_\_\_\_ 様

お客様名: \_\_\_\_\_ 様

住所: \_\_\_\_\_

電話番号: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

販売店名・住所・電話番号（販売店印）



PRINCETON

株式会社プリンストン

本社: 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 KAビル3F  
URL: <https://www.princeton.co.jp>