

アクティブスタイル

ユーザーズマニュアル

- ・お買い上げありがとうございます。
- ・ご使用の際には、必ず本書の記載内容をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。

本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。本書の内容は予告なく変更されることがあります。本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。iPadは米国およびその他の国において米国 Apple 社の商標または登録商標です。本書では® は明記してありません。本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。予めご了承ください。

Copyright © 2024 Princeton Ltd. 2024年9月初版

安全上のご注意

- 警告** この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
- 注意** この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

- 図記号の意味**
- △ 注意を促す記号 (△の中に表示内容が描かれています。)
 - ⊘ 行為を禁止する記号 (⊘の中や近くに禁止内容が描かれています。)
 - Ⓛ 行為を示す記号 (●の中に表示内容が描かれています。)

警告

- ❗ お子様がかみむに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。
- ❗ 本製品の内部に水や薬品などの液体が入った場合や、金属片などの異物が入った場合は、本体から電池を取り外し販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、ショートや発熱、火災、感電の原因になります。
- ❗ 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わるなどにより破損した場合は、使用を中止して販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- ❗ 本製品を分解、改造しないでください。本体や携帯電話の火災、感電、破損の原因になります。
- ❗ 下記の様な場所には設置しないでください。本製品に悪影響を与え、火災、感電、破損の原因になります。
 - ・ 熱器具の近くや直射日光のあたるところ
 - ・ 湿気や油分の多い場所
 - ・ 窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上など
 - ・ エアコンの吹き出し口など異常に温度が高くなる場所

注意

- ❗ 強く擦る、ペン先以外で擦る、等するとペン先や画面の破損、傷が付く可能性がありますのでご注意ください。
- ❗ 画面に埃、油分、等が付着している状態で使用するとペン先や画面の破損、傷が付く可能性がありますのでご注意ください。
- ❗ 本製品をお手入れする際はシンナーやアルコール、洗剤などは使用しないで行ってください。
- ❗ 本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しています。本製品を廃棄する場合は、自治体の条例などの定めがあるか確認し、適切に廃棄してください。

仕様

外形寸法	(W)12×(D)105×(H)168mm
質量	約22g
ペン先素材	POM
電源	内蔵リチウムイオン充電電池
充電ポート	USB-C
充電時間	30分
連続動作時間	10時間
オートオフ	約5分
iPadとのペアリング	不要

バームリジェクション	○
ペン先交換	○
対応機種	2018年以降に発売されたiPad(本製品発売時対応) iPad 第6～10世代 iPad Air 第3～5世代 iPad mini 第5～6世代 11インチiPad Pro 12.9インチiPad Pro 第3～6世代 iPad Pro M4モデル iPad Air M2モデル

■ 万一、正常な使用状態において製品のご購入から1年以上以内に製品が故障した場合は、弊社による故障の原因等の確認完了後、修理/製品交換対応させていただきます。なお、修理に交換された本体および部品に關しては保証は弊社に帰属するものといたします。

■ 修理/製品交換の有無無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社により行わせていただきます。保証の対象となる部分は製品部分のみで、添付品や消耗品は保証対象外と除外とさせていただきます。本製品の故障または使用に支障を及ぼした場合は、保証の対象外となり、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いません。予めご了承ください。

■ 弊社は商品どうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥など不正確な問題に関する正確性や完全性については、弊社も明示的にも示さない保証も提供していません。互換性の問題や特定用途での動作不良等により発生する障害、損失等について一切の責任を負いません。

■ 一度ご購入いただいた製品は、弊社にて商品自体の不良が確認されない限り、返品または交換はできません。対応機種を間違いない保証は提供していません。

- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となり有償修理となります。
 - ・ご購入履歴が確認できない場合。
 - ・保証書のご提示がない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - ・取扱説明書記載の動作条件などについて機器設置環境を満足していない場合。
 - ・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因した故障および損傷。
 - ・設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - ・お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障および損傷。
 - ・お客様の故障または重過失により生じた故障および損傷。
 - ・お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷。
 - ・接続した他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - ・お買い上げ後の送達や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用の誤りにより生じた故障および損傷。
 - ・火災、地震、水害、雷害、落雷、その他天災異変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - ・オークションなどの個人取引や中古品として製品とされており。

- 保証期間内であっても、次の場合は無償/有償問わず一切の保証はありません。
 - ・盗難された場合。
 - ・紛失した場合。
- お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接・間接的損害、HDD等記憶媒体・記憶装置に記憶されたデータ・プログラムなど及び設定内容の消失、破損、変更等により生じる損害、遺失利益、ダウンタイム(稼働停止時間)、顧客からの問い合わせによる障害、設備および財産の損害、設備等の交換費用、お客様および弊社の製品を含むシステム上のデータ・プログラム、またはそれらを管理する原因に生じる費用(人件費、交通費、復旧費)等、一切の損害につき弊社は、その責任を負いません。また、規定保証の明記がされていない場合であっても、弊社は、契約上または法律上の一切の責任を負いかねます。
- 弊社は、製品を運用/使用した結果生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 消費者契約法等により弊社が賠償責任を負うこととなる場合、弊社はお客様が購入された弊社製品などの価格相当額を超えて賠償責任を負うものではありません。

製品修理に関して

- 保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社までお送りさせていただきます。故障品送付の際、弊社まで送料はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場面にこちらまでお送りさせていただきます。
- 動作確認作業中および修理中の代替品・商品貸し出し等は、お手持ちの製品においても一切行っておりません。
- お客様に商品が到着した日から1週間以内、弊社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社の商品が到着した日から1週間以内、弊社に対して新品との交換を請求させていただきます。その際はご購入時の商品箱、保証書などの付随品等が全て揃っていることが条件となります。
- 製造終了等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
- お客様の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良と認められない場合は、技術サポートおよびチェック料をいただく場合がございますので予めご了承ください。
- お客様の御都合により、有料修理の依頼・キャンセルをごされた場合は技術作業および運送料を請求させていただきます。
- ガボースタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付いただいた場合で、症状の再現性が見られない場合、および製品仕様の範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させていただきます。

製品/お問い合わせに関して

- テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先
- URL <https://www.princeton.co.jp/support/contacts>
- 株式会社プリンストン テクニカルサポート
- TEL 03-6670-6848 受付:月曜日～金曜日9:00～12:00、13:00～17:00(祝祭日および弊社指定休業日を除く)

製品保証規定

保証期間：1年保証

- お買い上げいただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に従い無料にて故障の修理を行います。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
 - 1) ご購入履歴が確認できない場合。
 - 2) 本保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - 3) 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損傷。
 - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - 5) お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。
 - 6) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災異変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - 7) 寿命を有する部品や消耗品（バッテリー、乾電池等）の自然消耗、摩耗、劣化等による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）
- 製品保証に関する記載も併せてご覧ください。

保証書

製品型番：TLG-TPR07

保証期間：お買い上げ日 年 月 日から 1 年間

フリガナ

お客様名： 様

〒

住所：

電話番号： - - E-mail：


販売店名・住所・電話番号（販売店印）



同梱品

本体（シリコンカバー装着済み）、替え芯×1本、充電用USB-Cケーブル、ユーザーズガイド/保証書（本書）


各部の名称と主な機能



ペンを充電する

スライドキャップをスライドします。充電用USBポートとPCのUSBポートやUSB給電機器を付属の充電用USB-Cケーブルで接続してください。充電中は動作ランプが点滅します。充電が完了すると、動作ランプが緑色で点灯します。

満充電まで：約30分



■ 充電中の動作ランプ表示

- 赤色 点滅 = バッテリー残量 10 ~ 29%
- 青色 点滅 = バッテリー残量 30 ~ 64%
- 緑色 点滅 = バッテリー残量 65 ~ 100%

電源スイッチ

電源スイッチを押すと動作ランプが点灯して電源がオンになります。

再度電源スイッチを押すと、ランプが消灯して電源がオフになります。

操作しない状態で約5分間続くと、自動的に電源がオフになります。


ペンを使用する

電源をオンにしてApple Pencilやスタイラスに対応したアプリを起動して、ペンを画面に近づければ使用できます。

- ❗ ApplePencilとペアリングしている場合は、ペアリングを解除するかBluetooth機能をオフしてください。
- ・ アプリケーション側の設定によっては動作しない場合があります。

ペン先の交換

- 1 ペンの先端を矢印の方向（右回転）に回して古くなった芯を取り外します。
- 2 替え芯を挿入して矢印の方向（左回転）に回して取り付けます。



- ❗ ペン先が破損、または極度に摩耗している場合は交換できない場合があります。ペン先が完全に摩耗する前に交換してください。

シリコンカバーについて

本製品には落下防止および滑り止め用のシリコンカバーが装着されています。カバーを取り外して使用することも可能ですが、ペンの落下などお取り扱いには十分ご注意ください。

※ シリコンカバーは消耗品です。経年劣化により変色や破損する可能性があります。