

アクティブスタイルス

ユーザーズマニュアル

- ・ お買い上げありがとうございます。
- ・ ご使用の際には、必ず本書の記載内容をよく読みだされ、内容をご理解いただいた上でご使用ください。

株式会社プリンストン

本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
本書の内容は予告なく変更されることがあります。本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。
本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断しします。本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。

iPadは米国およびその他の国において米国 Apple 社の商標または登録商標です。本書では® は明記していません。
本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。予めご了承ください。

Copyright © 2025 Princeton Ltd. 2025 年 3 月 初版

安全上のご注意

	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

図記号の意味

-  注意を促す記号 (△) の中に警告内容が描かれています。
-  行為を禁止する記号 (⊘) の中や近くに禁止内容が描かれています。
-  行為を示す記号 (●) の中に指示内容が描かれています。

警告

- ❗ お子様やむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。
- ❗ 本製品の内部に水や薬品などの液体が入った場合や、金属片などの異物が入った場合は、本体から電池を取り外し販売店にご連絡ください。そのままだと発熱、火災、感電の原因になります。
- ❗ 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わるなどにより破損した場合は、使用を中止して販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
-  本製品を分解、改造しないでください。本体や携帯電話の火災、感電、破損の原因になります。
-  下記の様な場所には放置しないでください。本製品に影響を与え、火災、感電、破損の原因になります。
 - ・ 熱器具の近くや直射日光のあたるところ
 - ・ 窓や油分の多い場所
 - ・ 窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上など
 - ・ エアコンの吹き出し口など異常に温度が高くなる場所

注意

- ❗ 強く擦る、ペン先以外で擦る、等するとペン先や画面の破損、傷が付く可能性がありますのでご注意ください。
- ❗ 画面に埃、油分、等が付着している状態で使用するとペン先や画面の破損、傷が付く可能性がありますのでご注意ください。
- ❗ 本製品をお手入れの際はシンナーやアルコール、洗剤などはご使用にたがってください。
- ❗ 本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しています。本製品を廃棄する場合は、自治体の条例などの定めがあるか確認し、適切に廃棄してください。

仕様

外形寸法	直径15×(D)9×(H)166.5mm	パフォーマンス	○
質量	約 13g	ペン先交換	○
ペン先素材	POM	対応機種	2018 年以降に発売された iPad (本製品発売時点) iPad (第 6 〜 10 世代、A16) iPad Air (第 3 〜 5 世代) 11 インチ iPad Air (M2、M3) 13 インチ iPad Air (M2、M3) iPad mini (第 5 〜 6 世代、A17 Pro) 11 インチ iPad Pro (第 1 〜 4 世代、M4) 12.9 インチ iPad Pro (第 3 〜 4 世代) 13 インチ iPad Pro (M4)
電源	内蔵リチウムイオン充電電池		
充電ポート	USB-C		
充電時間	25 分		
連続動作時間	約 11 時間		
オートオフ	約 5 分		
iPad とのペアリング	不要		

※ 最新の対応情報は弊社 Web にてご確認ください。

製品保証に關して

- ・ 万一、正常な使用状態において製品のご購入から 1 年以内に製品が故障した場合は、弊社による故障の原因等の確認完了後、修理 / 製品交換対応させていただきます。なお、修理にご交換された本体および部品に關しての所有権は弊社に帰属するものといたします。
- ・ 修理 / 製品交換の有償無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社により行わせていただきます。保証の対象となる部分の製品部分のみで、添付品や消耗品は保証対象より除外とさせていただきます。本製品の故障または使用によっても生じた故障については、保証の範囲外となり、直接的な問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ・ 弊社は商品としての互換性問題をある特定用途での動作不良や故障などの不正確な問題に關する正確性や完全性については、明示的に申し渡す保証も提供していません。弊社による互換性問題や特定用途での動作不良等により発生する障害、損害、損失等について一切の責任を負いません。
- ・ 一度ご購入いただいた商品は、弊社にて商品自体の不良が確認されない限り、返品または交換はできません。対応機種間違いによる返品は、予めご了承ください。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となり有償修理となります。
 - ・ ご購入前や修理で確認できない場合。
 - ・ 保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - ・ 取扱説明書記載の動作条件などにより機器設置環境を満足していない場合。
 - ・ 弊社もしくは弊社指定の保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因した故障および損傷。
 - ・ 盗損、壊損の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - ・ お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障および損傷。
 - ・ お客様の故障または重過失により生じた故障および損傷。
 - ・ お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷。
 - ・ 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - ・ お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用の誤りにより生じた故障および損傷。
 - ・ 火災、地震、水害、盗害、落雷、その他天災異変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - ・ オークションなどの個人取引や中古品として製品とされた場合。
- 保証期間内であっても、次の場合は無償 / 有償問わず一切の保証はありません。
 - ・ 盗難された場合。
 - ・ 紛失した場合。
- ・ お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、HDD等記憶媒体・記憶装置に記憶されたデータ・プログラムならびに設定内容の消失、破損、変更等により生じる損害、遺失利益、ダウンタイム（業務停止時間）、顧客からの信用喪失による損害、設備および財産の損害、設備等との交換費用、お荷物および顧客等第三者の損害を含むシステム上のデータ・プログラム、またはそれを修正する費用（人件費、交通費、旅費、他）等、一切の損害につき弊社は、その責任を負いません。また、規定保証の明記がされていない場合であっても、弊社は、契約上または法律上の一切の責任を負いかねます。
- 弊社は、製品を運用 / 使用した結果生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 消費者契約法および弊社が賠償責任を負うこととなる場合、弊社はお客様が購入された弊社製品などの価格相当額を超えて賠償責任を負うものではありません。

製品修理に關して

- ・ 保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社まではお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご送付させていただきます。
- ・ 動作確認作業中および修理中の代替品・商品貸し出し等はかかる場合においても一切行っておりません。
- ・ お客様に商品が到着した日から 1 週間以内、お客様より弊社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社側の故障が確認された場合は、自動的に初期不良と見做され、新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の箱、箱、保証書などの付属品等全て揃っていることが条件となります。
- ・ 製造終了等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
- ・ お客様の設定、接続等のごミスであった場合、また製品の不良と認められない場合は、技術料およびチェック料をいただく場合がございますので予めご了承ください。
- ・ お客様の御都合による、有料修理の撤回 / キャンセルを行われた場合は技術作業および運送料を請求させていただきます。
- ・ サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付いただいた場合で、症状の再現性が見られない場合、および製品仕様の範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させていただきます。

製品 / お問い合わせに關して

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

URL <https://www.princeton.co.jp/support/contacts>

株式会社プリンストン テクニカルサポート

TEL 03-6670-6848 受付:月曜日～金曜日9:00～12:00、13:00～17:00(祝祭日および弊社指定休業日を除く)

ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

製品保証規定

保証期間：1 年保証

- お買い上げいただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に従い無料にて故障の修理をいたします。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
 - 1) ご購入履歴が確認できない場合。
 - 2) 本保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - 3) 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損傷。
 - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - 5) お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。
 - 6) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天地異変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - 7) 寿命を有する部品や消耗品（バッテリー、乾電池等）の自然消耗、摩耗、劣化等による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）
- 製品保証に関しての記載も併せてご覧ください。

保証書

製品型番：TLG-TPR08

保証期間：お買い上げ日 年 月 日から 1 年間

フリガナ

お客様名： 様

〒

住所：

電話番号： - - E-mail：

販売店名・住所・電話番号（販売店印）




PRINCETON

株式会社プリンストン

同梱品

本体、替え芯×1本、充電用USB-Cケーブル、ユーザーズガイド／保証書（本書）

各部の名称と主な機能



- ① 充電用 USB ケーブル (USB-C - USB-C)
- ② 電源スイッチ
- ③ 充電用 USB ポート
- ④ 動作ランプ
電源の状態と充電時のバッテリーの状態を表示します。

ランプ表示	バッテリー残量
1 個 点灯	5 ~ 35%
2 個 点灯	35 ~ 75%
3 個 点灯	75 ~ 100%


- ⑤ 替え芯

ペンを充電する

充電用 USB ポートのキャップを外し、PC の USB ポートや USB 給電機器を付属の充電用 USB-C ケーブルで接続してください。

- ・充電中は電池残量に応じて動作ランプが点灯し 1 つが点滅します。
- ・充電が完了すると、すべての動作ランプが青色で点灯します。

満充電まで：約 25 分



電源スイッチ

電源スイッチをダブルタップすると動作ランプが点灯して電源がオンになります。



再度電源スイッチをダブルタップすると、ランプが消灯して電源がオフになります。

操作しない状態が約 5 分間続くと、自動的に電源がオフになります。


ペンを使用する

電源をオンにして Apple Pencil やスタイラスに対応したアプリを起動して、ペン先を画面に近づければ使用できます。

- ① ApplePencil とペアリングしている場合は、ペアリングを解除するか Bluetooth 機能をオフにしてください。
- ② アプリケーション側の設定によっては動作しない場合があります。

ペン先の交換

- ① ペンの先端を矢印の方向（左回転）に回して古くなった芯を取り出します。
- ② 替え芯を挿入して矢印の方向（右回転）に回して取り付けます。



- ① ペン先が破損した場合は交換できないことがあります。落下などでペン先に想定外の力が加わらないようご注意ください。