

iPad（第 10 世代）用キーボードケース

ユーザーズガイド

ご購入ありがとうございます。ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。

- ご使用の前に、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。
- 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。
- 本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。
- 本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
- 本書の内容は予告なく変更されることがあります。
- 本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。
- 本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。

- 本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。
- 本書では®™は明記しておりません。
- 本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。予めご了承ください。

テクニカルサポート

Web からのお問い合わせ

URL https://www.princeton.co.jp/support/contacts

株式会社プリンストン テクニカルサポート

TEL 03-6670-6848

- ※ つながらない場合は、E-mail でのお問い合わせもご利用ください。
- ※ 受付：月曜日～金曜日の 9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00（祝祭日および弊社指定休業日を除く）

製品保証に関して

必ず「製品保証に関して」をよくお読みいただき、
十分内容をご理解いただいた上でご使用ください。

困った時は？

製品のよくあるご質問について

製品についてよくあるご質問を紹介しています。

URL https://faq.princeton.co.jp/

製品情報や対応情報について

最新の製品情報や対応情報を紹介しています。

URL https://www.princeton.co.jp/

仕 様

商品名		iPad（第 10 世代）用キーボードケース
対応デバイス		iPad（第 10 世代）
キーボード	接続端子	USB-C
	配列	日本語配列
	印字	かな印字
	タイプ	密閉シート型
	スイッチ	パンタグラフ式
電源		USB バスパワー
外部出力		3.5mm ステレオミニジャック 4極(CTIA)
iPad 充電用 USB-C ポート		20W 対応（USB PD 急速充電サポート） および 5V/2A 充電
スタンド機能		無段階（0～180°）
オートウェイクアップ/ スリープ		対応
寸法		約 W272mm × D 208mm × H 26mm （折りたたみ時）
重量		約 575g

同梱品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。
お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、
販売店までご連絡ください。

ケース本体 1
ユーザーズガイド／保証書（本書）..... 1 部

本製品の特長

- ベアリング不要の USB-C 接続で iPad とキーボードを簡単に接続可能
- ケーブル断線に配慮されたケース内部を経由するケーブル配置を実現
- 滑らかな触り心地の密閉 PU シート型キーボード採用でほこり等からキーボードを保護
- 既存環境からシームレスに移行できる日本語配列とかな印字
- 3.5mm ステレオミニジャックによる音声出力に対応 4 極 (CTIA) なのでヘッドセットにも対応
- 自由な視野角を実現する無段階キックスタンドを搭載
- 省電力に配慮したオートスリープ／ウェイクアップに対応
- ケース背面は管理番号表記を確認しやすい透明素材採用

安全上のご注意

本製品は非常に精密にできておりますので、取り扱いに際しては十分注意してください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要なときに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。
本書には、あなたや他の方への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

図記号の意味		注意を促す記号（△の中に警告内容が描かれています。）
		行為を禁止する記号（○の中や近くに禁止内容が描かれています。）
		行為を指示する記号（●の中に指示内容が描かれています。）

危険

- 本製品を人命に直接関わる場所や医療機器、輸送機器などの高い信頼性が要求される用途や目的には使用しないでください。
- 小さいお子様の手の届く所に置かないでください。誤って踏みつけるなどする恐れがあります。

警告

- 次のような異常が発生したときはすぐに使用を中止してください。
「煙が出ていて、異音が続くなど異常があるとき」「内部に液体や金属物、異物が入ってしまったとき」「落下したり強い衝撃が加わったとき」「破損したとき」
- このような異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原因になります。接続されている機器を取り外し、販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- 次のような使用はしないでください。
「本製品を分解、改造する」「水などの液体で濡らす」「本製品の上に物を置く」「調理台や加温器のそばなど油煙や湯気があたる場所、浴室等、湿気の多い場所です使用する」「コネクターに異物を挿入する」「濡れた手で設置や操作をする」これらの使用は本製品の火災、感電、破損、怪我の原因になりますので絶対におやめください。
- 本製品にケーブルを接続する際は下記のような使用はしないでください。
「ケーブルに負荷をかけたり無理な力で巻く」「ケーブルのコネクターが正しく接続されていない状態で使用する」「ケーブルを接続したまま持ち運ぶ」これらの使用は本製品の火災、感電、破損、怪我の原因になりますので絶対におやめください。

注意

- 次のような場所に設置、放置しないでください。火災、感電、怪我の原因になることがあります。
「湿気や埃が多い場所」「ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所」「調理台や加温器のそばなどの油煙や湯気があたる場所」「直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になる場所」「強い磁界が発生する場所」
- 次のような場所で使用しないでください。火災、感電、怪我、故障の原因になることがあります。
「湿気や埃が多い場所」「ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所」「調理台や加温器のそばなどの油煙や湯気があたる場所」「直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になる場所」「強い磁界が発生する場所」
- 下記の用法に厳しく正しくご使用ください。誤った使用は火災、感電、怪我、故障の原因になることがあります。
 - お手入れの際は、接続されている機器を取り外してください。濡れがひどい場合は、中性洗剤等できき取ってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。
 - 長い間使用しない場合は、接続されている機器を取り外してください。
 - 本書記載の動作環境内でご使用ください。
 - ケーブルは接続方向をよく確認の上、接続してください。
 - 本書に記載されている以外の機器を接続しないでください。

製品保証に関して

- 万一、正常な使用状態において製品のご購入から 1 年以内に製品が故障した場合は、弊社による故障の原因等の確認完了後、修理／製品交換対応させていただきます。なお、修理／製品交換対応にて交換された故障品（本体および部品）に関しての所有権は弊社に帰属するものといたします。
- 修理／製品交換の有償無償の判断につきましては、弊社はまたは弊社指定の保守会社により行わせていただきます。
- 保証の対象となる部分は製品部分のみで、添付品や消耗品は保証対象より除外とさせていただきます。
- 本製品の故障または使用によって生じた損害については、保証の範囲外となり、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 弊社は商品としての互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、熟示的にも明示的にもいかなる保証も行っておらず、互換性問題や特定用途での動作不良等により発生する障害、損害、損失等について一切の責任を負いません。
- 一度ご購入いただいた商品は、弊社にて商品自体の不良が確認されない限り、返品または交換はできません。対応機種間違いによる返品はできませんので予めご了承ください。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。
 - ご購入履歴が確認できない場合。
 - 取扱説明書記載の動作条件ならびに機器設置環境を満足していない場合。
 - 弊社もしくは弊社指定の保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因した故障および損傷。
 - 設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反する取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障および損傷。
 - お客様の故意または重大過失により生じた故障および損傷。
 - お客様の機に属すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当な取り扱い、または使用の誤りにより生じた故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、盗害、落雷、その他天災地災、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - オークションなどの個人取引や中古品として製品を購入した場合は。
- 保証期間内であっても、次の場合は無償／有償問わず一切の保証はありません。
 - 盗難された場合。
 - 紛失した場合。
- お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた盗難、開接の損害、HDD 等記憶媒体・記憶装置に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容の消失、破損、変更等により生じる損害、逸失利益、ダウンタイム（機能停止期間）、顧客からの信用喪失による損害、設備および財産の損害、設備等の交換費用、お客様および関係する第三者の製品を含むシステム全体のデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用（人件費、交通費、復旧費）等、一切の損害につき弊社は、その責任を負いません。また、限定保証の明記がされていない場合であっても、弊社は、契約上または法律上の一切の責任を負いかねます。
- 弊社は、製品を運用／使用した結果生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 消費者契約法等により弊社が賠償責任を負うこととなる場合、弊社はお客様が購入された弊社製品などの価格相当額を超えて賠償責任を負うものではありません。

製品修理に関して

- 保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はお客様の負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご送付させていただきます。
- 動作確認作業中および修理中の代替品・商品貸し出し等はいかなる場合においても一切行っておりません。
- お客様に商品が到着した日から 1 週間以内、お客様より弊社に対して初期不良の申請があった場合でも、なおかつ弊社側の認定がなされた場合の初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品等が全て付いていることが条件となります。
- 製造終了等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
- お客様の認定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料をいただく場合がございますので予めご了承ください。
- お客様の御都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料および運送料を請求させていただきます場合がございますので予めご了承ください。
- サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付いただいた場合で、症状の再現性が見られない場合、および製品仕様の範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させていただきますので予めご了承ください。

製品／お問い合わせに関して

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

Web からのお問い合わせ

URL https://www.princeton.co.jp/support/contacts


株式会社プリンストン テクニカルサポート

TEL 03-6670-6848

※ つながらない場合は、E-mail でのお問い合わせもご利用ください。


受付：月曜日～金曜日の 9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00（祝祭日および弊社指定休業日を除く）

各部の名称と主な機能




iPad を取り付ける

1. iPad 接続用 USB-C コネクタを引き出します。
2. iPad の充電コネクタの位置に注意して、iPad にケースを装着してください。




キックスタンドを使用する

ケース背面のキックスタンドを使用して、iPad を斜めに立てた状態で使用することが可能です。



iPad を充電する

キーボード右側面の iPad 充電用 USB-C ポートと iPad 付属の充電アダプタを USB ケーブルで接続して iPad を充電することができます。



キーボードについて

本製品のキーボードは下記のファンクションキーを搭載しています。



	ホーム画面に戻る		前の曲 (メディアプレーヤー)
	ディスプレイ輝度を下げる		再生/一時停止 (メディアプレーヤー)
	ディスプレイ輝度を上げる		次の曲 (メディアプレーヤー)
	オンスクリーンキーボードを表示する		消音
	検索ウィンドウを表示する		音量を下げる
	長押しで Siri を起動する		音量を上げる
	スクリーンショットを撮る		画面ロック

CapsLock

【caps】を押す毎に CapsLock のオン/オフが切り替わります。CapsLock がオンの時は、CapsLock ランプが点灯します。



ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

製品保証規定

保証期間：1 年保証

- お買い上げいただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に従い無料で故障の修理をいたします。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
 - 1) ご購入履歴が確認できない場合。
 - 2) 本保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - 3) 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損傷。
 - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - 5) お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。
 - 6) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災地災、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - 7) 寿命を有する部品や消耗品 (バッテリー、乾電池等) の自然消耗、摩耗、劣化等による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 製品保証に関する記載も併せてご覧ください。

保証書

製品型番：PTA-IPD10KC-GY/1Y

保証期間：お買い上げ日 年 月 日から 1 年間

フリガナ

お客様名： 様

〒

住所：

電話番号： - - E-mail：

販売店名・住所・電話番号 (販売店印)

(印)