

車を運転中に携帯電話の操作は道路交通法により禁止されております。



機器の設定を行うときは、携帯電話の取扱説明書もご用意ください。

イヤフォンの登録


手順1 機器の検索

ご利用の携帯電話で、Bluetooth機器の登録を行います。
携帯電話の取扱説明書に従って、「Bluetooth機器の検索」を行ってください。



携帯電話がBluetooth機器の検索を開始したら、イヤフォンの電源ボタンを、電源OFFの状態からLEDが赤と青の交互に点滅する(ペアリング状態)まで押したままにします。(約6秒程度)
LEDが交互に点滅したら離します。

電源OFFの状態から、LEDが赤と青の交互に点滅するまで電源ボタンを押したままにする(約6秒程度)



LEDが赤と青の交互に点滅したら(ペアリング状態) ボタンを放す

手順2 イヤフォンの登録

イヤフォンが検出されると、携帯電話にイヤフォンの機器名「PTM-BEM3S」と表示されます。
「PTM-BEM3S」を選択して、登録を行ってください。

携帯電話の機種によっては、登録開始時に携帯電話の暗証番号入力が必要な場合があります。

パスキーの入力画面が表示されたら、イヤフォンのパスキーを入力します。

パスキー 「1234」

携帯電話の指示に従って、登録を完了してください。

携帯電話の機種によっては、機器の種類を選択する必要があります。
本製品は、「ハンズフリー」として登録してください。
ハンズフリー以外で登録した場合、本製品が正常に動作しない場合があります。

ハンズフリー

ヘッドセット

設定済みのイヤフォンを使用する場合

一度設定した機器は、再度設定をする必要はありません。

携帯電話を接続待ちの状態にします。

※設定方法は、携帯電話の取扱説明書をご参照ください。



イヤフォンの電源が切れている場合、電源ボタンを約3秒押します。
イヤフォンを耳につけていると、「ピポッ」と音がします。




約10秒で自動的に接続を確認します。



電源ON

青いLEDが3秒おきに1回点滅します。




青いLEDが短い間隔で点滅します。

携帯電話と通信できる状態になります。

携帯電話の機種によっては、接続を確認する際に携帯電話からの接続操作が必要な場合があります。

電話を受ける～終了する

接続が確立している状態で携帯電話の呼び出し音が鳴ったら、電源ボタンを1回押して通話を開始します。



ブルルッ

1回押す

イヤフォンで通話できます。

通話を終了するには、電源ボタンを1回押します。



1回押す


電話をかける～終了する

イヤフォンの電源を入れて、携帯電話と正しく通信設定されているか確認してください。



通常の携帯電話と同様に電話をかける、相手に電話が繋がると、そのままイヤフォンで通話できます。

携帯電話で通話している状態で、イヤフォンで通話できない場合は、Bluetoothハンズフリーに通話を切り替えます。
切り替え方法は携帯電話の機種により異なりますので、携帯電話の取扱説明書をご確認ください。



通話開始

(必要に応じて通話をハンズフリーに切り替える)

イヤフォンで通話できます。

通話を終了するには、電源ボタンを1回押します。

着信拒否 (携帯電話により使用できない場合があります)
着信している状態で、+ボタンを3秒間押しすると着信を拒否することができます。

ミュート (携帯電話により使用できない場合があります)
通話中に、+ボタンと-ボタンを同時に1回押しとこちらの音声をミュートすることができます。再度+ボタンと-ボタンを同時に1回押しと解除します。

リダイヤル (携帯電話により使用できない場合があります)
+ボタンを3秒間押しと、最後にかけた番号にリダイヤルすることができます。

イヤフォンの電源が切れている場合、または携帯電話との接続が確立されていない場合、イヤフォンで電話を受けたり、通話することはできません。
携帯電話の機種によっては、通話開始や通話終了時に携帯電話側の操作が必要な場合があります。

困ったときは？

電源が入らない。
イヤフォンの充電が足りない可能性があります。
再度、十分に充電されているか(充電ケーブルのランプが緑色になっているか)確認してください。

いつまでも赤と青のランプが点滅している。
お互いの機器の認識が正常に行われていない可能性があります。設定を一度中止して、はじめからやり直してください。また、同じ機器を複数使用している場所においては認識作業を他の機器と同時にしないよう気をつけてください。

通話または受信できない。
イヤフォンの電源が切れている場合、または携帯電話との接続が確立されていない場合、イヤフォンで電話を受けたり、通話することはできません。

車で充電がしたい。
専用の車用充電ケーブル「PTM-BEM4DC」をご利用ください。
弊社ホームページ「Princeton Direct」(<http://www.princeton-direct.jp/>)でもご購入いただけます。

パソコンと接続したい。
パソコンに接続しているBluetoothアダプタが「ハンズフリープロファイル(HFP)」に対応していれば接続が可能です。
詳しくはパソコンに接続しているBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

製品に関するFAQは、下記弊社ホームページでご参照ください。
<http://www.princeton.co.jp/support/top.html>

製品保証に関して

・万一、製品のご購入から1年以内に製品が故障した場合は、弊社による故障診断完了後、無償にて修理/部品交換対応させていただきます。修理にて交換された本体および部品に関しての所有権は弊社に帰属するものとさせていただきます。
・保証の対象となる部分は製品のハードウェア部分のみで、消耗品や消耗品は保証対象外とさせていただきます。
・本製品の故障または使用によって生じた損害は、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
・保証は商品としての互換性問題や特定用途での動作不良や火傷などの不正な使用に関する正確な保証については、限定的にも明示的にもいかなる保証も行っておりません。また保証に際しては発生した下記のような障害および原因についても、当社は一切の責任を負いかねます。
・一度ご購入いただいた商品は、商品自体が不良ではない限り、返品または交換はできません。各機種には対応機種があり、ご購入時に案内しておりますのでよくご確認ください。対応機種間違いによる返品はできませんので予めご了承ください。
This warranty is valid only in Japan

免責事項

■保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。
・保証書のご提示がない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
・故障、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障・損傷。
・輸送・落下・衝撃など、お取り扱いが不適切なために生じた故障・損傷。
・お客様の責任に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷。
・火災、地震、水害、雷害、その他天災地災、異常電圧などにより生じた故障・損傷。
・接続している他の機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損傷。
・お客様の独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障・損傷。
・お客様の故障または事故により生じた故障・損傷。
・ユーザーガイド記載の動作条件を十分に確認し、保証を認定していない場合。
・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外で本製品の部品交換、修理、調整、改造を実施した場合。
・譲渡などにより製品を入手した場合。
■お買い上げ製品の故障もしくは動作不良により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、HDD等記憶媒体のデータに関する損害、逸失利益、ダウンタイム(稼働停止期間)、顧客からの苦情、設備および財産への損害、交換、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムへのデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じた費用(人件費、交通費、搬入費)等、一切の保証は致しません。またそれらは保証保証の範囲外とさせていただきます。
■製品を使用した結果の他の影響につきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承ください

製品修理に関して

■保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、修理費を弊社まで送付させていただきます。修理品送付の際、弊社までの送料はお客様の負担となります。修理完了後、修理品はお客様へお送りさせていただきます。修理品はお客様へお送りさせていただきます。
・動作確認中及び修理中の代替品・商品貸し出し等は、一切行っておりません。
・お客様が修理した日から1週間以内、お客様より当社に対して初期不良の申請があった場合、なおかつ弊社の認定がなされた場合にのみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品等が全て揃っていることが条件となります。
・修理品に関しては「製品保証書」を必ず同梱し、下記「お問い合わせについて」に記載された住所までご送付ください。
・製造中止等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
・お客様の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術およびチェック料を頂く場合がございますので予めご了承ください。
・お客様の都合により、有料修理の依頼・キャンセルを行われた場合は技術作業料及び送料を請求させていただきます。修理料がございませんので予めご了承ください。
・サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付頂いた場合、症状の再現性が認められない場合、及び製品仕様範囲外と判断された場合、技術手数料を請求させていただきます。

修理/お問い合わせについて

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先
テクニカルサポート
〒101-0032 東京都千代田区西本町3-9-5 KALIL 3F プリンストンテクノロジー株式会社 テクニカルサポート課
フリーダイヤル: 03-6670-6848
(受付: 月曜日から金曜日の9:00~12:00、13:00~17:00 祝祭日および弊社指定休業日を除く)
Webからのお問い合わせ: <http://www.princeton.co.jp/contacts/top.html>

製品保証規定

保証期間：1年保証

- お買い上げになりました機器が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、本保証規定に従って無料で故障の修理をいたします。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理となる場合がございます。
 - 1) ユーザー登録をされていない場合。
 - 2) 本保証書をご提示されない場合、または記入もれ、改ざん等が認められた場合。
 - 3) ご使用の誤り、または不平等な修理、調整、改造、誤接続による故障及び損傷。
 - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障及び損傷。
 - 5) お買い上げ後の輸送や移動、落下等不当なお取り扱いにより生じた故障及び損傷。
 - 6) 火災、天災、公害、雷害、異常電圧や指定外の電圧使用等による故障及び損傷。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 免責事項、製品保証に関する記載も併せてご覧ください。

保証書

製品型番: PTM-BEM3S	シリアルNo.
保証期間: お買い上げ日	年 月 日 から 1年間
フリガナ
お客様名: 様
〒
住所:
電話番号: E-mail:
販売店名・住所・電話番号(販売店印)	



プリンストンテクノロジー株式会社
本社 〒101-0032 東京都千代田区西本町3-9-5 KALIL 3F
URL: <http://www.princeton.co.jp>