


2.4GHz ワイヤレスヘッドセットの特長

- 2.4GHz ワイヤレス伝送により、遅延なし高音質。
Bluetoothよりも高速な2.4GHzワイヤレス伝送を採用。遅延がない高音質を実現。
- USB ワイヤレス ドングルを挿して、すぐに認識！特別なインストールが不要！！
Windows／Mac／ChromeBook 環境ですぐ使える USB 無線タイプ。
- 最大通信距離 15m。
感度の良い無線レシーバーにより最大通信距離 15m。自由に移動しながら使用できる。
- ソフトメッシュイヤー Cushionを採用。
通気性の良いイヤー Cushion を採用し、長時間の使用でも蒸れを防ぎ耳が痛くなりにくい。

各部の名称と主な機能



①	ヘッドセット本体	
②	USB ワイヤレス ドングル	パソコンの USB ポートに接続します。
③	LED	赤 点灯：充電中（充電完了後は消灯） 青 点灯：電源オン&接続確立
④	充電用コネクタ（USB MicroB 端子）	付属の給電用 USB ケーブルを接続します。
⑤	音声入力コネクタ（3.5mm ステレオミニジャック）※1	付属の 3.5mm ステレオミニプラグ ケーブルを接続します。
⑥	マイク	
⑦	マイクボタン	マイクのオン／オフを切り替えます。
⑧	音量+ボタン（次へ）※2	【長押し】 音量を大きくします。ボタンを押している間、音量が徐々に大きくなります。 【1 回押す】 次の曲へスキップします。
⑨	電源ボタン（再生／一時停止）※2	【長押し】 電源のオン／オフ HINT 有線接続で使用する場合は、電源オフの状態で使用することができます。 自動電源オフ機能 15 分間音声入出力がなかった場合、自動的に電源がオフになります。 【1 回押す】 再生および一時停止
⑩	音量-ボタン（戻る）※2	【長押し】 音量を小さくします。ボタンを押している間、音量が徐々に小さくなります。 【1 回押す】 前の曲へ戻ります。
⑪	3.5mm ステレオミニプラグ ケーブル	本製品を有線接続する際に使用します。再生機器の 3.5mm ステレオミニジャックと本製品の音声入力コネクタを接続します。
⑫	給電用 USB ケーブル（A-MicroB）	USB 給電機器と充電用コネクタと接続します。

※1：3.5mmピンジャック接続時は本製品の電源はOFFになり有線のヘッドホンになります。
※2：全てのアプリで動作を保証するものではありません。

- 自動電源オフ機能搭載。（15 分間音声入出力がなかった場合）
- 約 1.5 時間の充電で約 8 時間使用できる。
- 本体に内蔵マイク搭載、本体のミュートボタンで消音が可能。
- ミュージックコントロールも本体ボタンにて制御が可能。
- PS5 やニンテンドースイッチ[®]、スマホ／タブレットでも使える。
- アジャスター付ヘッドバンド採用で使いやすい長さに調整可能。

※ 弊社環境にて動作確認を独自に行ったものであり、すべてのアプリ／ゲームでの動作を保証するものではありません。

主な使い方

Step1 ヘッドセットを充電する

- ・車内などの高温になる場所や直射日光のあたる場所のご使用はお控えください。
- ・水気、湿気の多い場所での充電はしないでください。

1. 本製品の充電用コネクタと、パソコンや USB 電源アダプターなどの USB コネクタを付属の給電用 USB ケーブルで接続します。
2. 充電が開始されると、LED が赤点灯します。充電が完了すると、LED が消灯します。

完全充電まで	約 1.5 時間
連続使用時間	約 8 時間（使用状況、環境により異なります。）

3. 充電が完了したら、給電用 USB ケーブルを抜いてください。

Step2 ヘッドセットを装着する

図の様にヘッドセットを装着します。



Step3 USB ワイヤレスドングルを接続 ～ 電源オン

1. パソコンの USB ポートに本製品の USB ワイヤレスドングルを接続します。
2. 本製品の電源ボタンを押して電源をオンにします。LED が青色に点灯します。
3. パソコンで音声再生します。


- ・大音量で耳を痛めることを防ぐため、パソコンなど再生機器側の音量を小さめに設定してから再生してください。
- ・ヘッドセットの電源をオフにすると、音量設定も初期設定に戻ります。

- HINT 自動電源オフ機能
15 分間音声入出力がなかった場合、自動的に電源がオフになります。

主な使い方（続き）

ミュージックコントロール

- 音量を大きくする 音量+ を長押し。押している間、音量が徐々に大きくなります。
- 音量を小さくする 音量- を長押し。押している間、音量が徐々に小さくなります。
- 次の曲へスキップ 音量+ を 1 回押します。
- 前の曲に戻る 音量- を 1 回押します。




マイクを使う

マイクは左下に内蔵されています。



■ マイクをミュート（消音）する

マイクボタンを押す毎に、マイク音声を「オン」⇄「ミュート」を切り替えることができます。




有線接続で使用する

付属の 3.5mm ステレオミニプラグ ケーブルを使用して、有線接続で使用することができます。
有線接続で使用する際は、ヘッドセットの電源はオフの状態になります。

- 注意 有線接続では、「音量操作」「ミュージックコントロール」「マイク」は使用できません。

■ 接続方法

再生機器の 3.5mm ステレオミニジャックと本製品の音声入力コネクタを付属の 3.5mm ステレオミニプラグ ケーブルで接続します。



お手入れについて

ヘッドセットに付着した皮脂や汗などは、使用後必ずふき取ってください。皮脂や汗などそのままにすると、ベタ付きや劣化の原因となります。
お手入れの際は、柔らかい布で乾拭きしてください。

- 注意
- ・お手入れの際は、ベンジン・シンナー・OA クリーナーなどは使用しないでください。
- ・乾拭きで落とせない汚れには、中性洗剤をごく少量溶かした水を含ませた布でふき取ることもできます。お手入れの際はソフトイヤー Cushion などに水分が残らないように、最後に柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・大音量や長時間のご使用は耳を痛める原因となります。適度な音量および休憩をはさみながらのご使用をお願いします。

パソコンの設定を確認する

音声が出されないと、正しく使用できない場合は下記の設定をご確認ください。

WIN Windows の場合

1. [Windows の設定] > [システム] > [サウンド] の順に選択します。
2. [出力デバイス] と [入力デバイス] の設定で「Wireless Audio」を選択してください。



Mac Mac の場合

1. [システム環境設定] > [サウンド] の順に選択します。
2. [出力] と [入力] の設定で「Wireless Audio」を選択してください。



Chrome OS Chrome OS の場合

1. 画面右下の時刻を選択します。
2. 音量スライダーの横にある音声設定「>」を選択します。
3. [出力] と [入力] の設定で「Wireless Audio」を選択してください。



困ったときは？

- ？ 使用できない。
A ヘッドセットが充電されているか確認してください。
USB ワイヤレスドングルを一度取り外し、ヘッドセットの電源をオフにして、再度「主な使い方」の手順に従って操作してください。
- ？ 音が聞こえない。音が途切れる。
A 本製品と USB ワイヤレスドングルを接続している機器は、約 15m 以内の距離で使用してください。
ヘッドセットおよび再生機器の音量をそれぞれ調節してみてください。
- ？ マイクが使用できない
・サウンドの入力デバイスに内蔵マイクなど本製品と異なるデバイスが指定されていないかご確認ください。
・本製品のマイクがミュート（消音）になっていないかご確認ください。
・有線接続での使用時はマイクは使用できません。
・Windows10 の場合、プライバシー設定でマイクへのアクセスが禁止されていることがございます。下記の項目をご確認ください。
 1. 「スタート」> 「設定」> 「プライバシー」の順に選択します。
 2. 画面左のメニューから「マイク」を選択して、「[アプリがマイクにアクセスできるようにする]」を「オン」にしてください。また、画面下部に「[デスクトップアプリがマイクにアクセスできるようにする]」が表示されている場合は、この項目も「オン」にしてください。
- ・Windows10 のマイクテストをご確認ください。
 1. 「スタート」> 「設定」> 「システム」> 「サウンド」の順に選択します。
 2. 「マイクテスト」へ移動してマイクに話しかけてください。声を出しているとき音量バーが動いている場合、マイクは正常に機能しています。
バーが動いていない場合、Windows 上でマイクがミュートになっているなど設定に問題がある場合がございます。マイクテストにある「トラブルシューティング」ボタンをクリックして問題の解決を行ってください。